



D Bedienungsanleitung

Vorkehrungen für Handhabung und Lagerung

Beachten Sie bitte, dass diese Karte nach dem speziellen Flash Card Standard formatiert wurde. Das Formatieren der Karte mit einem anderen Softwarestandard führt dazu, dass die Karte nicht mehr dem erforderlichen Standard entspricht und möglicherweise Kompatibilitäts- und Leistungsprobleme auftreten. Bitte beachten Sie außerdem, dass durch unsachgemäße Handhabung die Daten auf der Karte oder die Karte selbst zerstört werden können. Vermeiden Sie daher Folgendes:

! WARNUNG: Bewahren Sie die Karte für Kleinkinder unerreichbar auf. Versehentliches Verschlucken kann zu Ersticken führen.

- Lagern Sie die Karte nicht an Stellen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind oder bei Temperaturen über 65°C oder unter -20°C.
- Benutzen Sie die Karte nicht bei Temperaturen über 55°C und unter 0°C.
- Benutzen oder lagern Sie die Karte nicht in staubiger oder feuchter Umgebung.
- Benutzen oder lagern Sie die Karte nicht an Stellen, die korrodierenden Gasen ausgesetzt sind.
- Berühren Sie die Metallkontakte nicht.
- Benutzen Sie die Karte nicht, wenn die Batterie Ihres Gerätes schwach ist.
- Biegen Sie die Karte nicht und schieben Sie sie nicht gewaltsam in den Kartensteckplatz (Slot).
- Während Daten gelesen oder gespeichert werden, darf die Karte nicht ausgeworfen, das Gerät nicht abgeschaltet und die Karte keinen Erschütterungen ausgesetzt werden.
- Unsachgemäße Handhabung kann zu Verletzungen führen.
- Sichern Sie die Daten auf Ihrer Karte regelmäßig.

Haftung

Sollte festgestellt werden, dass eine Karte defekt ist, beschränkt sich Toshibas Haftung auf den Ersatz der Karte. Jede gesetzliche oder implizite Garantie wird hiermit in vollem Umfang ausgeschlossen. Toshiba haftet unter keinen Umständen für indirekte oder Folgeschäden oder Datenverlust.

Einschränkung der Speicherkapazität

Die angegebene Speicherkapazität bezieht sich auf den/die benutzten Speicherchip(s), nicht auf die dem Benutzer zur Verfügung stehende Speicherkapazität. Ein Teil der Kapazität ist für die Kartenfunktionen reserviert. Die dem Benutzer zur Verfügung stehende Mindestkapazität beträgt ungefähr: 8 GB-Karte - etwa 7,6 GB; 4 GB-Karte - etwa 3,8 GB; 2 GB-Karte - etwa 1,9 GB; 1 GB-Karte - etwa 950 MB; 512 MB-Karte - etwa 480 MB. (Für die Messung der Speicherkapazität in diesem Zusammenhang ist 1 MB = 1.048.576 Byte.)

Geschwindigkeitseinschränkung

Die Lese- und Schreibgeschwindigkeit kann abhängig von benutzerspezifischen Bedingungen, wie z.B. den verwendeten Geräten oder der Datenmenge beim Lesen oder Schreiben, variieren.

Empfehlung zur Datensicherung

Die vollständige Löschung der Daten im Produkt mittels eines entsprechenden Systems oder Produkts, etwa einer marktüblichen Software zur Datenvernichtung, wird empfohlen, wenn das Produkt weitergegeben oder zerstört wird. Auch wenn Sie die Daten löschen oder das Produkt mit einem PC, in einer Digitalkamera oder einem Mobiltelefon (zum Beispiel) neu formatieren, sind die Daten unter Umständen nicht vollständig entfernt und/oder können eventuell wiederhergestellt werden, wenn das Gerät, das Sie zur Löschung oder Neuformatierung verwendeten, nicht mit einer Funktion versehen war, die ausdrücklich die Daten vom Produkt löscht.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.toshiba-memory.de



Die folgenden Informationen betreffen ausschließlich EU-Mitgliedsstaaten:

Die Verwendung des Symbols weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Indem Sie eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts sicherstellen, tragen Sie dazu bei, potenzielle negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu vermeiden, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung auftreten könnten. Genauere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei den kommunalen Behörden, den Entsorgungsdienstleistern für Haushaltsabfälle oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei den kommunalen Behörden, den Entsorgungsdienstleistern für Haushaltsabfälle oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

GB Manual

Handling and storage precautions

Please note that this card is formatted to the specific Flash card standard. Formatting the card with any other software standard will make the card non-standard and can cause problems with compatibility and performance. Please also note that any improper use may destroy the data in the card or the card itself and avoid the following:

! WARNING: Do not place the card within reach of small children. Swallowing accidentally may cause suffocation.

- Do not store the card in locations directly exposed to sunlight or to temperatures higher than 65°C or lower than -20°C.
- Do not use the card with temperatures higher than 55°C and lower than 0°C.
- Do not use or store it in dusty or humid locations.
- Do not use or store it in locations exposed to corrosive gases.
- Do not touch the metal terminals.
- Do not use the card when the battery of your device is low.
- Do not bend the card or force it into the slot.
- Do not eject the card, turn of the power or apply shocks to the card while reading or recording.
- Improper handling may cause injury.
- Back up the data on your card on a regular basis.

Liability

In the case, a card is found to be defective, Toshiba's sole liability and the exclusive remedy shall be replacement of the card. All statutory or implied warranties are hereby disclaimed to the fullest extent. Toshiba shall not be liable under any circumstances for any indirect, incidental or consequential damages or lost data.

Limitation on Memory Capacity

The Product is labelled based on the memory chip(s) it contains, not the amount of memory capacity available for data storage by the end user. Part of the capacity is reserved for card functionality. Minimum consumer-usable memory capacity is approximately: 8 GB Card - about 7.6 GB; 4 GB Card - about 3.8 GB; 2 GB Card - about 1.9 GB; 1 GB card - about 950 MB; 512 MB card - about 480 MB. (For purposes of measuring memory capacity in this context, 1 MB = 1,048,576 bytes.)

Limitation on Speed

Read and write speed may vary depending on user-specific conditions such as devices used and file sizes read or written.

Recommendation on Data Security

Deleting data in the Product completely by using an appropriate system or product; e.g. software for deleting data available on the market, is recommended when transferring or destroying the Product. Even if you delete or reformat the Product on a PC, digital still camera, or cell phone (for example), data may not be completely removed and / or may be recoverable if the device you used for the deletion or reformatting was not supplied with functionality that specifically deletes data from the Product.

For further information, please visit www.toshiba-memory.eu



Following information is only for EU-member states:

The use of the symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



F Manuel

Précautions d'emploi pour le stockage des données

Veillez noter que la présente carte est formatée au format standard des cartes Flash. Le fait de formater cette carte avec tout logiciel répondant à un autre standard rend la carte non conforme au standard Flash et pourrait occasionner des problèmes de compatibilité et de performance. Veuillez noter que tout usage incorrect peut entraîner l'effacement des données sur la carte ou la destruction de la carte elle-même. Evitez par conséquent ce qui suit :

! AVERTISSEMENT : Ne laissez jamais cette carte à la portée des enfants en bas âge. L'avalement accidentel de cette carte peut provoquer une asphyxie.

- Ne rangez pas la carte à un endroit directement exposé aux rayons solaires ou à des températures supérieures à 65°C ou inférieures à -20°C.
- N'utilisez pas la carte à des températures supérieures à 55°C ou inférieures à 0°C.
- N'utilisez pas ou ne rangez pas la carte dans des locaux poussiéreux ou humides.
- N'utilisez pas ou ne rangez pas la carte dans des locaux exposés à des gaz corrosifs.
- Ne touchez pas les bornes métalliques de la carte.
- N'utilisez pas la carte lorsque la batterie de votre appareil est presque épuisée.
- Ne courbez pas la carte ou ne la faites pas rentrer de force dans la carte.
- Ne pas extraire la carte, éteindre l'appareil ou appliquer des chocs à la carte pendant la lecture ou l'écriture.
- Une manipulation incorrecte de la carte peut causer des blessures.
- Sauvegarder les données sur votre carte à des fréquences régulières.

Responsabilité

Si une carte s'avère être défectueuse, l'unique responsabilité de Toshiba consistera à remplacer la carte. Toutes les garanties légales ou implicites sont, par la présente déclaration, exclues dans toute leur étendue. Toshiba ne pourra en aucun cas être tenu responsable pour des dommages indirects ou fortuits ou pour une perte de données.

Limitations de la capacité mémoire

L'inscription portée sur le produit définit la (les) puce(s) mémoire qu'il contient et non la capacité de la mémoire dont l'utilisateur dispose pour stocker les données. Une partie de la capacité est réservée au fonctionnement de la carte proprement dite. La capacité mémoire minimum utilisable par le consommateur s'élève approximativement à ceci : carte de 8 GO - env. 7,6 GO; carte de 4 GO - env. 3,8 GO; carte de 2 GO - env. 1,9 GO; carte de 1 GO - env. 950 MO; carte de 512 MO - env. 480 MO. (Pour information, la capacité mémoire est mesurée en MO, 1 MO = 1.048.576 Octets.)

Limitations de vitesse

Les vitesses de lecture et d'écriture peuvent varier en fonction des dispositifs que vous utilisez.

Recommandations concernant la sécurité des données

Pour transférer ou effacer le contenu du produit, nous recommandons d'effacer complètement les données qu'il contient de l'aide d'un système ou produit approprié, par ex. un logiciel d'effacement de données disponible sur le marché. Même si vous effacez ou reformatez le contenu du produit sur un PC ou un appareil photo numérique par exemple, il se peut que les données ne soient pas complètement supprimées et/ou qu'elles soient récupérées si l'appareil utilisé pour la suppression ou le reformatage ne dispose pas de la fonctionnalité spécifique nécessaire pour effacer les données du produit.

Pour obtenir des informations complémentaires, rendez-vous à l'adresse www.toshiba-memory.fr



Les informations suivantes concernent uniquement les États membres de l'Union Européenne :

Ce pictogramme indique que le produit ne doit pas être traité comme déchet ménager. Vous devez veiller à éliminer ce produit correctement afin d'éviter toute atteinte à l'environnement et à la santé humaine. Un traitement ou l'élimination inappropriés de ce produit pourraient avoir des conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter l'administration communale ou le service de traitement des déchets ménagers dont vous dépendez, ou le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.

informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter l'administration communale ou le service de traitement des déchets ménagers dont vous dépendez, ou le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.

E Instrucciones de uso

Precauciones de manejo y almacenamiento

Recuerde que esta tarjeta está formateada de acuerdo con el estándar específico de Tarjeta Flash. Si formatea la tarjeta con otro estándar de software, la tarjeta dejará de estar estandarizada y podrían surgir problemas de compatibilidad y de rendimiento. Tenga en cuenta que cualquier uso indebido que haga de ella podría destruir los datos almacenados en la tarjeta o la tarjeta en sí. Evite además lo siguiente:

! ADVERTENCIA: no deje la tarjeta al alcance de los niños. Podrían tragársela accidentalmente y ahogarse.

- No guarde la tarjeta en lugares que estén expuestos directamente a la luz del sol, ni con temperaturas superiores a 65°C o inferiores a -20°C.
- No utilice la tarjeta con temperaturas superiores a 55°C ni inferiores a 0°C.
- No utilice ni guarde la tarjeta en lugares húmedos o con polvo.
- No utilice ni guarde la tarjeta en lugares donde pudiera estar expuesta a gases corrosivos.
- No toque los terminales de metal.
- No utilice la tarjeta cuando su dispositivo esté bajo de batería.
- No doble la tarjeta ni haga fuerza para colocarla en la ranura.
- No saque la tarjeta, desconecte el dispositivo ni golpee la tarjeta mientras está leyendo o grabando.
- El uso inadecuado de la tarjeta podría producir lesiones físicas.
- Haga copias de seguridad de los datos en su tarjeta de forma regular.

Responsabilidades

En el caso de que una tarjeta resultara defectuosa, la responsabilidad de Toshiba y la solución posible se limitarán al cambio de la tarjeta. Por la presente, se excluyen, en todo su ámbito, todas las garantías, tanto legales como implícitas. Toshiba no será responsable en ningún caso de daños o pérdidas de datos, tanto indirectos o accidentales como derivados.

Limitaciones a la capacidad de memoria

El Producto ha sido etiquetado de acuerdo con el/los chip(s) de memoria que contiene, y no de acuerdo con la capacidad de memoria disponible para el almacenamiento de datos por el usuario final. Parte de la capacidad está reservada para la funcionalidad de la tarjeta. La capacidad de memoria mínima que puede utilizar el consumidor es de aproximadamente: tarjeta de 8 GB - alrededor de 7,6 GB; tarjeta de 4 GB - alrededor de 3,8 GB; tarjeta de 2 GB - alrededor de 1,9 GB; tarjeta 1 GB - alrededor de 950 MB; tarjeta de 512 MB - alrededor de 480 MB. (En este sentido, como información sobre la capacidad de almacenamiento 1 MB equivale a 1.048.576 Byte.)

Limitaciones a la velocidad

La velocidad de lectura y de escritura puede variar dependiendo de condiciones específicas del usuario (por ejemplo, el aparato utilizado y el tamaño de los archivos a ser leídos o escritos).

Consejos para la seguridad de datos

Se recomienda borrar los datos completamente del Producto utilizando un sistema o producto apropiado (p. ej. software disponible en el mercado y diseñado para borrar datos), al transferir datos o destruir el Producto. Incluso si borra o reformatea el Producto en un PC, cámara digital fija o teléfono móvil (por ejemplo) es posible que los datos no se hayan eliminado completamente y/o que puedan extraerse del Producto si el dispositivo que utilizó para borrarlos o para reformatear no tenía la funcionalidad de borrar específicamente los datos del Producto.

Encontrará mas información en Internet en www.toshiba-memory.eu



Las siguientes informaciones son válidas sólo para los países miembros de la Unión Europea:

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse en la basura del hogar. Desechando el producto adecuadamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de los seres humanos, que de otro modo podrían surgir por el tratamiento inadecuado de la basura. Para más informaciones sobre el reciclaje de este producto, por favor, póngase en contacto con las autoridades locales, con el servicio de recolección de desechos competente o con el lugar en el que haya comprado el producto.



I Istruzioni per l'uso

Norme di utilizzo e di magazzino

Si prega di osservare che questa scheda è formattata conformemente allo standard per flash card. Formattandola con un software che adotta uno standard diverso, la scheda non è più standard e può provocare problemi di compatibilità ed efficienza. Si prega di tenere presente che un uso improprio può danneggiare irrimediabilmente i dati nella scheda o la scheda stessa. Evitare le seguenti azioni:

! ATTENZIONE: non collocare la scheda in un luogo accessibile a bambini; se inghiottita accidentalmente o intenzionalmente, la scheda può provocare la soffocazione.

- Non riporre la scheda in un luogo esposto ai raggi solari diretti o a temperatura maggiore di +65°C o minore di -20°C.
- Non usare la scheda a temperatura maggiore di 55°C o minore di 0°C.
- Non usarla né riparla in un luogo polveroso o umido.
- Non usarla né riparla in un luogo esposto a gas corrosivi.
- Non toccare i terminali metallici.
- Non usare la scheda se la pila dell'apparecchio è quasi esaurita.
- Non pigiare la scheda né forzarla nella sede.
- Non rimuovere la scheda, non urtarla e non scollegare la tensione elettrica mentre è in corso la lettura o la registrazione di dati.
- L'uso improprio può provocare lesioni.
- Eseguire il salvataggio dei dati sulla scheda ad intervalli regolari.

Responsabilità

Nel caso in cui la scheda dovesse risultare danneggiata, l'unica responsabilità della Toshiba ed il rimedio esclusivo riguarderanno la sostituzione della scheda stessa. Qualsiasi garanzia prevista dalla legge o implicita non viene riconosciuta in alcun modo. Toshiba non può essere ritenuta responsabile per nessuna ragione di eventuali danni indiretti, accidentali o secondari o della perdita di dati.

Limitazioni della capacità di memoria

La denominazione del prodotto si basa sulle dimensioni della memoria contenute, e non sulla capacità di memoria disponibile per la memorizzazione dei dati. Una parte della capacità di memoria è riservata per il funzionamento del prodotto. La capacità di memoria utilizzabile ammonta a circa 7,6 GB per il prodotto da 8 GB, a circa 3,8 GB per il prodotto da 4 GB, a circa 1,9 GB per il prodotto da 2 GB, a circa 950 MB per il prodotto da 1 GB e a circa 480 MB per il prodotto da 512 MB. (Per la misurazione della capacità di memoria in questo contesto 1 MB è pari a 1.048.576 Bytes.)


Limitazioni della velocità

La velocità di lettura e scrittura può variare in funzione delle condizioni dell'ambiente utilizzato dall'utente (ad es. dallo strumento utilizzato e dalle dimensioni dei file da leggere o da scrivere).

Raccomandazioni sulla sicurezza dei dati

Si raccomanda di cancellare completamente i dati memorizzati per mezzo di un sistema o prodotto idoneo, ad esempio un software specifico per cancellare dati, prima di cedere a terzi o di smaltire la scheda. Cancellando i dati o riformattando la scheda su un PC, un apparecchio fotografico digitale o un telefono cellulare, è possibile che i dati non vengano completamente rimossi e che possano essere recuperati se l'apparecchio utilizzato per la cancellazione o la formattazione non possiede funzioni specifiche per la cancellazione definitiva dei dati dalla scheda.

Per ulteriori informazioni vedere il sito www.toshiba-memory.eu

 **Le seguenti informazioni valgono solamente per gli Stati membri della Comunità Europea:**
Questo simbolo indica che il prodotto non può essere gettato con l'immondizia comune. Con uno smaltimento del prodotto conforme alle normative vigenti si contribuisce al rispetto dell'ambiente e della salute delle persone, che potrebbero essere danneggiate da un smaltimento non corretto di questo prodotto. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto mettersi in contatto con le autorità comunali, con il servizio di smaltimento dei rifiuti competente per la propria zona di residenza o con il negozio in cui si è comprato il prodotto.

RUS Руководство

Указания по пользованию и хранению

Следите за тем, чтобы карта была сформатирована по специальному Flash Card стандарту. Форматирование карты другими стандартными программами может привести к тому, что карта не будет соответствовать необходимому стандарту и могут возникнуть проблемы с совместимостью и работоспособностью. Кроме того, следите за тем, чтобы на основании неравномерного пользования не были повреждены записанные на карту данные или же сама карта. Избегайте следующих действий:

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Храните карту в недоступных местах для маленьких детей. Неосторожное проглатывание может привести к удушью.

- Храните карту в местах, защищенных от прямых солнечных лучей; предостерегайте карту от воздействия внешней температуры выше +65°C и ниже -20°C.
- Не пользуйтесь картой при температурах выше 55°C и ниже 0°C.
- Не пользуйтесь картой и не храните её в запыленных и влажных местах.
- Не пользуйтесь картой в местах, которые подвержены воздействию коррозирующих газов.
- Не прикасайтесь к металлическим контактам.
- Не пользуйтесь картой, если снизился потенциал источника питания Вашего прибора.
- Не сгибайте карту и не засовывайте её в гнездо (Slot) с усилием.
- Во время считывания или загрузки данных карту нельзя вынимать и прибор выключать и подвергать карту встряске.
- Неправомое пользование может привести к ранениям.
- Осуществляйте регулярную защиту данных на Вашей карте.

Ответственность

Если будет установлено, что карта повреждена, то ответственность Toshiba ограничивается выдачей новой карты. Любая законодательная или другая кака-либо скрытая гарантия исключается настоящим полностью. Toshiba не отвечает ни в коем случае за непрямо-й или последующий ущерб или потерю данных.

Ограничение ёмкости накопителя

Указанная ёмкость накопителя связана с используемой интегральной микросхемой накопителя, а не с ёмкостью накопителя, предоставленной пользователю. Часть ёмкости используется для функций карты. Предоставляемая пользователю минимальная ёмкость составляет примерно: 8 GB-карта - около 7,6 GB; 4 GB-карта - около 3,8 GB; 2 GB-карта - около 1,9 GB; 1 GB-карта - около 950 MB; 512 MB-карта - около 480 MB. (Для измерения ёмкости накопителя в этой связи 1 MB = 1.048.576 Byte.)

Ограничение скорости

Скорость считывания и занесения может колебаться в зависимости от условий пользования, к примеру, от используемых приборов и количества данных для записи и считывания.

Советы для защиты данных

Полное гашение записанных на продукт данных с помощью соответствующей системы или продукта, в частности обычной на рынке программы для уничтожения данных, необходимо производить только тогда, если продукт должен быть передан в другие руки и же должен быть уничтожен. Если Вы погасите все данные или же предпримете форматирование продукта с помощью, к примеру, персонального компьютера, цифровой камеры или мобильного телефона, то сможет оказаться, что данные будут не полностью погашены и/или смогут быть снова восстановлены, если прибор, который Вы использовали для гашения или нового форматирования, не имеет функции, которая специально предназначена для гашения данных с этого продукта.

Дополнительную информацию Вы найдёте на www.toshiba-memory.eu

 **Следующая информация предназначена только для стран ЕС:**
Использование данного символа означает, что изделие запрещается выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Обеспечивая надлежащую утилизацию данного изделия, Вы помогаете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны неправильной утилизацией данного изделия. Для получения подробной информации об утилизации данного изделия обратитесь в муниципальные органы, службы утилизации бытовых отходов или к продавцу изделия.

TR Kullanım Klavuzu

Kullanım ve Saklama Koşulları

Lütfen bu kartın özel Flash kart standardında formatlanmış olduğunu göz önünde bulundurun. Kartın herhangi başka standartta bir yazılım ile formatlanmaması; kartı standart olmayan bir hale getirecek uyumsuzluk ve performans açısından sorun yaratabilecektir. Lütfen ayrıca her türlü uyumsuz kullanımların karttaki verileri veya kartın kendisini kullanılmaya hale getirebileceğini de göz önünde bulundurarak aşağıdakilerden sakının:

! UYARI: Kartı küçük çocukların erişebileceği yerlere koymayın. Yanlışlıkla yutulması halinde boğulmaya yol açabilir.

- Kartı direkt güneş ışınlarına maruz kalan bir yerde veya 65°C'den yüksek veya -20°C altındaki ortamlarda saklamayınız.
- Kartı 55°C'en yüksek ve 0°C altındaki ortamlarda kullanmayınız.
- Tozlu veya rutubetli ortamlarda kullanmayınız ve muhafaza etmeyin.
- Korozyona neden olan gazlara maruz yerlerde kullanmayınız ve muhafaza etmeyin.
- Metal kutulara dokunmayınız.
- Cihazınızın şarjı azaldığında kartı kullanmayınız.
- Kartı bükmeys veya yuvasına sokmak için zorlamayınız.
- Veri okurken veya kaydederken kartı çıkarmayınız; cihazı kapatmayınız veya kartı şoklara maruz bırakmayınız.
- Hatalı kullanım yaralanmaya neden olabilir.
- Kartınızdaki verileri düzenli olarak yedekleyin.

Sorumluluk

Kartın arızalı olduğunun tespit edilmesi durumunda, Toshiba'nın yegâne yükümlülüğü ve tek müraعات yolu kartın değiştirilmesidir. Tüm kanunî veya zımni garantiler bu vesileyle tamamiyla reddedilmektedir. Toshiba, her türlü dolaylı, kazaaen veya tesadüfî hasardan veya kayıp verilerden dolayı hiçbir koşul altında sorumlu olmayacaktır.

Bellek Kapasitesi Sınırlaması

Ürün içerdigi hafıza çiplerine göre isimlendirilmiştir; son kullanıcının kaydedebileceği hafıza kapasitesine göre değil. Kapasitenin bir kısmı ürün fonksiyonelliği için ayrılmıştır. Tüketicinin kullanılabileceği minimum hafıza kapasitesi yaklaşık olarak şöyledir: 8 GB'lık Üründe ortalama 7,6 GB; 4 GB'lık Üründe ortalama 3,8 GB; 2 GB'lık Üründe ortalama 1,9 GB; 1 GB'lık Üründe ortalama 950 MB; 512 MB'lık Üründe ortalama 480 MB. (Bu bağlamda hafıza kapasitesi ölçümü: 1 MB = 1.048.576 byte'dir.)


Hız Sınırlaması

Okuma ve yazma hızları kullanıcı şartlarına göre, örneğin kullanılan aygıtlara göre, okunan ya da yazılan dosya boyutuna göre, değişmektedir.

Verilerin Güvenliğini Dair Öneri

Ürün başkasına devredilmeden veya imha edilmeden Üründeki verilerin uygun bir sistem veya ürün (örn. piyasada mevcut veri silme yazılımları) kullanılarak tamamen silinmesi önerilir. Ürünün örneğin bir PC veya dijital fotoğraf makinesinde yeniden formatlanmasına veya verilerin bu yolla silinmesine rağmen; silme veya yeniden formatlama işi kullanılan cihazın Üründen özelliikle veri silmek üzere bir işlevsellikle donatılmamış olması halinde veriler tamamen silinmiş olmayabilir ve/veya halen erişilebilir durumda olabilir.

Daha fazla bilgi için, www.toshiba-memory.eu adresini ziyaret ediniz.

 **Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Topluluğuna üye ülkeler için geçerlidir:**
Bu sembol ürünün bir evsel atık gibi işleme tabi tutulamayacağı gösterir. Bu ürünün doğru bir şekilde imha edilmesini sağlamak suretiyle, ürünün bir atık olarak doğru bir şekilde işleme tabi tutulmaması sonucu çevre ve insan sağlığı üzerinde meydana gelebilecek potansiyel olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olursunuz. Bu ürünün geri kazanımı konusunda daha fazla bilgi için, bulunduğunuz şehirdeki ilgili yerel daireye, evsel atık bertaraf etme hizmeti veren birime veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurunuz.

PL Instrukcja obsługi

Zasady stosowania i przechowywania

Prosimy zważać na fakt, że karta została sformatowana w specjalnym standardzie Flash Card. Formatowanie karty w innym standardzie oprogramowania prowadzi do tego, że karta nie odpowiada wymaganiom standardowi i mogą wystąpić problemy z kompatybilnością lub wydajnością. Poza tym prosimy pamiętać, że niefachowe użytkowanie doprowadzić może do zniszczenia danych na karcie lub samej karty. Z tego powodu należy przestrzegać jak następuje:

! OSTRZEŻENIE: Przechowuj kartę w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Pomyłkowe połknięcie może doprowadzić do uduszenia.

- Nie przechowuj karty w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w temperaturach powyżej 65°C lub poniżej -20°C.
- Nie używaj karty przy temperaturze powyżej 55°C i poniżej 0°C.
- Nie używaj i nie przechowuj karty w miejscach zakurzonych lub wilgotnych.
- Nie używaj i nie przechowuj karty w miejscach narażonych na działanie gazów powodujących korozję.
- Nie dotykaj kontaktów metalowych.
- Nie używaj karty, gdy bateria Twojego sprzętu jest słaba.
- Nie zginaj karty i nie wsuwaj jej w przewidziane dla niej miejsce (Slot) przemocą.
- W trakcie odczytywania lub zapisywania danych nie wolno jest spowodować wyrzucenia karty ze sprzętu, wyłączać urządzenia, ani poddawać karty wstrząsom.
- Niefachowe stosowanie może prowadzić do obrażeń.
- Regularnie zabezpieczaj dane na swojej karcie.

Odpowiedzialność cywilna

W razie stwierdzenia usterki karty, odpowiedzialność cywilna firmy Toshiba ogranicza się do wymiany karty. Wszelka gwarancja ustawowa lub domniemana jest niniejszym w całej pełni wykluczona. Toshiba w żadnym przypadku nie odpowiada za szkody pośrednie lub pochodne ani za utratę danych.

Ograniczenie pojemności pamięci

Podana pojemność pamięci dotyczy użytego układu pamięciowego, a nie pojemności stojącej do dyspozycji użytkownika do zapisywania danych. Część pamięci jest zarezerwowana dla funkcji karty. Stojąca do dyspozycji użytkownika minimalna pamięć wynosi mniej więcej jak następuje: karta 8 GB - około 7,6 GB; karta 4 GB - około 3,8 GB; karta 2 GB - około 1,9 GB; karta 1 GB - około 950 MB; karta 512 MB - około 480 MB. (Dla miary pojemności pamięci w tym kontekście: 1 MB = 1.048.576 Byte.)


Ograniczenie prędkości

Prędkość odczytu i zapisu może wahać się w zależności od specyficznych warunków panujących u użytkownika, jak np. rodzaj sprzętu lub ilość odczytywanych bądź zapisywanych danych.

Zalecenie ochrony danych

Zaleca się całkowite skasowanie danych na produkcie za pomocą odpowiedniego systemu lub produktu, jak na przykład dostępnego na rynku software do niszczenia danych, jeśli produkt ma zostać przekazany dalej lub zniszczony. Również przy skasowaniu danych lub nowym formatowaniu produktu za pomocą PC, cyfrowego aparatu fotograficznego lub telefonu komórkowego (na przykład), może zdarzyć się, że dane nie zostaną całkowicie usunięte i/lub mogą być ewentualnie odtworzone, o ile sprzęt użyty do kasowania lub do nowego formatowania nie był wyposażony w funkcję zdecydowanego usuwania danych z produktu.

Dalsze informacje znajdziesz pod www.toshiba-memory.eu

 **Następujące informacje są ważne tylko dla Państw Członkowskich UE:**
Symbol ten wskazuje, że Produkt nie może znaleźć się wśród odpadów domowych. Usuwając odpady z Produktu zgodnie z przepisami pomożesz uniknąć ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, które mogłyby nastąpić wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z tymi odpadami. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie recyklingu odpadów z tego Produktu kontaktuj się z władzami komunalnymi na swoim terenie, z właściwą służbą usuwania śmieci lub ze sklepem, w którym Produkt został nabyty.