



Vielen Dank für den Kauf des USB-Flash-Speichers TransMemory™ von Toshiba (im Folgenden als Produkt bezeichnet). Lesen Sie vor der Benutzung des Produktes unbedingt die Bedienungsanleitung (desse Dokument), damit Sie das Produkt korrekt und sicher benutzen können. Es ist sehr wichtig, dass Sie die Bedienungsanleitung (freiwiliger Knowledgetransfer für Störungen durch Einrichtungen der Informationstechnik) obwohl das Produkt für die Verwendung im Haushalt ausgelegt ist, können Empfangsstörungen aufweisen, wenn Sie es in der Nähe von Radiosender, Fernsehgeräten benutzen. Bitte verwenden Sie es gemäß den Angaben in dieser Bedienungsanleitung.

Beschreibung der Piktogramme

⚠️ WARNUNG Weist darauf hin, dass unsachgemäße Handhabung zu ernsthaften Verletzungen¹⁾ oder zum Tod führen kann.

⚠️ VORSICHT Weist darauf hin, dass bei unsachgemäßer Handhabung ein hohes Risiko für Verletzungen oder Sachschäden besteht.

- 1 Unter ernsthaften Verletzungen sind Blindheit, Wunden, Verätzungen, Verbrennungen, elektrische Schläge, Brüche, Verfallungen usw. zu verstehen, die langfristige Auswirkungen haben oder zur Behandlung eine Krankenhausweisung oder eine längere Krankenhausaufenthalt erfordern.
- 2 Unter Verletzungen sind Wunden, Verbrennungen, elektrische Schläge usw. zu verstehen, für deren Behandlung eine Krankenhausweisung oder ein längerer Krankenhausaufenthalt nicht erforderlich ist.
- 3 Unter Sachschäden sind Beschädigungen von Geräten und Einrichtungen sowie Fehlfunktionen des Produktes oder Datenverluste zu verstehen.

Beschreibung der Symbole

Weist auf verbotene Handlungen hin. Welche Handlungen verboten sind, ist im Text des Produktes angegeben. Ein Verbot ist in der Regel durch ein Bild und/oder durch eine Beschriftung in Form von Hinweisen besprochen.

Weist auf vorgeschriebene (verbundliche) Handlungen hin, die in dieser Bedienungsanleitung angegeben sind. Die vorgeschriebenen Handlungen sind innerhalb der Symbole und/ oder in deren Nähe in Abbildungen und schriftlichen Hinweisen besprochen.

⚠️ WARNUNG Bringen Sie das Produkt nicht in Reichweite von Kleinkindern. Das versehentliche Verschlucken kann zu ernstlichen Schäden führen. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Kind das Produkt verschluckt hat.

⚠️ ANWEISUNGEN Sollte das Produkt überhitzen, rauchen oder Geruch verursachen, schalten Sie den Computer und Peripheriegeräte (Zusatzgeräte) sofort ab, trennen Sie das Netzlabel von der Stromversorgung und entfernen Sie das Produkt von der Stromversorgung. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es wieder verwenden.

⚠️ VORSICHT Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt verwenden. Verwenden Sie das Produkt nicht oder nur mit äußerster Vorsicht, wenn Sie das Produkt nicht oder nicht auf dem vorgesehenen Ort verwenden.

⚠️ VORSICHT Entfernen Sie die Kontaktflächen des Produktes nicht mit Metall in Berührung und stoßen Sie nicht mit harten Gegenständen dagegen. Achten Sie darauf, dass Sie keinen Kurzschluss an den Kontakten verursachen. Setzen Sie das Produkt keine statischen Elektrizität aus. Siehe die Bedienungsanleitung für weitere Informationen.

⚠️ VORSICHT Bringen Sie das Produkt nicht mit Feuchtigkeit oder Wasser in Berührung. Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht in einem feuchten Ort.

⚠️ VORSICHT Bringen Sie das Produkt keine starken Hitze oder Kälte aus. Verwenden oder lagern Sie es nicht in direktem Sonnenlicht, in einem heißen Auto, in der Nähe eines Fensters oder anderer Wärmquellen, beispielsweise eines Ofens. Vermeiden Sie längere hinaus die Verwendung oder Lagerung des Produktes in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen.

⚠️ VORSICHT Bewahren Sie das Produkt nicht an staubigen Orten, in der Nähe von starken Magnetenfeldern, korrosiven Chemikalien oder Gasen.

⚠️ VORSICHT Vermeiden Sie plötzliche Temperaturschwankungen, die Kondensation verursachen können.

⚠️ VORSICHT Während Daten vom Produkt gelassen oder auf das Produkt geschrieben werden, schützen und stoßen Sie es nicht, schalten Sie die Stromversorgung nicht aus und entfernen Sie das Produkt nicht von dem Stromnetz.

⚠️ VORSICHT Das Produkt wird vorformatiert geliefert. Bei einer Neuformatierung gehen alle gespeicherten Daten verloren. Sollten Sie dennoch eine Formatierung durchführen, verwenden Sie bitte ein USB-fähiges Gerät, um Ihre Daten vorher zu sichern.

⚠️ VORSICHT Wenden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an. Das Produkt kann nicht formatiert werden, wenn es in einem Betriebssystem als Laufwerk erkannt wird.

⚠️ VORSICHT Formieren Sie Produkte mit einer Speicherkapazität von 1 GB und 2 GB als FAT. Eine Formatierung mit NTFS oder FAT32 funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

⚠️ VORSICHT Formieren Sie Produkte mit einer Speicherkapazität von 4 GB und höher als FAT32. Eine Formatierung mit NTFS oder FAT funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Um 64 GB USB oder größer mit FAT32 formatieren zu können, benötigen Sie möglicherweise ein spezielles administratives Betriebssystem.

⚠️ VORSICHT Bevor Sie das Produkt mit dem PC abziehen, führen Sie zuerst das Trennverfahren für das betreffende Betriebssystem durch.

⚠️ VORSICHT Bevor Sie das Produkt verwenden, vergewissern Sie sich stets, dass die Kontakte der USB-Schnittstelle sauber sind. Benutzen Sie zum Reinigen des Produktes ein weiches, trockenes Tuch.

⚠️ VORSICHT Bevor Sie das Produkt mit dem PC abziehen, führen Sie zuerst das Trennverfahren für das betreffende Betriebssystem durch.

⚠️ VORSICHT Bevor Sie das Produkt verwenden, vergewissern Sie sich stets, dass die Kontakte der USB-Schnittstelle sauber sind. Benutzen Sie zum Reinigen des Produktes ein weiches, trockenes Tuch.

⚠️ VORSICHT Bevor Sie das Produkt mit dem PC abziehen, führen Sie zuerst das Trennverfahren für das betreffende Betriebssystem durch.

⚠️ VORSICHT Bevor Sie das Produkt verwenden, vergewissern Sie sich stets, dass die Kontakte der USB-Schnittstelle sauber sind. Benutzen Sie zum Reinigen des Produktes ein weiches, trockenes Tuch.

⚠️ VORSICHT Bevor Sie das Produkt mit dem PC abziehen, führen Sie zuerst das Trennverfahren für das betreffende Betriebssystem durch.

⚠️ VORSICHT Bevor Sie das Produkt verwenden, vergewissern Sie sich stets, dass die Kontakte der USB-Schnittstelle sauber sind. Benutzen Sie zum Reinigen des Produktes ein weiches, trockenes Tuch.

⚠️ VORSICHT Bevor Sie das Produkt mit dem PC abziehen, führen Sie zuerst das Trennverfahren für das betreffende Betriebssystem durch.

⚠️ VORSICHT Bevor Sie das Produkt verwenden, vergewissern Sie sich stets, dass die Kontakte der USB-Schnittstelle sauber sind. Benutzen Sie zum Reinigen des Produktes ein weiches, trockenes Tuch.

⚠️ VORSICHT Bevor Sie das Produkt mit dem PC abziehen, führen Sie zuerst das Trennverfahren für das betreffende Betriebssystem durch.

⚠️ VORSICHT Bevor Sie das Produkt verwenden, vergewissern Sie sich stets, dass die Kontakte der USB-Schnittstelle sauber sind. Benutzen Sie zum Reinigen des Produktes ein weiches, trockenes Tuch.

⚠️ VORSICHT Bevor Sie das Produkt mit dem PC abziehen, führen Sie zuerst das Trennverfahren für das betreffende Betriebssystem durch.

⚠️ VORSICHT Bevor Sie das Produkt verwenden, vergewissern Sie sich stets, dass die Kontakte der USB-Schnittstelle sauber sind. Benutzen Sie zum Reinigen des Produktes ein weiches, trockenes Tuch.

⚠️ VORSICHT Bevor Sie das Produkt mit dem PC abziehen, führen Sie zuerst das Trennverfahren für das betreffende Betriebssystem durch.

⚠️ VORSICHT Bevor Sie das Produkt verwenden, vergewissern Sie sich stets, dass die Kontakte der USB-Schnittstelle sauber sind. Benutzen Sie zum Reinigen des Produktes ein weiches, trockenes Tuch.

⚠️ VORSICHT Bevor Sie das Produkt mit dem PC abziehen, führen Sie zuerst das Trennverfahren für das betreffende Betriebssystem durch.

⚠️ VORSICHT Bevor Sie das Produkt verwenden, vergewissern Sie sich stets, dass die Kontakte der USB-Schnittstelle sauber sind. Benutzen Sie zum Reinigen des Produktes ein weiches, trockenes Tuch.

⚠️ VORSICHT Bevor Sie das Produkt mit dem PC abziehen, führen Sie zuerst das Trennverfahren für das betreffende Betriebssystem durch.

⚠️ VORSICHT Bevor Sie das Produkt verwenden, vergewissern Sie sich stets, dass die Kontakte der USB-Schnittstelle sauber sind. Benutzen Sie zum Reinigen des Produktes ein weiches, trockenes Tuch.

⚠️ VORSICHT Bevor Sie das Produkt mit dem PC abziehen, führen Sie zuerst das Trennverfahren für das betreffende Betriebssystem durch.

⚠️ VORSICHT Bevor Sie das Produkt verwenden, vergewissern Sie sich stets, dass die Kontakte der USB-Schnittstelle sauber sind. Benutzen Sie zum Reinigen des Produktes ein weiches, trockenes Tuch.

⚠️ VORSICHT Bevor Sie das Produkt mit dem PC abziehen, führen Sie zuerst das Trennverfahren für das betreffende Betriebssystem durch.

⚠️ VORSICHT Bevor Sie das Produkt verwenden, vergewissern Sie sich stets, dass die Kontakte der USB-Schnittstelle sauber sind. Benutzen Sie zum Reinigen des Produktes ein weiches, trockenes Tuch.

⚠️ VORSICHT Bevor Sie das Produkt mit dem PC abziehen, führen Sie zuerst das Trennverfahren für das betreffende Betriebssystem durch.

- Für Windows 2000, Windows XP, Windows Vista und Windows 7: Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol „Hardware trennen oder auswerfen“ und wählen Sie „USB-Massenspeicherlaufwerk stoppen“. Es erscheint die Meldung „USB-Massenspeicherlaufwerk kann jetzt vom System getrennt werden“. Klicken Sie auf „OK“, vergewissern Sie sich, dass die Zugriffskontrolleerfolge erschienen ist und entfernen Sie das Produkt von dem USB-Port des Computers.
- Für Mac OS 10.2 oder höher: Ziehen Sie das Produkt (z.B. das Zugriffskontrollleuchte) erloschen ist und entfernen Sie das Produkt von dem USB-Port des Computers.

Warnhinweise
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista und Windows 7: Wenn das Produkt an Ihrem Computer angeschlossen ist, erscheint unten „Arbeitsplatz“ das Laufwerkssymbol des Laufwerkes, „Wechselmedien“ das Laufwerkssymbol des Laufwerkes. Nach Ausschließen des Produktes wird die Laufwerkssymbol automatisch entfernt.
Mac OS 10.2 oder höher: Wenn das Produkt an Ihrem Computer angeschlossen ist, erscheint das Laufwerkssymbol des Laufwerkes in der Systemleiste.

Sicherheitssoftware: Das Produkt arbeitet mit einer Sicherheitssoftware, die erlaubt, dass gespeicherte Daten mit einem Passwort geschützt werden. Die Sicherheitssoftware kann von der Toshiba-Internetseite www.toshiba-memory.de heruntergeladen werden.

Erforderliche Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista und Windows 7
 Toshiba übernimmt keine Garantie, dass die Treiber mit aktualisierten Windows-Versionen zusammenarbeiten. Die Sicherheitssoftware funktioniert nur mit den Betriebssystemen Microsoft Windows.

Hinweise: Die Kennzeichnung des Produktes basiert auf den enthaltenen Speicherbausteinen, nicht auf der Speicherkapazität, die dem Benutzer zum Speichern von Daten zur Verfügung steht. Ein Teil der Speicherkapazität ist für die Produktfunktionall reserviert. Die nutzbare Speicherkapazität beträgt bei einem 64 GB-Produkt etwa 57,6 GB, bei einem 32 GB-Produkt etwa 28,8 GB, bei einem 16 GB-Produkt etwa 14,4 GB, bei einem 8 GB-Produkt etwa 7,2 GB und bei einem 4 GB-Produkt etwa 3,6 GB. (Zur Messung der Speicherkapazität wird die Einheit 1 MB = 1.048.576 Bytes) Die Lesegeschwindigkeit, Schreibgeschwindigkeit kann abhängig von benutzerspezifischen Bedingungen (z.B. dem verwendeten Gerät und der Größe der zu lesenden oder schreibenden Daten) schwanken. Die Geschwindigkeit kann ebenfalls durch die Größe der Daten auf dem Produkt geschwächt werden.

Haftungsbegrenzung
 • Toshiba übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste durch Feuer, Erdbeben, Naturkatastrophen, Unfälle, Flamensverbreitung sowie fahrlässige oder vorsätzliche falsche Verwendung.
 • Toshiba übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, empfangene Gewinne oder Forderungen Dritter usw., die aus der Verwendung des Produktes oder aus der Unfähigkeit, das Produkt zu verwenden, entstehen.

• Toshiba übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die auftreten, weil die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgt worden sind.
 • Toshiba übernimmt keine Haftung, wenn während der Verwendung dieses Produktes Daten zerstört werden, die nicht durch die Ursache, die Art oder das Umfange des Schadens, Hinweis: Toshiba führt keine Rettung oder Wiederherstellung von Daten durch.
 • Toshiba übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste aufgrund von Fehlfunktionen usw., die aus einer Kombination von Benutzerfehler und Software resultieren.

EU-Konformitätserklärung: Dieses Produkt trägt die CE-Zeichen in Übereinstimmung mit den betreffenden europäischen Richtlinien. Die Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Deutschland ist für die CE-Kennzeichnung verantwortlich.

• Das USB-Light ist ein eingetragenes Warenzeichen.
 • Microsoft® und Windows® sind eingetragene Warenzeichen der Firma Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

• Macintosh und Mac OS sind Warenzeichen der Firma Apple Computer, Inc.
 • Alle anderen Firmen- und Produktbezeichnungen sind möglicherweise Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie im internet unter www.toshiba-memory.de
 • Formate: 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

ⓐ Folgende Informationen gelten nur für EU-Mitgliedsstaaten: Die Verwendung des Symbols weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über das Hausmüll-Recycling-System darf. Indem Sie eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes sicherstellen, tragen Sie dazu bei, potenzielle negative Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden. Entsorgung aufteilen können Sie durch einen Recycling-Service. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produktes erhalten Sie bei den kommunalen Behörden, den Entsorgungsdienstleistern für Haushaltsabfälle oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Hersteller: Semiconductor and Storage Products Company, Toshiba Corporation.
 Verantwortlich und Nachdruck sind ohne Genehmigung vorbehalten.

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

©2011 TOSHIBA CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Version 07/2011

Log in as a user with administrator access rights. The Product cannot be formatted by a user with limited access rights. The Product is ready in the correct orientation. The Product will not operate correctly if it is inserted in an incorrect orientation or not inserted all the way.

- Format: 1 GB and 2 GB Products as FAT. It may not format properly as NTFS or FAT32.
- Format 4 GB or higher Products as FAT32. It may not format properly as NTFS or FAT32 if you use a hard drive with a higher speed FAT32; you may need a specific administrative software tool or your operating system.

Refer to your device's manual to learn how to insert and remove the Product. The Product may not be inserted or removed correctly if it is inserted in an incorrect orientation or not inserted all the way.

Performing the following operations with the Product connected to a PC may cause improper function on the Product:
 Rebooting / Rebooting / Resuming from standby or suspended mode

Please disconnect the Product from your computer before performing these operations.
 Always use the Product from the USB port of a PC, first follow the removal (stop) procedure for your operating system.

Always use the Product with the connector in a clean state. Use a soft, dry cloth to clean the Product.

The Product contains non-volatile semiconductor memory. Do not use the Product in accordance with a method of usage other than that written in the manual. This may cause the destruction or loss of data.

To protect against accidental data loss, you should back up your data frequently on more than one type of storage media.

Please use the Product only with general home and office equipment such as printers and personal computers. Toshiba assumes no liability for damage or losses due to use of the Product with equipment other than these kinds of general home and office devices / equipment. The Product shall not be used with equipment (including but not limited to atomic energy control, airplane or spacecraft, transportation, traffic signal, combustion control or medical instruments, as well as all types of safety devices) that requires exceptionally high quality and / or reliability, or equipment with which a malfunction or failure may cause loss of human life or bodily injury.

When used over a long period of time, the reading, writing and deleting capabilities of the Product may deteriorate.

With limited exceptions, including use for one's personal enjoyment, recorded music cannot be used without permission from the holder of the appropriate rights. Please refer to copyright laws appropriate to your country or region.

When deleting the Product or deleting data you may not completely remove the data and / or the data may be recoverable from the Product. Before transferring or destroying the Product, the use of a system or product with the functionality to completely remove Product data, such as software for deleting data, is recommended.

Please comply with local government regulations when disposing of the Product. For regulation details, please contact your local government.

Power Specifications: USB 1.1 / Hi-Speed USB 2.0¹⁾
 The term "Hi-Speed USB 2.0" used herein is in the name of a specification upon which the Product is based; it does not mean that it is a Hi-Speed USB 2.0 device. The actual speed may vary depending on your computer.
 The power: USB bus power supply

Operating environment: Temperature: 0° - 50° C (32° - 122° F); Humidity: 20 - 95% (no condensation)

Security Software: Running the following supported operating systems that are equipped with a USB interface (A type)

Supported operating systems
 Windows 2000, Windows XP, Windows Vista and Windows 7
 Mac OS 10.2 or higher

Connecting:
 Insert the Product into your computer's USB port. Refer to your computer manual to confirm the correct connection. For information, forcing the incorrectly oriented Product into the USB port could break the Product or your USB port.

Disconnecting: Always make sure to follow the procedure below when disconnecting the Product while the PC is running.

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista and Windows 7: Click on the "Unplug or Eject Hardware" icon in the taskbar, select "Stop USB Mass Storage Device-Drive" when it is displayed, click "OK" in the "USB Mass Storage Device can now be safely removed from the system" window, and, after the message "Please remove the device safely" appears, disconnect the Product from your computer.
 The "The memory may be still depending on your operating system."

For Mac OS 10.2 or higher: Drag and drop the Product's desktop icon into the trash can, and, after the message "Please empty the trash" appears, click "OK" in the "Please empty the trash" window.
 The "The memory may be still depending on your operating system."

Drives Icons:
 Windows 2000, Windows XP, Windows Vista and Windows 7: The drive icon for the Product, "Removable disk (D:)", will display under "My Computer" when the Product is connected to your computer the drive icon will disappear.
 For Mac OS 10.2 or higher: The drive icon for the Product will display on the desktop when the Product is connected to your computer.

Security Software: Run any Security Software, allowing data that has been saved in the memory to be password-protected. The Security Software can be downloaded from Toshiba's internet pages: www.toshiba-memory.com

Required operating systems: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista and Windows 7
 The Product does not guarantee that the driver will work on versions of Windows that have been upgraded. The Product does not work with any operating system other than Microsoft Windows.

Note:
 The Product is labeled based on the memory chip(s) it contains, not the amount of memory capacity available for data storage by the end user. Part of the capacity is reserved for Product functionality. Minimum consumer-usable memory capacity is approximately: 64 GB Products - 57.6 GB; 32 GB Products - about 28.8 GB; 16 GB Products - about 14.4 GB; 8 GB Products - about 7.2 GB; 4 GB Products - about 3.6 GB. (For purposes of measuring memory capacity in this context, 1 MB = 1,048,576 Bytes.)

Read and write speed may vary depending on user-specific conditions, such as devices used and file size and file format.

Read or write: The speed may decrease if multiple small files are written to the Product.

Liability:
 Toshiba assumes no liability for damage or losses due to fire, earthquake, natural disaster, accident, acts of third parties, or negligent or intentional misuse.

Toshiba assumes no liability for damage or losses, lost profits or third parties claims arising out of the use of the Product.

Toshiba assumes no liability for damage or losses occurring as a result of noncompliance with the instructions in the enclosed Product manual.

Toshiba assumes no liability for damage or loss of data occurring during use of the Product, regardless of the cause, type or scale of damage. Note: Toshiba will not perform restoration or recovery of data.

Toshiba assumes no liability for damage or losses occurring due to malfunctions, resulting from a combination of connected devices and software.

EU Declaration of Conformity: This Product carries the CE-Mark in accordance with the related European directives. Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany is responsible for CE-Marking.

The USB logo is a registered trademark.

Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

Macintosh and Mac OS are trademarks of Apple Computer, Inc.

All other company / product names may be registered trademarks of their respective companies.

For further information, please visit www.toshiba-memory.com

Hotline: 0180-5677765 from Germany 014. Euro/Min +49 180-5677765 from other Countries than Germany

Image: Following information is only for EU-member states:
 The Product comes preformatted with data. This data may be overwritten as household waste. By ensuring this Product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this Product. For more detailed information on the correct disposal of this Product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the Product.

Manufacturer: Semiconductor and Storage Products Company, Toshiba Corporation.
 Copy or reproduction without permission is prohibited.

Version 07/2011
 ©2011 TOSHIBA CORPORATION. All Rights Reserved.

Version 07/2011
 ©2011 TOSHIBA CORPORATION. All Rights Reserved.

Version 07/2011
 ©2011 TOSHIBA CORPORATION. All Rights Reserved.

Version 07/2011
 ©2011 TOSHIBA CORPORATION. All Rights Reserved.

Version 07/2011
 ©2011 TOSHIBA CORPORATION. All Rights Reserved.

Version 07/2011
 ©2011 TOSHIBA CORPORATION. All Rights Reserved.

Version 07/2011
 ©2011 TOSHIBA CORPORATION. All Rights Reserved.

Version 07/2011
 ©2011 TOSHIBA CORPORATION. All Rights Reserved.

Version 07/2011
 ©2011 TOSHIBA CORPORATION. All Rights Reserved.

Version 07/2011
 ©2011 TOSHIBA CORPORATION. All Rights Reserved.

Version 07/2011
 ©2011 TOSHIBA CORPORATION. All Rights Reserved.

Version 07/2011
 ©2011 TOSHIBA CORPORATION. All Rights Reserved.

télévision. Veuillez utiliser le produit conformément aux indications contenues dans cette notice d'utilisation.

Description des pictogrammes

⚠️ AVERTISSEMENT Indique qu'une manipulation non conforme peut entraîner des blessures graves ou un danger de mort.

⚠️ PRUDENCE Indique que lors d'une manipulation non conforme, un risque élevé de blessures¹⁾ est encouru.

1 Le terme «Blessures graves» signifie ecchymoses, lésions par abrasion, décharges électriques, fractures, empoisonnement, etc. ayant des conséquences de longue durée ou nécessitant un traitement en hôpital pour un séjour de longue durée.

2 Le terme «Blessures» signifie plaies, brûlures, décharges électriques, etc. dont le traitement ne nécessite pas de séjour long ou court en hôpital.

3 Les pictogrammes «Blessures graves» et «Blessures» indiquent des dysfonctionnements du produit ou de perte de données.

Description des symboles

⚠️ INTERDIT Indique les actions interdites. Les différentes actions interdites sont précisée dans les pictogrammes «Interdit» à côté de ceux-ci dans des illustrations et par des remarques écrites.

</

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

❗ Istruzioni per l'uso Memoria USB-Flash

Grazie per aver acquistato la memoria USB-Flash TransMemory™ Toshiba (di seguito indicata come "prodotto"). Per un utilizzo corretto del prodotto si raccomanda di leggere le istruzioni per l'uso (User's Manual) contenute nel prodotto. Dopo aver letto queste istruzioni per l'uso, conservarle in un luogo dove siano reperibili, in modo che siano sempre a portata di mano per acquisire le informazioni necessarie.

Il prodotto è classificato, ai sensi degli standard VCCI, come un dispositivo tecnologico dell'informazione di classe B (VCCI 1 secondo per „Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment"). Anche se il prodotto è stato progettato per un impiego in ambiente domestico, si possono verificare dei problemi di interferenza con altri apparecchi di una radio o di una televisione. Si prega di utilizzare il prodotto seguendo le indicazioni di queste istruzioni per l'uso.

Descrizione dei pittogrammi

PERICOLO Informa che un comportamento non adeguato può comportare gravi lesioni o causare la morte.

ATTENZIONE Informa che un comportamento non adeguato può comportare seri rischi di lesioni o causare danni materiali.

1 Per gravi lesioni si intende cecità, ferite, commosse, ustioni, scosse elettriche, fratture, avvertimenti ecc., che hanno effetti permanenti o richiedono un ricovero per la cura o una permanenza prolungata in ospedale.
2 Per gravi lesioni si intende ustioni, scosse elettriche ecc., la cui cura non richiede un ricovero o una permanenza prolungata in ospedale.

3 Per danni materiali si intendono diversi danni alle macchine ed ai dispositivi e quasi al prodotto o perditte di dati.

Descrizione dei simboli

VIETATO Indica i comportamenti vietati. I comportamenti vietati sono descritti all'interno del simbolo e/o vicino ad esso, in immagini e con informazioni scritte.

ISTRUZIONI Indica delle prescrizioni (vincolanti) fatte dalle queste istruzioni per l'uso. I comportamenti prescritti sono descritti all'interno del simbolo e/o vicino ad esso, in immagini e con informazioni scritte.

PERICOLO

• Tenere il prodotto al di fuori della portata dei bambini. Nel caso venissero usati senza supervisione. Nel caso si sospetti che il prodotto sia stato ingerito, cercare subito un dottore.

• Se il Prodotto produce fumo, odore o si surriscalda, spegnere immediatamente il computer e le periferiche, scollegare il filo di alimentazione dalla presa e non toccare il Prodotto. La Toshiba non assume alcuna responsabilità per danni o perditte derivanti da incidenti, incendi, terremoti, catastrofi naturali, incidenti, azioni di forza o per l'impiego negligente o doloso.

• La Toshiba non si assume alcuna responsabilità per danni o perditte, mancati guadagni o richieste di terzi ecc. derivanti dall'impiego del prodotto o dalla impossibilità di utilizzare il prodotto stesso.

• La Toshiba non si assume alcuna responsabilità per danni o perditte dovuti alla mancata osservanza delle indicazioni riportate in queste istruzioni per l'uso.

• La Toshiba non si assume alcuna responsabilità per la distruzione o la perdita di dati durante l'utilizzo di questo prodotto, indipendentemente dalle cause, dal tipo o dall'entità del danno. Anzi, la Toshiba non esegue salvatagi o ripristino dei dati.

• La Toshiba non si assume alcuna responsabilità per danni o perditte dovuti a mancato funzionamento o inutilizzo del prodotto, indipendentemente dalle cause, dal tipo o dall'entità del danno. Anzi, la Toshiba non esegue salvatagi o ripristino dei dati.

Dichiarazione di conformità UE: Il marchio CE è apposto al prodotto in conformità con le direttive europee vigenti. La Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germania è responsabile per il marchio CE.

• Microsoft e Windows sono marchi commerciali registrati della Microsoft Corporation registrati negli USA ed in altri paesi.

• Microsoft e Mac OS sono marchi commerciali registrati della Apple Computer, Inc.

• Tutte le altre denominazioni di imprese e prodotti citate possono essere marchi commerciali o marchi commerciali registrati delle imprese stesse.

Per ulteriori informazioni vedere il sito www.toshiba-memory.com

© 2011 Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany. Tutti i diritti sono riservati. Versione 07/2011

• **Mac OS 10.0.2 o superiore:** Quando il prodotto è collegato al computer compare sul desktop il simbolo dell'unità di memoria del prodotto.

Software di sicurezza: Il prodotto funziona con un software di sicurezza che consente di proteggere i dati salvati con una password. Il software di sicurezza può essere scaricato dal sito della Toshiba (www.toshiba-memory.com) e installato sul prodotto.

Requisiti di sistema: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Toshiba non fornisce alcuna garanzia che il driver funzioni con le versioni aggiornate di Windows. Il software di sicurezza funziona solo con i sistemi operativi Microsoft Windows.
Nota: La demontazione del prodotto si basa sulle dimensioni totali della memoria contenuta, e non sulla capacità di memoria disponibile per la memorizzazione dei dati. Una parte della capacità di memoria è riservata per il funzionamento del prodotto. La capacità di memoria utilizzabile è circa 5,7 GB per il prodotto da 64 GB, circa 28,8 GB per il prodotto da 32 GB, circa 14,4 GB per il prodotto da 16 GB, circa 7,2 GB per il prodotto da 8 GB, circa 3,6 GB per il prodotto da 4 GB. (Per la misurazione della capacità di memoria in questo contesto 1 MB è pari a 1.048.576 Bytes.)

Limitazioni della responsabilità
• La Toshiba non si assume alcuna responsabilità per danni o perditte derivanti da incidenti, terremoti, catastrofi naturali, incidenti, azioni di forza o per l'impiego negligente o doloso.

• La Toshiba non si assume alcuna responsabilità per danni o perditte, mancati guadagni o richieste di terzi ecc. derivanti dall'impiego del prodotto o dalla impossibilità di utilizzare il prodotto stesso.

• La Toshiba non si assume alcuna responsabilità per danni o perditte dovuti alla mancata osservanza delle indicazioni riportate in queste istruzioni per l'uso.

• La Toshiba non si assume alcuna responsabilità per la distruzione o la perdita di dati durante l'utilizzo di questo prodotto, indipendentemente dalle cause, dal tipo o dall'entità del danno. Anzi, la Toshiba non esegue salvatagi o ripristino dei dati.

• La Toshiba non si assume alcuna responsabilità per danni o perditte dovuti a mancato funzionamento o inutilizzo del prodotto, indipendentemente dalle cause, dal tipo o dall'entità del danno. Anzi, la Toshiba non esegue salvatagi o ripristino dei dati.

Dichiarazione di conformità UE: Il marchio CE è apposto al prodotto in conformità con le direttive europee vigenti. La Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germania è responsabile per il marchio CE.

• Microsoft e Windows sono marchi commerciali registrati della Microsoft Corporation registrati negli USA ed in altri paesi.

• Microsoft e Mac OS sono marchi commerciali registrati della Apple Computer, Inc.

• Tutte le altre denominazioni di imprese e prodotti citate possono essere marchi commerciali o marchi commerciali registrati delle imprese stesse.

Per ulteriori informazioni vedere il sito www.toshiba-memory.com

© 2011 Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany. Tutti i diritti sono riservati. Versione 07/2011

❗ I seguenti informazioni valgono solamente per gli Stati membri della Comunità Europea: Questo simbolo indica che il prodotto non può essere gettato con l'Immondizia comune. Con uno smaltimento del prodotto conforme alle normative vigenti si contribuisce al rispetto dell'ambiente e della salute delle persone, che potrebbe essere altrimenti non corretto di smaltimento del prodotto.

Il simbolo di riciclaggio di questo prodotto mette in contatto con le autorità comunali, con il servizio di smaltimento dei rifiuti competente per la propria zona di residenza o con il negozio in cui si è comprato il prodotto.

Produttore: Semiconductor and Storage Products Company, Toshiba Corporation.

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011

Versione 07/2011