TOSHIBA

Leading Innovation >>>

TransMemory™
USB flash memory

D04-10016



(D) Bedienungsanleitung
USB-Flash-Speicher

Vielen Dank für den Kauf des USB-Flash-Speichers TransMemory™ von Toshiba (im Folgenden als „Produkt" bezeichnet). Lesen Sie vor der Benutzung des Produktes unbedingt die Bedienungsanleitung (dieses Dokument), damit Sie das Produkt korrekt verwenden. Nachdem Sie diese Bedienungsanleitung gelesen haben, bewahren Sie sie griffbereit auf, damit Sie auch später noch Informationen nachschlagen können. Das Produkt ist nach den VCCI-Standards als informationstechnische Einrichtung der Klasse B eingestuft (VCCI steht für „Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment" [freiwilliger Kontrollausschuss für Störungen durch Einrichtungen der Informationstechnik]). Obwohl das Produkt für die Verwendung im Haushalt ausgelegt ist, können Empfangsstörungen auftreten, wenn Sie es in der Nähe eines Radios oder eines Fernsehgerätes benutzen. Bitte verwenden Sie es gemäß den Angaben in dieser Bedienungsanleitung.

Beschreibung der Piktogramme

WARNUNG Weist darauf hin, dass unsachgemäße Handhabung zu ernsthaften Verletzungen[1] oder zum Tod führen kann.

VORSICHT Weist darauf hin, dass bei unsachgemäßer Handhabung ein hohes Risiko von Verletzungen[2] oder Sachschäden[3] besteht.

1 Unter ernsthaften Verletzungen sind Blindheit, Wunden, Verätzungen, Verbrennungen, elektrische Schläge, Brüche, Vergiftungen usw. zu verstehen, die langfristige Auswirkungen haben oder zur Behandlung eine Krankenhauseinweisung oder einen längeren Krankenhausaufenthalt erfordern.
2 Unter Verletzungen sind Wunden, Verbrennungen, elektrische Schläge usw. zu verstehen, für deren Behandlung eine Krankenhauseinweisung oder ein längerer Krankenhausaufenthalt nicht erforderlich ist.
3 Unter Sachschäden sind umfangreiche Schäden an Maschinen und Einrichtungen sowie Fehlfunktionen des Produktes oder Datenverluste zu verstehen.

Beschreibung der Symbole

VERBOTEN Weist auf verbotene Handlungen hin. Welche Handlungen verboten sind, ist innerhalb der Symbole und / oder in deren Nähe in Abbildungen und schriftlichen Hinweisen beschrieben.

ANWEI–SUNGEN Weist auf vorgeschriebene (verbindliche) Handlungen hin, die in dieser Bedienungsanleitung angegeben sind. Die vorgeschriebenen Handlungen sind innerhalb der Symbole und / oder in deren Nähe in Abbildungen und schriftlichen Hinweisen beschrieben.

WARNUNG
- Bringen Sie das Produkt nicht in Reichweite von Kleinkindern. Das versehentliche Verschlucken kann zum Ersticken führen. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass das Produkt verschluckt wurde. (Verboten)

- Sollte das Produkt überhitzen, rauchen oder Geruch verursachen, schalten Sie den Computer und Peripheriegeräte (Zusatzgeräte) sofort ab, trennen Sie das Netzkabel von der Stromversorgung und berühren Sie das Produkt nicht. Ein Nichtbefolgen dieser Anweisung kann möglicherweise einen Brand, Schäden am Produkt und / oder Verletzungen durch Verbrennungen und elektrische Schläge verursachen. Verwenden Sie dieses Produkt nicht weiter. (Anweisungen)

VORSICHT
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt verwenden.
- Das Produkt kann heiß werden. Berühren Sie das Produkt nicht oder entfernen es vom Computer, bevor das Produkt abgekühlt ist.
- Bauen Sie das Produkt nicht auseinander und verändern Sie es nicht. (Verboten)

- Berühren Sie die Kontaktstifte der USB-Schnittstelle nicht. Bringen Sie sie nicht mit Metall in Berührung und stoßen Sie nicht mit harten Gegenständen dagegen. Achten Sie darauf, dass Sie keinen Kurzschluss an den Kontakten verursachen. Setzen Sie das Produkt keiner statischen Elektrizität aus.
- Biegen Sie das Produkt nicht und setzen Sie es keiner starken Krafteinwirkung aus. Lassen Sie es nicht fallen, setzen Sie es keinen festen Stößen aus und legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Bringen Sie das Produkt nicht mit Feuchtigkeit oder Wasser in Berührung. Verwenden oder lagern Sie es nicht an feuchten Orten.
- Setzen Sie das Produkt keiner starken Hitze oder Kälte aus. Verwenden oder lagern Sie es nicht in direktem Sonnenlicht, in einem heißen Auto, in der Nähe eines Feuers oder anderer Wärmequellen, beispielsweise eines Ofens. Vermeiden Sie darüber hinaus die Verwendung oder Lagerung des Produktes in der Nähe der Austrittsöffnungen von Klimaanlagen.
- Bewahren Sie das Produkt nicht an staubigen Orten auf, in der Nähe von starken Magnetfeldern, korrosiven Chemikalien oder Gasen.
- Vermeiden Sie plötzliche Temperaturschwankungen, die Kondensation verursachen können.
- Während Daten vom Produkt gelesen oder auf das Produkt geschrieben werden, schütteln und stoßen Sie es nicht, schalten Sie die Stromversorgung nicht aus und entfernen Sie das Produkt nicht von dem angeschlossenen Gerät.

- Das Produkt wird vorformatiert geliefert. Bei einer Neuformatierung gehen alle gespeicherten Daten verloren. Sollten Sie dennoch eine Formatierung durchführen, verwenden Sie bitte ein USB-fähiges Gerät, um Ihre Daten vorher zu sichern. (Anweisungen)
- Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie das Produkt unter Windows 2000, Windows XP oder Windows Vista formatieren:
  - Melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an. Das Produkt kann nicht formatiert werden, wenn Sie als Benutzer mit eingeschränkten Zugriffsrechten angemeldet sind.
  - Formatieren Sie Produkte mit einer Speicherkapazität von 1 GB und 2 GB als FAT. Eine Formatierung mit NTFS oder FAT32 funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
  - Formatieren Sie Produkte mit einer Speicherkapazität von 4 GB und höher als FAT32. Eine Formatierung mit NTFS oder FAT funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung des verwendeten Gerätes nach, wie Sie das Produkt anschließen und vom USB-Anschluss trennen. Wenn Sie das Trennverfahren nicht ordnungsgemäß durchführen, können Daten zerstört werden oder verloren gehen.
- Stecken Sie das Produkt in der richtigen Ausrichtung fest in den USB-Port Ihres Rechners. Das Produkt funktioniert nicht korrekt, wenn es in falscher Richtung oder nicht vollständig eingesteckt wird.
- Wenn Sie einen der folgenden Arbeitsschritte durchführen, während das Produkt an Ihren PC angeschlossen ist, können Funktionsstörungen des PCs auftreten:
  Start / Neustart / Fortsetzung des Betriebs aus dem Standby-Modus
  Führen Sie diese Arbeitsschritte bitte erst aus, nachdem Sie das Produkt von Ihrem Computer getrennt haben.
- Bevor Sie das Produkt vom USB-Port eines PCs abziehen, führen Sie zuvor das Trennverfahren für das betreffende Betriebssystem durch.
- Bevor Sie das Produkt verwenden, vergewissern Sie sich stets, dass die Kontakte der USB-Schnittstelle sauber sind. Benutzen Sie zum Reinigen des Produktes ein weiches, trockenes Tuch.

Hinweise
- Das Produkt enthält einen nichtflüchtigen Halbleiterspeicher. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich so, wie in der Bedienungsanleitung angegeben. Eine Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zur Zerstörung oder zum Verlust von Daten führen.
- Um einen unbeabsichtigten Datenverlust zu vermeiden, sollten Sie regelmäßig Sicherungskopien auf mehr als einem Datenträgertyp erstellen.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in Verbindung mit gängigen elektronischen Geräten aus dem Heim- und Bürobereich, wie beispielsweise Druckern oder Computern. Toshiba übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die durch Verwendung mit andersartigen elektronischen Geräten entstehen. Das Produkt darf keinesfalls in Verbindung mit Geräten eingesetzt werden, an die außergewöhnlich hohe Anforderungen bezüglich der Qualität und Funktionssicherheit gestellt werden oder bei denen eine Fehlfunktion oder ein Betriebsausfall unmittelbare Lebensgefahr oder Körperverletzung verursachen kann (dazu gehören beispielsweise Atomenergieanlagen, Luftfahrtinstrumente, Transporteinrichtungen, Verkehrssignalanlagen, Verbrennungsanlagen, medizinische Ausrüstung sowie alle Arten von sicherheitstechnischen Geräten).
- Wenn Sie das Produkt über einen sehr langen Zeitraum verwenden, können möglicherweise keine Daten mehr gelesen, geschrieben oder gelöscht werden.
- Außer für den persönlichen Gebrauch darf aufgezeichnete Musik gemäß dem Urheberrecht nur mit Genehmigung des Rechteinhabers genutzt werden. Bitte halten Sie sich an die für Ihr Land diesbezüglich geltenden Bestimmungen.
- Bitte beachten Sie, dass eine Neuformatierung des Produktes oder das Löschen von Daten möglicherweise nicht zu einem vollständigen Entfernen der Daten führt und dass diese wiederhergestellt werden können. Wenn Sie die im Produkt gespeicherten Daten vollständig löschen möchten, so ist es empfehlenswert, hierfür ein geeignetes System oder Produkt zu verwenden, beispielsweise eine spezielle Löschsoftware, die auf dem Markt erhältlich ist.
- Beachten Sie beim Entsorgen dieses Produktes die in Ihrem Land gültigen Bestimmungen. Um Einzelheiten über die gültigen Bestimmungen zu erfahren, wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde.

Technische Daten
- Schnittstelle: USB 1.1 / Hi-Speed USB 2.0*
  * Der in dieser Dokumentation verwendete Begriff „Hi-Speed USB 2.0" ist die Bezeichnung einer Spezifikation, auf der dieses Produkt basiert. Eine Garantie bezüglich der Arbeitsgeschwindigkeit lässt sich daraus nicht ableiten.
- Stromversorgung: über USB-Anschluss
- Betriebsbedingungen: Temperatur 0° - 50° C, Luftfeuchtigkeit 20 - 95 % (keine Kondensation)

Unterstützte Geräte
Computer mit folgenden Betriebssystemen, die mit einer USB-Schnittstelle (Typ A) ausgerüstet sind.

Unterstützte Betriebssysteme
- Windows 2000, Windows XP und Windows Vista
- Mac OS 10.0.2 oder höher

Begriff	Bedeutung
Windows	Umfasst Windows® 2000, Windows® XP und Windows Vista™
Windows 2000	Betriebssystem Microsoft Windows® 2000 Professional
Windows XP	Betriebssystem Microsoft Windows® XP Professional und Betriebssystem Microsoft Windows® XP Home Edition
Windows Vista	Microsoft® Windows Vista™ Ultimate, Microsoft® Windows Vista™Enterprise, Microsoft® Windows Vista™ Business, Microsoft® Windows Vista™ Home Premium und Microsoft® Windows Vista™ Home Basic

Windows® ReadyBoost™ Funktion: Das Produkt unterstützt die Windows ReadyBoost Technologie, die es dem Anwender ermöglicht, die Systemreaktion zu erhöhen, indem der USB-Flash-Speicher und nicht die Festplatte für Auslagerungsdateien verwendet wird. Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal in den USB-Port stecken, wird in einem Autostart-Fenster von Windows Vista die Option angeboten, die Systemleistung mit Windows ReadyBoost zu erhöhen. Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie festlegen, wie viel Speicher des Produkts für die Systembeschleunigung und für die Datenspeicherung verwendet wird. Bitte entnehmen Sie weitere Informationen bezüglich Windows ReadyBoost den Microsoft Veröffentlichungen.

Anschließen: Stecken Sie das Produkt in den USB-Port Ihres Computers ein. Überprüfen Sie im Handbuch Ihres Computers, in welcher Ausrichtung das Produkt eingesteckt werden muss. Wenn Sie das Produkt in falscher Ausrichtung mit Gewalt einstecken, kann das Produkt oder der USB-Port beschädigt werden.

Trennen: Führen Sie stets das folgende Trennverfahren durch, wenn Sie das Produkt vom laufenden Computer trennen:
- **Für Windows 2000, Windows XP und Windows Vista:** Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol „Hardware trennen oder auswerfen"* und wählen Sie „USB-Massenspeicherlaufwerk stoppen"*. Es erscheint die Meldung „USB-Massenspeicherlaufwerk kann jetzt vom System getrennt werden"*. Klicken Sie auf „OK", vergewissern Sie sich, dass die Zugriffskontrollleuchte erloschen ist und entfernen Sie das Produkt von dem USB-Port des Computers.
  *der exakte Wortlaut der Menüeinträge und Meldungen kann je nach Betriebssystem von den obigen Formulierungen abweichen.
- **Für Mac OS 10.0.2 oder höher:** Ziehen Sie das Desktop-Symbol des Produktes auf den Papierkorb. Vergewissern Sie sich, dass der Computer bereit ist (d.h. die Zugriffskontrollleuchte erloschen ist) und entfernen Sie das Produkt von dem USB-Port des Computers.

Laufwerkssymbole
- **Windows 2000, Windows XP und Windows Vista:** Wenn das Produkt an Ihrem Computer angeschlossen ist, erscheint unter „Arbeitsplatz" das Laufwerkssymbol des Produktes „Wechselmedium (D:)". Je nach Ausrüstung Ihres Computers wird möglicherweise ein anderer Laufwerksbuchstabe angezeigt.
- **Mac OS 10.0.2 oder höher:** Wenn das Produkt an Ihrem Computer angeschlossen ist, erscheint das Laufwerkssymbol des Produktes auf dem Desktop.

Sicherheitssoftware: Das Produkt arbeitet mit einer Sicherheitssoftware, die erlaubt, dass gespeicherte Daten mit einem Passwort geschützt werden. Die Sicherheitssoftware kann von der Toshiba-Internetseite www.toshiba-memory.de heruntergeladen werden.

Erforderliche Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP und Windows Vista
Toshiba übernimmt keine Garantie, dass die Treiber mit aktualisierten Windows-Versionen zusammenarbeiten. Die Sicherheitssoftware funktioniert nur mit den Betriebssystemen Microsoft Windows.

Hinweise: Die Kennzeichnung des Produktes basiert auf den enthaltenen Speicherbausteinen, nicht auf der Speicherkapazität, die dem Benutzer zum Speichern von Daten zur Verfügung steht. Ein Teil der Speicherkapazität ist für die Produktfunktionalität reserviert. Die nutzbare Speicherkapazität beträgt bei einem 32GB-Produkt etwa 30,4 GB, bei einem 16GB-Produkt etwa 15,2 GB, bei einem 8GB-Produkt etwa 7,6 GB, bei einem 4GB-Produkt etwa 3,8 GB, bei einem 2GB-Produkt etwa 1,9 GB und bei einem 1GB-Produkt etwa 952 MB. (Zur Messung der Speicherkapazität beträgt in diesem Zusammenhang 1 MB = 1.048.576 Byte.) Die Lese- und Schreibgeschwindigkeit kann abhängig von benutzerspezifischen Bedingungen (z.B. dem verwendeten Gerät und der Größe der zu lesenden oder schreibenden Datei) schwanken. Die Geschwindigkeit kann abnehmen, wenn viele kleine Dateien auf dem Produkt gespeichert werden.

Haftungsbeschränkung
- Toshiba übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste durch Feuer, Erdbeben, Naturkatastrophen, Unfälle, Fremdeinwirkung sowie fahrlässige oder vorsätzliche falsche Verwendung.
- Toshiba übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, entgangene Gewinne oder Forderungen Dritter usw., die aus der Verwendung des Produktes oder aus der Unfähigkeit, das Produkt zu verwenden, entstehen.
- Toshiba übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die auftreten, weil die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgt worden sind.
- Toshiba übernimmt keine Haftung, wenn während der Verwendung dieses Produktes Daten zerstört werden oder verloren gehen, ungeachtet der Ursache, der Art oder des Umfangs des Schadens. Hinweis: Toshiba führt keine Rettung oder Wiederherstellung von Daten durch.
- Toshiba übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste aufgrund von Fehlfunktionen usw., die aus einer Kombination von angeschlossenen Geräten und Software resultieren.

EU-Konformitätserklärung: Dieses Produkt trägt das CE-Zeichen in Übereinstimmung mit den betreffenden europäischen Richtlinien. Die Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Deutschland ist für die CE-Kennzeichnung verantwortlich.

- Das USB-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen.
- Microsoft® und Windows® sind eingetragene Warenzeichen der Firma Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
- Macintosh und Mac OS sind Warenzeichen der Firma Apple Computer, Inc.
- Alle anderen Firmen- und Produktbezeichnungen sind möglicherweise Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.toshiba-memory.de

Hotline: 0 180-5677765 aus Deutschland 0,14 Euro/Min. / +49 180-5677765 aus allen anderen Ländern

Abb. ① Folgende Informationen gelten nur für EU-Mitgliedstaaten: Die Verwendung des Symbols weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Indem Sie eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts sicherstellen, tragen Sie dazu bei, potenzielle negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu vermeiden, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung auftreten könnten. Genauere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei den kommunalen Behörden, den Entsorgungsdienstleistern für Haushaltsabfälle oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Hersteller: Semiconductor Company, Toshiba Corporation. Vervielfältigung und Nachdruck sind ohne Genehmigung verboten. ©2009 TOSHIBA CORPORATION, Alle Rechte vorbehalten. Version 05/2009

(GB) Manual
USB Flash Memory

Thank you for purchasing the Toshiba USB flash memory TransMemory™ ("Product"). In order to use the Product correctly, please make sure you read the manual (this document) before using it. After reading this manual, please keep it readily available for future reference. The Product is Class B information technology equipment (ITE) based on VCCI (Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment) standards. Although the Product is intended for use in a household environment, you may experience poor reception if you use it near a radio or television set. Please use it correctly in accordance with this manual.

Pictograph Descriptions

WARNING Indicates that improper handling may lead to serious injury[1] or death.

CAUTION Indicates that improper handling poses a strong risk of injury[2] to the user or damage[3] to property.

1 Serious injury includes blindness and wounds, burns (low and high temperature), electric shock, fractures and poisoning, etc. with long-lasting effects or that require hospitalization and / or long-term hospital visits for treatment.
2 Injury includes wounds, burns, electric shock, etc. not requiring hospitalization and / or long-term hospital visits for treatment.
3 Damage includes extensive damage to machines and equipment as well as Product failure and the destruction or loss of data.

Symbol Descriptions

PROHIBITED Indicates prohibited actions. Prohibited actions are explained in or near the symbols in pictures and / or sentences.

INSTRUCTIONS Indicates compulsory (mandatory) actions that are indicated in this manual. Compulsory actions are explained in or near the symbols in pictures and / or sentences.

WARNING
- Keep out of reach of small children. Accidental swallowing may cause suffocation or injury. Contact a doctor immediately if you suspect a child has swallowed the Product. (Prohibited)

- If the Product produces an odor, overheats or smokes, turn off the computer and peripherals immediately, disconnect the power cord / cable from the power plug socket and do not touch the Product. Failure to follow these instructions could result in fire, damage to the Product and / or personal injury including burns and electric shock. Do not use the Product again. (Instructions)

CAUTION
- Exercise caution when handling the Product.
- The Product can become hot. Do not touch the Product or remove it from the computer until the Product cools.
- Do not disassemble or modify the Product. (Prohibited)

- Do not directly touch the interface pins, put them in contact with metal, strike them with hard objects or cause them to short. Do not expose to static electricity.
- Do not bend, apply strong force to, drop, expose to strong impact or lay heavy objects on top of the Product.
- Do not expose the Product to moisture. Do not use, store or place in humid locations or expose to water.
- Do not expose the Product to excessive heat or cold. Do not use, store or place in direct sunlight, inside a hot car, near fire or sources of heat or flame, such as a stove. Do not use, store or place the Product near an air-conditioner outlet.
- Do not expose the Product to dust, strong magnetic fields or corrosive chemicals or gas.
- Avoid sudden temperature changes, which could cause condensation.
- While writing data to or reading data from the Product, do not shake or cause an impact, turn off power or remove the Product from the device.

- The Product comes pre-formatted. Reformatting the Product will cause all data stored in the Product to be lost. Please use a USB-capable device to back up the data first. (Instructions)
- Please take note of the following when formatting the Product using Windows 2000, Windows XP or Windows Vista:
  - Log in as a user with administrator access rights. The Product cannot be formatted by a user with limited access rights.
  - Format 1 GB and 2 GB Products as FAT. It may not format properly as NTFS or FAT32.
  - Format 4 GB or higher Products as FAT32. It may not format properly as NTFS or FAT.
- Refer to your device's manual to learn how to insert and remove the Product.
- Insert the Product firmly in the correct orientation. The Product will not operate correctly if it is inserted in an incorrect orientation or not inserted all the way.
- Performing the following operations with the Product connected to a PC may cause improper function on your PC:
  Booting / Rebooting / Resuming from standby or suspended mode
  Please disconnect the Product from your computer before performing these operations.
- When removing the Product from the USB port of a PC, first follow the removal (stop) procedure for your operating system.
- Always use the Product with the connector in a clean state. Use a soft, dry cloth to clean the Product.

Notice
- The Product contains non-volatile semiconductor memory. Do not use the Product in accordance with a method of usage other than that written in the manual. This may cause the destruction or loss of data.
- To protect against accidental data loss, you should back up your data frequently on more than one type of storage media.
- Please use the Product only with general home and office equipment such as printers and personal computers. Toshiba assumes no liability for damage or losses due to use of the Product with equipment other than these kinds of general home and office devices / equipment. The Product shall not be used with equipment (including but not limited to atomic energy control, airplane or spaceship, transportation, traffic signal, combustion control or medical instruments, as well as all types of safety devices) that requires extraordinarily high quality and / or reliability, or equipment of which a malfunction or failure may cause loss of human life or bodily injury.
- When used over a long period of time, the reading, writing and deleting capabilities of the Product will eventually fail.
- With limited exceptions, including use for one's personal enjoyment, recorded music cannot be used without permission from the holder of the appropriate rights. Please refer to copyright laws appropriate to your country or region.
- Please note that reformatting the Product or deleting data may not completely remove the data and / or the data may be recoverable from the Product. Before transferring or destroying the Product, the use of a system or Product with the functionality to completely remove Product data, such as software for deleting data available from the third-party vendors, is recommended.
- Please comply with local government regulations when disposing of the Product. For regulation details, please contact your local government.

Main Specifications
- Interface: USB 1.1 / Hi-Speed USB 2.0*
  * The term ‚Hi-Speed USB 2.0' used herein is the name of a specification upon which the Product is based; it does not guarantee the speed of its operation.
- Power: USB bus power supply
- Operating environment: Temperature: 0° - 50° C (32° - 122° F); Humidity: 20 - 95 % (no condensation)

Supported Devices
- Computers running the following supported operating systems that are equipped with a USB interface (A type)

Supported Operating Systems
- Windows 2000, Windows XP and Windows Vista
- Mac OS 10.0.2 or higher

Term	Meaning
Windows	Windows® 2000, Windows® XP and Windows Vista™
Windows 2000	Microsoft® Windows® 2000 Professional Operating System
Windows XP	Microsoft® Windows® XP Professional Operating System and Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System
Windows Vista	Microsoft® Windows Vista™ Ultimate, Microsoft® Windows Vista™ Enterprise, Microsoft® Windows Vista™ Business, Microsoft® Windows Vista™ Home Premium and Microsoft® Windows Vista™ Home Basic

Windows® ReadyBoost™ function: The Product supports Windows ReadyBoost technology which enables user to boost system responsiveness by using the USB memory instead of the HDD for the swap file operation. When the Product is first inserted into a USB port, the AutoPlay dialog of Windows Vista will offer you the option to speed up your system performance by using Windows ReadyBoost. If you select this option, you can choose to allocate part of the Product memory to speed up performance and use the remainder to store files. For further information regarding Windows ReadyBoost please refer to Microsoft's documentation.

Connecting:
Insert the Product into your computer's USB port. Refer to your computer manual to confirm the correct orientation for insertion. Forcing the incorrectly oriented Product into the USB port could break the Product or your USB port.

Disconnecting: Always make sure to follow the procedure below when disconnecting the Product while the OS is running.
- **For Windows 2000, Windows XP and Windows Vista:** Click on the "Unplug or Eject Hardware"* icon in the taskbar, select "Stop USB Mass Storage Device-Drive"* when it is displayed, click "OK" in the "USB Mass Storage Device can now be safely removed from the system"* window, and, after confirming that the access lamp is off, disconnect the Product from your computer.
  * The terminology may differ depending on your operating system.
- **For Mac OS 10.0.2 or higher:** Drag and drop the Product's desktop icon into the trash can, and, after confirming that the computer is ready (i.e., access lamp is off), disconnect the Product from your computer.

Drive Icons
- **Windows 2000, Windows XP and Windows Vista:** The drive icon for the Product, "Removable disk (D:)", will display under "My Computer" when the Product is connected to your computer (the drive name may vary depending on your computer).
- **For Mac OS 10.0.2 or higher:** The drive icon for the Product will display on the desktop when the Product is connected to your computer.

Security Software: It employs Security Software, allowing data that has been saved in the memory to be password-protected. The Security Software can be downloaded from Toshiba's internet page: www.toshiba-memory.com

Required operating systems: Windows 2000, Windows XP and Windows Vista
Toshiba does not guarantee that the driver will work on versions of Windows that have been upgraded. The Product does not work with any operating system other than Microsoft Windows.

Note
- The Product is labeled based on the memory chip(s) it contains, not the amount of memory capacity available for data storage by the end user. Part of the capacity is reserved for Product functionality. Minimum consumer-usable memory capacity is approximately: 32 GB Products - about 30.4; 16 GB Products - about 15.2; 8 GB Products - about 7.6; 4 GB Products - about 3.8 GB; 2 GB Products - about 1.9 GB; 1 GB Products - about 952 MB. (For purposes of measuring memory capacity in this context, 1 MB = 1,048,576 bytes.)
- Read and write speed may vary depending on user-specific conditions, such as devices used and file size read or written. The speed may decrease if multiple small files are written to the Product.

Limitation of Liability
- Toshiba assumes no liability for damage or losses due to fire, earthquake, natural disaster, accident, acts of third parties, or negligent or intentional misuse.
- Toshiba assumes no liability for damage or losses, lost profits or third parties claims arising out of the use of, or inability to use, the Product.
- Toshiba assumes no liability for damage or losses occurring as a result of noncompliance with the instructions in the enclosed Product manual.
- Toshiba assumes no liability for destruction or loss of data occurring during use of the Product, regardless of the cause, type or scale of damage. Note: Toshiba will not perform restoration or recovery of data.
- Toshiba assumes no liability for damage or losses occurring due to malfunctions, resulting from a combination of connected devices and software.

EU Declaration of Conformity: This Product carries the CE-Mark in accordance with the related European directives. Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany is responsible for CE-Marking.

- The USB logo is a registered trademark.
- Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- Macintosh and Mac OS are trademarks of Apple Computer, Inc.
- All other company / product names may be registered trademarks of their respective companies.

For further information, please visit www.toshiba-memory.com

Hotline: 0 180-5677765 from Germany 0,14 Euro/Min. / +49 180-5677765 from other Countries than Germany

Image ① Following information is only for EU-member states:
The use of the symbol indicates that this Product may not be treated as household waste. By ensuring this Product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this Product. For more detailed information about recycling of this Product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the Product.

Manufacturer: Semiconductor Company, Toshiba Corporation. Copy or reproduction without permission is prohibited. ©2009 TOSHIBA CORPORATION, All Rights Reserved. Version 05/2009

(F) Notice d'utilisation
Mémoire USB Flash

Nous vous remercions pour l'achat de la mémoire USB Flash TransMemory™ de Toshiba (appelée ci-dessous «produit»). Avant l'utilisation du produit, lisez impérativement la notice d'utilisation (le document présent) afin d'utiliser correctement le produit. Après avoir lu cette notice d'utilisation, conservez-la à proximité afin de pouvoir consulter les informations ultérieurement. Le produit est classifié selon les standards VCCI comme installation technique d'information de la catégorie B (VCCI signifie «Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment» (commission volontaire de contrôle pour les interférences dues aux installations techniques d'information). Bien que le produit soit conçu pour un emploi privé, des interférences peuvent survenir si vous l'utilisez à proximité d'un poste de radio ou de télévision. Veuillez utiliser le produit conformément aux indications contenues dans cette notice d'utilisation.

Description des pictogrammes

AVERTISSE-MENT Indique qu'une manipulation non conforme peut entraîner des blessures graves[1] ou un danger de mort.

PRUDENCE Indique que lors d'une manipulation non conforme, un risque élevé de blessures[2] ou de dommages matériels[3] existe.

1 Le terme «Blessures graves» signifie cécité, plaies, brûlures par acide, brûlures, décharges électriques, fractures, empoisonnements, etc. ayant des conséquences de long terme ou nécessitant un traitement en hôpital voire un séjour de longue durée en hôpital.
2 Le terme «Blessures» signifie plaies, brûlures, décharges électriques, etc. dont le traitement ne nécessite pas de séjour long ou court en hôpital.
3 Le terme «Dommages matériels» signifie des dommages importants sur les machines et installations ainsi que des dysfonctionnements du produit ou la perte de données.

Description des symboles

INTERDIT Indique les actions interdites. Les différentes actions interdites sont précisément décrites à l'intérieur des symboles et/ou à côté de ceux-ci dans des illustrations et par des remarques écrites.

CONSIGNES Indique les actions prescrites (obligatoires) qui sont explicitées dans cette notice d'utilisation. Les actions prescrites sont décrites à l'intérieur des symboles et/ou à côté de ceux-ci dans des illustrations et par des remarques écrites.

AVERTISSE-MENT
- Ne placez pas le produit à la portée d'enfants en bas âge. Une ingurgitation involontaire peut entraîner un risque d'étouffement. Consultez immédiatement un médecin lorsque vous pensez que le produit a été ingurgité. (Interdit)

- Si le produit dégage une odeur, semble surchauffer ou dégage de la fumée, éteignez l'ordinateur et les périphériques immédiatement, débranchez le cordon ou le câble d'alimentation de la prise secteur et ne touchez pas au produit. Le non-respect de ces consignes peut provoquer un incendie, endommager le produit et/ou provoquer des blessures corporelles, y compris des brûlures et un choc électrique. Ne réutilisez plus le produit. (Consignes)

PRUDENCE
- Agissez avec prudence lorsque vous utilisez le produit.
- Le produit peut devenir brûlant. Ne touchez pas le produit et ne le retirez pas de l'ordinateur avant son refroidissement complet. (Interdit)

- Ne démontez pas le produit et ne le modifiez pas.
- Ne touchez pas les barrettes de contact de l'interface USB. Ne les mettez pas en contact avec un quelconque métal et ne les heurtez pas avec des objets durs. Veillez à ne pas provoquer de court-circuit sur les contacts. Ne soumettez pas le produit à l'électricité statique.
- N'essayez pas d'arquer le produit et ne le soumettez à aucune force importante. Ne le faites pas tomber, n'exercez aucun choc violent et ne posez aucun objet lourd sur le produit.
- Ne mettez pas le produit en contact avec l'humidité ou l'eau. Ne l'utilisez pas et ne l'entreposez pas dans des endroits humides.
- Ne soumettez pas le produit à une chaleur forte ou au froid. Ne l'utilisez pas et ne l'entreposez pas dans un lieu exposé aux rayons directs du soleil, dans une voiture où règne une température élevée, à proximité d'un feu ou de toute autre source de chaleur – par exemple celle d'un four. Par ailleurs, évitez toute utilisation et tout entreposage du produit à proximité des bouches de sortie d'un appareil de climatisation.
- Ne laissez pas le produit dans des endroits poussiéreux ni à proximité de champs magnétiques puissants, de produits chimiques ou de gaz corrosifs.
- Evitez tous changements brusques de températures pouvant provoquer la formation de condensation.
- Lorsque des données sont lues à partir du produit ou écrites sur le produit, ne le soumettez à aucune secousse et à aucun choc, ne coupez pas l'alimentation de courant et ne retirez pas le produit hors de l'appareil raccordé.

- Le produit est préformaté lors de la livraison. Lors d'un nouveau formatage, toutes les données enregistrées sont effacées. Si vous souhaitez quand même effectuer un formatage, veuillez utiliser un appareil compatible USB afin de sauvegarder vos données avant le nouveau formatage. (Consignes)
- Veuillez observer les remarques suivantes si vous formatez le produit avec Windows 2000, Windows XP ou avec Windows Vista :
  - Connectez-vous en tant qu'utilisateur ou administrateur. Le produit ne peut pas être formaté si vous êtes connecté(e) en tant qu'utilisateur avec des autorisations d'accès restreintes.
  - Formatez les produits ayant une mémoire de 1 Go et 2 Go comme FAT. Un formatage avec NTFS ou FAT32 est susceptible de ne pas fonctionner correctement.
  - Formatez les produits ayant une mémoire de 4 Go ou supérieur comme FAT32. Un formatage avec NTFS ou FAT est susceptible de ne pas fonctionner correctement.
- Veuillez consulter dans la notice d'utilisation de l'appareil comment vous devez raccorder le produit et comment vous devez le couper de la prise USB. Si vous n'effectuez pas la coupure de manière conforme, des données peuvent être détruites ou effacées.
- Branchez fermement le produit dans le sens correct au port USB de votre ordinateur. Le produit ne fonctionne pas correctement s'il est branché dans le mauvais sens ou s'il n'est pas complètement enfoncé.
- Si vous effectuez l'une des étapes de travail suivantes pendant que le produit est raccordé à votre ordinateur, des dérangements dans le fonctionnement de l'ordinateur peuvent survenir:
  Démarrage / Redémarrage / Poursuite de l'exploitation en mode stand-by
  Veuillez effectuer ces étapes seulement après avoir coupé le produit de votre ordinateur.
- Avant de débrancher le produit du port USB d'un ordinateur, veuillez effectuer auparavant la procédure de déconnexion de périphérique pour le système d'exploitation concerné.
- Avant d'utiliser le produit, assurez-vous toujours que les contacts de l'interface USB soient propres. Pour le nettoyage du produit, utilisez un chiffon propre et sec.

Remarques
- Le produit contient une mémoire à semi-conducteurs non-volatile. Utilisez le produit uniquement de la manière indiquée dans la notice d'utilisation. Le non-respect de ces remarques peut entraîner la destruction ou la perte des données.
- Pour éviter toute perte involontaire de données, il est recommandé d'effectuer des copies régulières sauvegardées sur différents types de supports de données.
- Veuillez utiliser le produit uniquement en relation avec des appareils électroniques courants d'usage privé ou de bureau, par exemple imprimantes ou ordinateurs. Toshiba n'est pas responsable en cas de dommages ou de pertes pouvant survenir lors de l'utilisation d'appareils électroniques d'un autre type. Le produit ne doit en aucun cas être utilisé en relation avec des appareils envers lesquels il existe des attentes particulièrement élevées en matière de sécurité ou de qualité ou sur lesquels un dysfonctionnement ou une panne pourraient entraîner un danger mortel immédiat ou un risque de blessure (font par exemple partie de ceux-ci les installations d'énergie atomique, les instruments aéronautiques, les installations de transport, les dispositifs de signalisation dans le cadre de la circulation, les installations de combustion, les équipements médicaux ainsi que tous les types d'appareils techniques de sécurité).
- Si vous utilisez le produit pendant une période très longue, il est possible que les données ne puissent plus être lues, écrites ou effacées.
- Excepté pour une utilisation exclusivement personnelle, toute musique enregistrée ne peut être utilisée – conformément aux droits d'auteur – que sur autorisation du détenteur des droits. Veuillez respecter les dispositions légales en vigueur dans votre pays.
- Veuillez observer le fait qu'un nouveau formatage du produit ou la suppression des données, dans certains cas, n'entraîne pas l'effacement intégral des données et que celles-ci peuvent être restaurées. Si vous souhaitez supprimer intégralement les données enregistrées sur le produit, il est alors recommandé d'employer pour ceci un système ou produit approprié, par exemple un logiciel spécial d'effacement de données disponible sur le marché.
- Si vous souhaitez jeter ce produit, veuillez respecter les dispositions légales en vigueur dans votre pays. Pour prendre connaissance des détails de ces dispositions, adressez-vous aux autorités compétentes.

Données techniques
- Interface : USB 1.1 / USB 2.0 Haute vitesse*
  * Le terme «USB 2.0 Haute vitesse» est la désignation d'une spécification sur laquelle est basé ce produit. Aucune garantie concernant la vitesse de procédure ne découle de celle-ci.
- Alimentation courant : par le biais du port USB
- Conditions d'exploitation : température 0° - 50° C, humidité 20 - 95 % (sans condensation)

Appareils compatibles: Ordinateurs avec les systèmes d'exploitation suivants comportant une interface USB (type A).

Systèmes d'exploitation compatibles :
- Windows 2000, Windows XP et Windows Vista
- Mac OS 10.0.2 ou supérieur

Terme	Signification
Windows	Comprend Windows® 2000, Windows® XP et Windows® Vista
Windows 2000	Système d'exploitation Microsoft Windows® 2000 Professional
Windows XP	Système d'exploitation Microsoft Windows® XP Professional et système d'exploitation Microsoft Windows® XP Home Edition
Windows Vista	Microsoft® Windows Vista™ Ultimate, Microsoft® Windows Vista™Enterprise, Microsoft® Windows Vista™ Business, Microsoft® Windows Vista™ Home Premium et Microsoft® Windows Vista™ Home Basic

Service Windows® ReadyBoost™: Le produit prend en charge la technologie Windows ReadyBoost qui permet à l'utilisateur d'accélérer la réactivité du système en utilisant l'espace du périphérique USB plutôt que celui du disque dur pour l'utilisation du fichier d'échange. Lorsque vous insérez le produit dans un port USB, la boîte de dialogue Exécution automatique de Windows Vista vous propose d'améliorer les performances de votre système à l'aide du service Windows ReadyBoost. Si vous sélectionnez cette option, vous pourrez choisir d'affecter une partie de l'espace du produit pour accélérer les performances du système et de réserver l'espace restant au stockage des fichiers. Pour plus d'informations sur le service Windows ReadyBoost, veuillez consulter la documentation de Microsoft.

Raccordement: Branchez le produit dans le port USB de votre ordinateur. Vérifiez dans le manuel d'utilisation de votre ordinateur dans quel sens le produit doit être branché. Si vous branchez le produit de force dans le mauvais sens, le produit et le port USB peuvent être endommagés.

Débrancher: Accomplissez toujours la démarche de coupure suivante lorsque vous voulez débrancher le produit de l'ordinateur en marche :
- **Pour Windows 2000, Windows XP et Windows Vista:** Cliquez dans la barre de tâches sur le symbole «Débrancher ou éjecter le périphérique»*, et choisissez «Stopper le périphérique USB de stockage en masse»*. Le message suivant apparaît : «Vous pouvez maintenant débrancher votre périphérique USB de stockage en masse en toute sécurité»*. Cliquez sur «OK», assurez-vous que la lampe de contrôle d'accès est éteinte puis débranchez le produit du port USB de l'ordinateur.
  * Les termes exacts des libellés et messages de menus peuvent différer des formulations ci-dessus selon le système d'exploitation utilisé.
- **Pour Mac OS 10.0.2 ou supérieur:** Faites glisser l'îcone Bureau du produit dans la corbeille à papier. Assurez-vous que l'ordinateur soit prêt (c'est-à-dire que la lampe de contrôle d'accès soit éteinte) puis débranchez le produit du port USB de l'ordinateur.

Symboles des lecteurs
- **Windows 2000, Windows XP et Windows Vista:** Lorsque le produit est raccordé à votre ordinateur, le symbole de lecteur du produit «Média périphérique (D:)» apparaît sur «poste de travail». En fonction de la configuration de votre ordinateur, une autre lettre de lecteur peut apparaître.
- **Mac OS 10.0.2 ou supérieur:** Lorsque le produit est raccordé à votre ordinateur, le symbole de lecteur du produit apparaît sur le poste de travail.

Logiciel de sécurité: Le produit fonctionne avec un logiciel de sécurité qui permet de protéger les données enregistrées avec un mot de passe. Le logiciel de sécurité peut être téléchargé sur la page Internet de Toshiba, www.toshiba-memory.com

Systèmes d'exploitation nécessaires: Windows 2000, Windows XP et Windows Vista
Toshiba ne peut en aucun cas garantir que les drivers soient compatibles avec les nouvelles versions actualisées de Windows. Le logiciel de sécurité fonctionne uniquement avec les systèmes d'exploitation Microsoft Windows.

Remarques: La caractérisation de ce produit se base sur les éléments de mémoire qu'il contient et non sur la capacité de mémoire dont dispose l'utilisateur pour la sauvegarde de données. Une partie de la mémoire est réservée à la fonctionnalité du produit. La capacité de mémoire utilisable s'élève à environ 30,4 Go pour un produit de 32 Go, à environ 15,2 Go pour un produit de 16 Go, à environ 7,6 Go pour un produit de 8 Go, à environ 3,8 Go pour un produit de 4 Go, à environ 1,9 Go pour un produit de 2 Go, à environ 952 Mo pour un produit d'un 1 Go. (Pour l'indication de la capacité de mémoire dans ce contexte, 1 Mo = 1.048.576 byte). La vitesse de lecture et d'écriture peut varier en fonction des conditions spécifiques à l'utilisateur (par ex. en fonction de l'appareil utilisé et de la taille du fichier devant être lu ou écrit). La vitesse peut diminuer lorsque de nombreux fichiers de petite taille sont enregistrés sur le produit.

Limite de responsabilité
- Toshiba ne prend en charge aucune responsabilité en cas de dommages ou de pertes provoquées par un incendie, un tremblement de terre, une catastrophe naturelle, un accident, une influence étrangère ou par une utilisation incorrecte volontaire ou involontaire.
- Toshiba ne prend en charge aucune responsabilité en cas de dommages ou de pertes, en cas de manque à gagner ou de revendication de tiers, etc. pouvant résulter de l'utilisation du produit ou de l'incapacité à utiliser le produit.
- Toshiba ne prend en charge aucune responsabilité en cas de dommages ou de pertes survenant en raison d'un non-respect des consignes indiquées dans cette notice d'utilisation.
- Toshiba ne prend en charge aucune responsabilité en cas de destruction ou de perte de données survenant pendant l'utilisation de ce produit, indépendamment de la cause, de la nature ou de l'étendue du dommage. Remarque : Toshiba n'opère aucun sauvetage ni aucune restauration de données.
- Toshiba ne prend en charge aucune responsabilité en cas de dommages ou de pertes dus à des dysfonctionnements résultant de la combinaison d'appareils raccordés et de logiciels.

Déclaration de conformité CE: Ce produit porte le signe CE en conformité avec les directives européennes concernées. Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Allemagne est responsable du marquage CE.

- Le logo USB est une marque déposée
- Microsoft® et Windows® sont des marques déposées par la société Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Macintosh et Mac OS sont des marques déposées par la société Apple Computer Inc.
- Toutes les autres désignations de société et de produit peuvent être des marques déposées par les entreprises concernées.

Vous trouverez de plus amples informations sur internet à l'adresse: www.toshiba-memory.com

Ligne spéciale: 0 180-5677765 depuis l'Allemagne 0,14 Euro/min / +49 180-5677765 depuis tous les autres pays

Illustration ① Les informations suivantes sont valables uniquement pour les pays membres de la CE:
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté dans la poubelle pour déchets ménagers. En jetant le produit de manière conforme, vous contribuez à lutter contre les conséquences néfastes possibles sur l'environnement et la santé des personnes, lesquelles pourraient survenir avec ce produit en raison d'un traitement non conforme des déchets. Pour de plus amples informations concernant le recyclage de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales compétentes, les services de collecte des déchets compétents pour votre région ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.

Fabricant: Semiconductor Company, Toshiba Corporation. Reproduction et réimpression interdites en l'absence d'autorisation préalable. © 2009 TOSHIBA CORPORATION, tous droits réservés. Version 05/2009

(E) Instrucciones de uso
Memoria Flash USB

Muchas gracias por comprar la Memoria Flash USB TransMemory™ de Toshiba (en lo sucesivo denominada como "producto"). Antes de utilizar el producto lea las instrucciones de uso (este documento) para poder hacer luego un uso correcto del producto. Después de haber leído estas instrucciones de uso, guárdelas al alcance de la mano para que luego también pueda buscar más informaciones. El producto está clasificado según los estándares VCCI como un dispositivo técnico-informático clase B (VCCI significa "Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment" [Consejo Voluntario de Control para Interferencias causadas por Equipos Técnico-Informáticos]). Si bien el producto está diseñado para el uso doméstico, pueden aparecer interferencias de recepción cuando se utiliza cerca de una radio o un televisor. Por favor, utilícelo de acuerdo a las indicaciones en estas instrucciones de uso.

Descripción de los pictogramas

ADVERTENCIA Indica que el manejo inadecuado puede causar serias heridas[1] o la muerte.

CUIDADO Indica que cuando se maneja inadecuadamente existe un alto riesgo de heridas[2] o daños materiales[3].

1 Por serias heridas se entiende ceguera, heridas, causticaciones, quemaduras, descargas eléctricas, fracturas, intoxicaciones, etc., las cuales tienen efectos a largo plazo o requieren para su tratamiento de una hospitalización o de una permanencia más prolongada en el hospital.
2 Por heridas se entiende heridas, quemaduras, descargas eléctricas, etc., para cuyo tratamiento no se requiere de una hospitalización o de una permanencia más prolongada en el hospital.
3 Por daños materiales se entiende numerosos daños en máquinas y dispositivos, como así también funciones erróneas del producto o pérdidas de datos.

Descripción de los símbolos

PROHIBIDO Indica manejos prohibidos. Los manejos prohibidos están descritos dentro de los símbolos y/o junto a ellos en imágenes e indicaciones escritas.

INSTRUC-CIONES Indica manejos prescritos (obligatorios) que se exponen en estas instrucciones de uso. Los manejos prescritos están descritos dentro de los símbolos y/o junto a ellos en imágenes y de indicaciones escritas.

ADVERTENCIA
- Mantenga alejado el producto del alcance de los niños pequeños. Tragarlo por descuido puede causar ahogamiento. Recurra inmediatamente a un médico cuando tenga la sospecha de que el producto ha sido tragado. (Prohibido)

- Si el producto desprende olor, calor excesivo o humo, apague inmediatamente el ordenador y los dispositivos periféricos, desenchufe el cable de alimentación y no toque el producto. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar incendio y daños materiales y/o personales, incluyendo quemaduras y choques eléctricos. No vuelva a usar el producto. (Instrucciones)

CUIDADO
- Sea cuidadoso cuando utilice el producto.
- El producto puede calentarse. No toque el producto ni lo extraiga del ordenador, sino hasta que se haya enfriado. (Prohibido)

- No desarme el producto ni lo modifique.
- No toque las clavijas de contacto de la interfaz USB. No lo ponga en contacto con metales ni lo golpee con objetos duros. Cuide de no causar un cortocircuito en los contactos. No exponga el producto a electricidad estática.
- No doble el producto ni lo exponga a una fuerza aplicada fuerte. No lo deje caer, no lo exponga a golpes fuertes ni coloque objetos pesados sobre el producto.
- No ponga el producto en contacto con la humedad o el agua. No lo utilice ni lo almacene en lugares húmedos.
- No exponga el producto a temperaturas extremas. No lo utilice ni lo almacene a la luz directa del sol, en un coche cuando haga mucho calor, cerca del fuego o de otras fuentes de calor, como por ejemplo de un horno. Evite además el uso o el almacenamiento del producto cerca de los orificios de salida de los aires acondicionados.
- No guarde el producto en lugares con polvo, cerca de campos magnéticos fuertes, sustancias químicas corrosivas o gases.
- Evite variaciones bruscas de temperatura, las cuales pueden causar condensación.
- Mientras se leen los datos desde el producto o se guardan en él, no lo sacuda ni lo golpee, no corte la alimentación eléctrica ni extraiga el producto del aparato conectado.

- El producto se entrega ya formateado. Cuando se lo formatea nuevamente, se pierden todos los datos guardados. No obstante, si debe realizar un formateo, por favor, utilice un aparato apto para USB para antes asegurar sus datos. (Instrucciones)
- Por favor, preste atención a las siguientes indicaciones cuando formatee el producto con Windows XP, Windows 2000 o Windows Vista.
  - Inscríbase como usuario con derechos de administrador. No se puede formatear el producto si se ha inscrito como usuario con derechos restringidos de acceso.
  - Formatee como FAT los productos con una capacidad de memoria de 1 GB y 2 GB. Un formateo con NTFS o FAT32 no funciona potencialmente de manera adecuada.
  - Formatee como FAT32 los productos con una capacidad de memoria de 4 GB o más alta. Un formateo con NTFS o FAT32 no funciona potencialmente de manera adecuada.
- Por favor, vuelva a leer en las instrucciones de uso del aparato utilizado cómo conectar el producto y extraerlo de la conexión USB. Si no realiza la extracción del producto debidamente, los datos pueden destruirse o perderse.
- Conecte el producto en el sentido correcto en el puerto USB de su ordenador. El producto no funciona correctamente si se conecta en el sentido incorrecto o si no está introducido por completo.
- Si realiza uno de los siguientes pasos de trabajo mientras el producto está conectado en su PC, pueden aparecer interferencias en el funcionamiento de su PC.
  Inicio / Reinicio / Continuación del funcionamiento desde el modo de reposo
  Por favor, primero realice estos pasos de trabajo luego de haber retirado el producto de su ordenador.
- Antes de retirar el producto del puerto USB de su PC, primero realice el procedimiento de extracción para el sistema operativo correspondiente.
- Antes de utilizar el producto, siempre asegúrese de que el contacto de la interfaz USB esté limpio. Para limpiar el producto, utilice un paño suave y seco.

Indicaciones
- El producto contiene una memoria de semiconductores no volátil. Utilice el producto exclusivamente como está expuesto en las instrucciones de uso. Si no respeta estas indicaciones puede causar la destrucción o la pérdida de datos.
- Para evitar la pérdida no intencional de datos, deberá preparar regularmente copias de seguridad en varios tipos de portadores de datos.
- Por favor, utilice el producto sólo en combinación con aparatos electrónicos de uso corriente del hogar o la oficina, como por ejemplo, impresoras y ordenadores. Toshiba no asume responsabilidades por daños o pérdidas que pudieran aparecer por el uso con otros aparatos electrónicos. El producto no debe utilizarse de ningún modo con aparatos en los que se exija mucho en lo referente a la calidad o la seguridad de funcionamiento, o en los que una función errónea o un fallo operativo pueda causar peligro de muerte o heridas en el cuerpo (entre los que están, por ejemplo, dispositivos de energía atómica, instrumentos aeronáuticos, instalaciones de transporte, dispositivos de señalización vial, dispositivos de combustión, equipamiento médico, como también, todo tipo de aparatos de seguridad técnica).
- Si utiliza el producto por mucho tiempo, es posible que ya no se puedan leer, copiar o borrar datos.
- Exceptuando para el uso personal, se puede utilizar música grabada sólo con la autorización del portador de los derechos de acuerdo al derecho de propiedad. Por favor, respete la ley de copyright, vigente en su país.
- Por favor, tenga en cuenta que al formatear nuevamente el producto o al borrar los datos posiblemente no se borren todos los datos por completo y que éstos puedan ser restaurados. Si desea borrar por completo los datos almacenados en el producto, se recomienda utilizar un sistema o producto apropiado para ello, como por ejemplo, un software especial para borrar, que esté disponible en el mercado.
- Al desechar el producto, preste atención a las regulaciones vigentes en su país. Para averiguar los pormenores de las determinaciones válidas, por favor, diríjase a las autoridades competentes.

Datos técnicos
- Interfaz: USB 1.1 / Hi-Speed USB 2.0*
  * El termino utilizado en esta documentación "Hi-Speed USB 2.0" es la denominación de una especificación en la que se basa este producto; esto no garantiza la velocidad de su funcionamiento.
- Alimentación de energía eléctrica: a través de la conexión USB
- Condiciones de servicio: Temperatura 0° - 50° C, humedad ambiental 20 - 95 % (sin condensación)

Aparatos soportados
- Ordenadores con los siguientes sistemas operativos que estén equipados con una interfaz USB (tipo A).

Sistemas operativos soportados
- Windows 2000, Windows XP y Windows Vista
- Mac OS 10.0.2 o más alta

Término	Significado
Windows	Abarca Windows® XP, Windows® 2000 y Windows® Vista
Windows 2000	Sistema operativo Microsoft Windows® 2000 Professional
Windows XP	Sistema operativo Microsoft Windows® XP Professional y sistema operativo Microsoft Windows® XP Home Edition
Windows Vista	Microsoft® Windows Vista™ Ultimate, Microsoft® Windows Vista™Enterprise, Microsoft® Windows Vista™ Business, Microsoft® Windows Vista™ Home Premium y Microsoft® Windows Vista™ Home Basic

Función Windows® ReadyBoost™: El producto admite la tecnología Windows ReadyBoost que permite al usuario aumentar enormemente la capacidad de respuesta del sistema utilizando la memoria USB en lugar del disco duro para el intercambio de archivos. Si el producto se inserta primero en el puerto USB, el cuadro de diálogo de reproducción automática de Windows Vista le ofrecerá la opción de aumentar el rendimiento de su sistema utilizando Windows ReadyBoost. Si selecciona esta opción, puede optar por asignar parte de la memoria del producto para aumentar el rendimiento y utilizar la memoria restante para guardar archivos. Para más información relativa a Windows ReadyBoost, rogamos consulte la documentación de Microsoft.

Conexión: Introduzca el producto en el puerto USB de su ordenador. Compruebe en el manual de su ordenador en qué sentido debe conectarse el producto. Cuando se conecta el producto de manera violenta en el sentido equivocado, se puede dañar el producto o el puerto USB.

Extracción: Efectúe siempre el siguiente procedimiento de extracción al retirar el producto del ordenador en funcionamiento:
- **Para Windows 2000, Windows XP y Windows Vista:** Haga clic en la barra de tareas en el símbolo "desconectar o expulsar hardware"*, y seleccione "detener unidad de almacenamiento masivo USB"*. Aparecerá el mensaje "La unidad de almacenamiento masivo USB ahora puede desconectarse del sistema"*. Haga clic en "OK", asegúrese de que la luz de supervisión de acceso esté apagada y retire el producto del puerto USB del ordenador.
  *El texto exacto del menú y los mensajes pueden diferir de las formulaciones que se encuentran arriba, según el sistema operativo.
- **Para Mac OS 10.0.2 o más alta:** Arrastre el símbolo del escritorio del producto hasta la papelera de reciclaje. Asegúrese de que el ordenador esté listo (es decir que la luz de supervisión de acceso esté apagada) y retire el producto del puerto USB del ordenador.

Símbolo del dispositivo
- **Windows 2000, Windows XP y Windows Vista:** Cuando el producto esté conectado a su ordenador, aparecerá en el "área de trabajo" el símbolo del dispositivo del producto "medio extraíble (D:)". De acuerdo al equipamiento de su ordenador, es posible que el dispositivo se indique con otra letra.
- **Mac OS 10.0.2 o más alta:** Cuando el producto esté conectado a su ordenador, aparecerá el símbolo del dispositivo del producto en el escritorio.

Software de seguridad: El producto trabaja con un software de seguridad que permite que los datos almacenados sean protegidos con una contraseña. El software de seguridad puede descargarse de la página de internet de Toshiba www.toshiba-memory.com.

Sistemas operativos necesarios:
Windows 2000, Windows XP y Windows Vista
Toshiba no asume garantía si los drivers trabajan con versiones de Windows actualizadas. El software de seguridad funciona sólo con los sistemas operativos Microsoft Windows.

Indicaciones: La caracterización del producto se basa en el bloque de almacenamiento contenido, y no en la capacidad de almacenamiento que está a disposición del usuario para el almacenamiento de datos. Una parte de la capacidad de almacenamiento está reservada para la funcionalidad del producto. La capacidad de almacenamiento utilizable en un producto de 32 GB es de alrededor de 30,4 GB, en un producto de 16 GB alrededor de 15,2 GB, en un producto de 8 GB alrededor de 7,6 GB, en un producto de 4 GB alrededor de 3,8 GB, en un producto de 2 GB alrededor de 1,9 GB, en un producto de 1 GB alrededor de 952 MB. (En este sentido, como información sobre la capacidad de almacenamiento 1 MB equivale a 1.048.576 Byte.) La velocidad de lectura y de escritura puede variar dependiendo de condiciones específicas del usuario (por ejemplo, el aparato utilizado y el tamaño de los archivos a ser leídos o escritos). La velocidad puede disminuir cuando se almacenan en el producto varios archivos pequeños.

Limitaciones de responsabilidad
- Toshiba no se hace responsable por daños o pérdidas por incendios, terremotos, catástrofes naturales, accidentes, efectos ajenos, ni tampoco por el uso negligente o erróneo intencional.
- Toshiba no se hace responsable por los daños o pérdidas, ganancias perdidas o exigencias de terceros, etc., que surjan por el uso del producto por la incapacidad de utilización del producto.
- Toshiba no se hace responsable por los daños o pérdidas que surjan por no haberse seguido las indicaciones en estas instrucciones de uso.
- Toshiba no se hace responsable cuando se destruyan o se pierdan datos durante el uso de este producto, sin atender a las causas, el tipo o el alcance del daño. Indicaciones: Toshiba no rescata ni restaura datos.
- Toshiba no se hace responsable por daños o pérdidas por el funcionamiento fallido, etc., que resulten de una combinación de aparatos y software conectados.

Declaración de conformidad de la Unión Europea: Este producto trae la marca del Consejo Europeo en conformidad con las directivas europeas correspondientes. Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Alemania es responsable por la marcación del Consejo Europeo.

- El logo USB es una marca registrada.
- Microsoft® y Windows® son marcas registradas de la empresa Microsoft Corporation en los EE. UU. y otros países.
- Macintosh y Mac OS son marcas registradas de la empresa Apple Computer, Inc.
- El resto de las empresas y denominaciones de los productos son, posiblemente, marcas o marcas registradas de las correspondientes empresas.

Encontrará mas información en Internet en www.toshiba-memory.com

Hotline: 0 180-5677765 desde Alemania 0,14 Euros/min. / +49 180-5677765 desde otros países

la Imagen ① Las siguientes informaciones son válidas sólo para los países miembros de la Unión Europea: Este símbolo indica que este producto no debe desecharse en la basura del hogar. Desechando el producto adecuadamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de los seres humanos, que de otro modo podrían surgir por el tratamiento inadecuado de la basura. Para más informaciones sobre el reciclaje de este producto, por favor, póngase en contacto con las autoridades locales, con el servicio de recolección de desechos competente o con el lugar en el que haya comprado el producto.

Fabricante: Semiconductor Company, Toshiba Corporation. Reproducción y reimpresión están prohibidos sin autorización. ©2009 TOSHIBA CORPORATION, Todos los derechos reservados. Versión 05/2009

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

D04-10016

(I) Istruzioni per l'uso — Memoria USB-Flash

Grazie per aver acquistato la memoria USB-Flash TransMemory™ Toshiba (di seguito indicata come „prodotto"). Per un utilizzo corretto del prodotto si raccomanda di leggere le istruzioni per l'uso (questo documento) prima dell'utilizzo del prodotto. Dopo aver letto queste istruzioni per l'uso, conservarle in un luogo dove siano reperibili, in modo che siano sempre a portata di mano per acquisire le informazioni necessarie.

Il prodotto è classificato, ai sensi degli standard VCCI, come un dispositivo tecnologico dell'informazione di classe B (VCCI è l'acronimo per „Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment"). Anche se il prodotto è stato progettato per un impiego in ambiente domestico, si possono verificare dei problemi di ricezione se utilizzato nelle vicinanze di una radio o di una televisione. Si prega di utilizzare il prodotto seguendo le indicazioni di queste istruzioni per l'uso.

Descrizione dei pittogrammi

PERICOLO — Informa che un comportamento non adeguato può comportare gravi lesioni [1] o causare la morte.

ATTENZIONE — Informa che un comportamento non adeguato può comportare seri rischi di lesioni [2] o causare danni materiali [3].

1 Per gravi lesioni si intende cecità, ferite, corrosione, ustioni, scosse elettriche, fratture, avvelenamenti ecc., che hanno effetti permanenti o richiedono un ricovero per la cura o una permanenza prolungata in ospedale.
2 Per lesioni si intendono ferite, ustioni, scosse elettriche ecc., la cui cura non richiede un ricovero o una permanenza prolungata in ospedale.
3 Per danni materiali si intendono diversi danni alle macchine ed ai dispositivi e guasti al prodotto o perdite di dati.

Descrizione dei simboli

VIETATO — Indica i comportamenti vietati. I comportamenti vietati sono descritti all'interno del simbolo e/o vicino ad esso, in immagini e con informazioni scritte.

ISTRUZIONI — Indica delle prescrizioni (vincolanti) fornite da queste istruzioni per l'uso. I comportamenti prescritti sono descritti all'interno del simbolo e/o vicino ad esso, in immagini e con informazioni scritte.

PERICOLO
- Tenere il prodotto al di fuori della portata dei bambini. Nel caso venisse ingoiato potrebbe causare soffocamento. Nel caso si avesse il sospetto che il prodotto sia stato ingoiato, cercare subito un dottore. *Vietato*

- Se il Prodotto produce fumo, odore o si surriscalda, spegnere immediatamente il computer e le periferiche, scollegare il filo/cavo di alimentazione dalla presa e non toccare il Prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può comportare il rischio di incendio, il danneggiamento del Prodotto e/o lesioni alle persone, tra cui ustioni e folgorazione. Non riutilizzare il Prodotto. *Istruzioni*

ATTENZIONE
- Usare il prodotto con attenzione.
- Il prodotto può surriscaldarsi. Non toccarlo e non rimuoverlo dal computer prima che si sia raffreddato.
- Non smontare il prodotto e non modificarlo. *Vietato*

- Non toccare i piedini di contatto dell'interfaccia USB. Non portarli a contatto con oggetti metallici e non urtarli con oggetti duri. Fare attenzione a non causare corto circuiti tra i contatti. Non sottoporre il prodotto a cariche elettrostatiche.
- Non piegare il prodotto e non applicarvi alcuna forza eccessiva. Non farlo cadere, non urtarlo e non posarci sopra degli oggetti pesanti.
- Non sottoporre il prodotto al contatto con l'acqua o con l'umidità. Non utilizzarlo o conservarlo in luoghi umidi.
- Non sottoporre il prodotto a temperature troppo elevate o troppo basse. Non utilizzarlo o conservarlo sotto la luce diretta del sole, in un'auto molto calda, in vicinanza di fiamme o di altre fonti di calore, ad esempio in vicinanza di un forno. Evitare inoltre l'utilizzo o la conservazione del prodotto vicino ai bocchettoni degli impianti di climatizzazione.
- Non conservare il prodotto in luoghi polverosi, vicino a forti campi magnetici o vicino a sostanze chimiche o gas corrosivi.
- Evitare eccessive variazioni di temperatura, che potrebbero causare fenomeni di condensa.
- Mentre i dati vengono letti dal prodotto o scritti su di esso, non scuoterlo, non urtarlo, non staccare l'alimentazione e non rimuovere il prodotto dall'apparecchio al quale è collegato.

- Il prodotto viene consegnato formattato. Se viene formattato nuovamente si perdono tutti i dati in esso memorizzati. Se si dovesse eseguire una formattazione, utilizzare un dispositivo USB per salvare i propri dati. *Istruzioni*
- Se si formatta il prodotto in un sistema operativo Windows XP, Windows 2000 o Windows Vista, tenere conto delle seguenti indicazioni:
  - Accedere come utente con diritti di amministratore. Non si può formattare il prodotto se l'utente ha effettuato l'accesso con diritti limitati.
  - Formattare i prodotti con capacità di memoria pari a 1 GB e 2 GB come FAT. Una formattazione NTFS o FAT32 potrebbe non funzionare correttamente.
  - Formattare i prodotti con capacità di memoria pari a 4 GB o superiore come FAT32. Una formattazione come NTFS o FAT potrebbe non funzionare correttamente.
- Leggere nelle istruzioni per l'uso degli apparecchi utilizzati le procedure di collegamento e di rimozione dei collegamenti USB. Se non si eseguono correttamente le procedure di rimozione si potrebbero distruggere o perdere dei dati.
- Inserire correttamente il prodotto nella porta USB del computer. Il prodotto non funzionerà correttamente se è stato inserito in modo errato o non completamente.
- Se si esegue una delle seguenti operazioni mentre il prodotto è collegato al PC, si possono avere dei problemi nel funzionamento del PC stesso:
  Avvio / Riavvio / Riavvio del funzionamento dopo una fase in modalità Standby
  Eseguire queste operazioni dopo che il prodotto è stato rimosso dal computer.
- Prima di rimuovere il prodotto dalla porta USB eseguire la procedura di rimozione richiesta dal sistema operativo utilizzato.
- Prima di utilizzare il prodotto accertarsi sempre che i contatti dell'interfaccia USB siano puliti. Per la pulizia del prodotto utilizzare un panno morbido e asciutto.

Avvertenze
- Il prodotto contiene una memoria non volatile. Utilizzare il prodotto esclusivamente nelle modalità indicate nelle istruzioni per l'uso. La mancata osservanza di tali indicazioni può causare la distruzione o la perdita di dati.
- Per evitare una perdita di dati involontaria si consiglia di creare regolarmente delle copie di sicurezza su più di un tipo di supporto dati.
- Utilizzare il prodotto solamente con i comuni apparecchi elettronici per uso domestico o per ufficio, quali ad esempio stampanti e computer. La Toshiba non si assume alcuna responsabilità per danni o perdite causati dall'utilizzo del prodotto in combinazione con altri apparecchi elettronici. Il prodotto non va utilizzato in nessun caso in combinazione con attrezzature per le quali si abbiano esigenze eccezionali in termini di qualità e di sicurezza del funzionamento o per le quali un errore o un'interruzione del funzionamento possano causare pericolo di vita o di morte o delle lesioni personali (ad esempio in centrali nucleari, strumentazioni nel campo dell'aviazione, sistemi di trasporto, impianti di segnaletica del traffico, impianti antincendio, attrezzature mediche e tutti i tipi di impianti tecnici di sicurezza).
- Se si utilizza il prodotto per un periodo di tempo molto lungo potrebbe non essere più possibile leggere, scrivere o cancellare i dati.
- Eccetto che per l'uso personale, la musica memorizzata sul prodotto può essere utilizzata solamente con l'autorizzazione del proprietario dei diritti d'autore. A tal proposito attenersi alle normative vigenti nel proprio paese.
- La riformattazione del prodotto o la cancellazione dei dati potrebbero non riuscire nella completa rimozione dei dati, e questi potrebbero essere ripristinati. Se si vuole cancellare completamente i dati memorizzati nel prodotto si consiglia di utilizzare un sistema o un prodotto adeguati, ad esempio un apposito software per la cancellazione tra quelli presenti sul mercato.
- Nello smaltimento del prodotto osservare le normative vigenti nel proprio paese. Per i dettagli su tali normative rivolgersi alle autorità competenti.

Dati tecnici
- Interfaccia: USB 1.1 / Hi-Speed USB 2.0*
  * L'espressione „Hi-Speed USB 2.0" utilizzata in questa documentazione indica il nome della specifica sulla quale si basa il prodotto. Non garantisce la velocità di operazione.
- Alimentazione: tramite collegamento USB
- Condizioni d'impiego: temperatura 0° - 50° C, umidità 20 - 95 % (senza condensa)

Apparecchi supportati: Computer con i seguenti sistemi operativi e dotati di interfaccia USB (Tipo A).

Sistemi operativi supportati
- Windows 2000, Windows XP e Windows Vista
- Mac OS 10.0.2 o superiore

Termine	Significato
Windows	Comprende Windows® XP, Windows® 2000 e Windows® Vista
Windows 2000	Sistema operativo Microsoft Windows® 2000 Professional
Windows XP	Sistema operativo Microsoft Windows® XP Professional e Sistema operativo Microsoft Windows® XP Home Edition
Windows Vista	Microsoft® Windows Vista™ Ultimate, Microsoft® Windows Vista™Enterprise, Microsoft® Windows Vista™ Business, Microsoft® Windows Vista™ Home Premium e Microsoft® Windows Vista™ Home Basic

Funzione Windows® ReadyBoost™: Il Prodotto supporta la tecnologia Windows ReadyBoost che consente all'utilizzatore di accelerare la risposta del sistema utilizzando la memoria USB invece del disco rigido (HDD) per i file di scambio. Quando il Prodotto viene inserito per la prima volta in una porta USB, la finestra di dialogo AutoPlay di Windows Vista offre l'opzione di accelerare le prestazioni del sistema utilizzando Windows ReadyBoost. Selezionando questa opzione, si sceglie di riservare parte della memoria del Prodotto all'incremento delle prestazioni utilizzando la parte rimanente per il salvataggio dei file. Per maggiori informazioni su Windows ReadyBoost, fare riferimento alla documentazione Microsoft.

Collegamento: Inserire il prodotto nella porta USB del computer. Controllare nel manuale di istruzioni del computer la direzione di inserimento del prodotto. Se si inserisce il prodotto con forza nella direzione sbagliata si rischia di danneggiare il prodotto stesso o la porta USB.

Rimozione: Seguire sempre la seguente procedura quando si rimuove il prodotto da un computer acceso:
- **Per Windows 2000, Windows XP e Windows Vista:** Nella barra strumenti cliccare sul simbolo „Scollega o espelli hardware"* e selezionare „Rimozione sicura della periferica di memoria di massa USB"*. Compare l'avviso „La memoria di massa USB può essere rimossa dal sistema"*. Cliccare su „OK", accertarsi che la spia di accesso sia spenta e staccare il prodotto dalla porta USB del computer.
  * La formulazione letterale dei menù e degli avvisi può discostarsi da quella sopra indicata a seconda dei diversi sistemi operativi.
- **Per Mac OS 10.0.2 o superiore**: Trascinare col mouse l'icona del prodotto dal desktop al cestino. Assicurarsi che il computer sia pronto (ossia che la spia sia spenta) e togliere il prodotto dalla porta USB del computer.

Simboli per l'unità di memoria
- **Windows 2000, Windows XP e Windows Vista:** Quando il prodotto è collegato ad un computer nella finestra „Risorse del computer" compare il simbolo del prodotto „Unità removibile (D:)". A seconda della configurazione del computer potrebbe comparire un'altra lettera di identificazione dell'unità.
- **Mac OS 10.0.2 o superiore:** Quando il prodotto è collegato al computer compare sul desktop il simbolo dell'unità di memoria del prodotto.

Software di sicurezza: Il prodotto funziona con un software di sicurezza che consente di proteggere i dati salvati con una password. Il software di sicurezza può essere scaricato dal sito della Toshiba www.toshiba-memory.com.

Requisiti di sistema: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Toshiba non fornisce alcuna garanzia che il driver funzioni con le versioni aggiornate di Windows. Il software di sicurezza funziona solo con i sistemi operativi Microsoft Windows.

Note: La denominazione del prodotto si basa sulle dimensioni lorde della memoria contenuta, e non sulla capacità di memoria disponibile per la memorizzazione dei dati. Una parte della capacità di memoria è riservata per il funzionamento del prodotto. La capacità di memoria utilizzabile è circa 30,4 GB per il prodotto da 32 GB, circa 15,2 GB per il prodotto da 16 GB, circa 7,6 GB per il prodotto da 8 GB, circa 3,8 GB per il prodotto da 4 GB, circa 1,9 GB per il prodotto da 2 GB e circa 952 MB per il prodotto da 1 GB. (Per la misurazione della capacità di memoria in questo contesto 1 MB è pari a 1.048.576 Bytes.)
La velocità di lettura e scrittura può variare in funzione delle condizioni dell'ambiente utilizzato dall'utente (ad es. dallo strumento utilizzato e dalle dimensioni dei file da leggere o da scrivere). La velocità può diminuire se sul prodotto sono stati salvati molti piccoli file.

Limitazioni della responsabilità
- La Toshiba non si assume alcuna responsabilità per danni o perdite derivanti da incendi, terremoti, catastrofi naturali, incidenti, azione di terzi e per l'impiego negligente colposo o doloso.
- La Toshiba non si assume alcuna responsabilità per danni o perdite, mancati guadagni o richieste di terzi ecc. derivanti dall'impiego del prodotto o dalla impossibilità di utilizzare il prodotto stesso.
- La Toshiba non si assume alcuna responsabilità per danni o perdite dovuti alla mancata osservanza delle indicazioni riportate in queste istruzioni per l'uso.
- La Toshiba non si assume alcuna responsabilità per la distruzione o la perdita di dati durante l'utilizzo di questo prodotto, indipendentemente dalla causa, dal tipo e dall'entità del danno. Avviso: la Toshiba non esegue salvataggi o ripristino dei dati.
- La Toshiba non si assume alcuna responsabilità per danni o perdite dovuti a mancato funzionamento risultante dalla combinazione delle apparecchiature e dei software collegati.

Dichiarazione di conformità UE: Il marchio CE è apposto al prodotto in conformità con le direttive europee vigenti. La Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germania è responsabile per il marchio CE.

- Il logo USB è un marchio commerciale registrato.
- Microsoft® e Windows® sono marchi commerciali della Microsoft Corporation registrati negli USA ed in altri paesi.
- Macintosh e Mac OS sono marchi commerciali registrati della Apple Computer, Inc.
- Tutte le altre denominazioni di imprese e prodotti citate possono essere marchi commerciali o marchi commerciali registrati delle imprese stesse.

Per ulteriori informazioni vedere il sito www.toshiba-memory.com

Hotline: 0 180-5677765 dalla Germania 0,14 Euro/Min. / +49 180-5677765 per tutti gli altri paesi

ill. (1) Le seguenti informazioni valgono solamente per gli Stati membri della Comunità Europea:
Questo simbolo indica che il prodotto non può essere gettato con l'immondizia comune. Con uno smaltimento del prodotto conforme alle normative vigenti si contribuisce al rispetto dell'ambiente e della salute delle persone, che potrebbero essere danneggiati da uno smaltimento non corretto di questo prodotto. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto mettersi in contatto con le autorità comunali, con il servizio di smaltimento dei rifiuti competente per la propria zona di residenza o con il negozio in cui si è comprato il prodotto.

Produttore: Semiconductor Company, Toshiba Corporation. Vietata la ristampa e la riproduzione non autorizzate. ©2009 TOSHIBA CORPORATION, Tutti i diritti sono riservati. Versione 05/2009

(RUS) Руководство — Флэш-память USB

Благодарим вас за приобретение флэш-памяти USB TransMemoryTM („Изделие") компании Toshiba. Чтобы правильно использовать данное изделие, необходимо прочитать данное руководство перед использованием изделия. После прочтения держите данное руководство под рукой для использования в будущем. Данное изделие является информационным оборудованием класса B (ITE) в соответствии со стандартами VCCI (Добровольный контрольный совет по помехам, вызываемым информационным оборудованием). Несмотря на то, что устройство предназначено для домашнего использования, оно может создавать помехи при работе вблизи радио или телевизора. Используйте устройство в соответствии с данным руководством.

Описание значков

ОСТОРОЖНО — Неправильное обращение с устройством может привести к серьезным травмам[1] или смерти.

ВНИМАНИЕ — При неправильном обращении с устройством возрастает риск При неправильном обращении с устройством возрастает риск олучения травм[2] пользователем, а также риск повреждения[3] оборудования.

1 К серьезным травмам относятся потеря зрения, раны и ожоги (при высоких и низких температурах), поражение электрическим К серьезным травмам относятся потеря зрения, раны и ожоги (при высоких и низких температурах), поражение электрическим током, отравление, переломы, и т.д., которые имеют длительный эффект, приводят к госпитализации и/или длительному лечению в больнице.
2 К травмам относятся раны, ожоги, поражение электрическим током и т.д., не требующие госпитализации и/или длительного лечения в больнице.
3 К повреждениям относится серьезное повреждение оборудования, ошибки оборудования, а также уничтожение или потеря данных.

Описание значков

ЗАПРЕЩЕНО — Запрещенные действия. Описание запрещенных действий приводится в символе или рядом с ним в виде изображений и/или текста.

ИНСТРУКЦИИ — Обязательные (принудительные) действия, описанные в данной инструкции. Описание обязательных действий приводится в символе или рядом с ним в виде изображений и/или текста.

ОСТОРОЖНО
- Держите карту в месте, недоступном для маленьких детей. Случайное проглатывание может вызвать удушение или привести к травме. Если есть основания полагать, что ребенок проглотил изд лие, немедлено обратитесь к врачу. Запрещено. *Запрещено*

- Если Изделие перегревается, выделяет запах или дым, следует немедленно выключить компьютер и периферийные устройства, отсоединить вилку шнура/кабеля электропитания от сетевой розетки и не прикасаться к Изделию. Невыполнение этих инструкций может привести к пожару, выходу Изделия из строя и/или к личной травме, в том числе к ожогам и к поражению электрическим током. Повторное использование Изделия запрещается. Инструкции *Инструкции*

ВНИМАНИЕ
- Соблюдайте осторожность при обращении с изделием.
- Изделие может нагреваться. Не прикасайтесь к изделию и не извлекайте его из компьютера до тех пор, пока оно не остнет. Запрещено *Запрещено*

- Не разбирайте и не модифицируйте изделие.
- Не прикасайтесь к разъему изделия, избегайте контакта разъема с металлическими предметами, не ударяйте по разъему тяжелыми предметами и не пытайтесь его закоротить. Не допускайте воздействия на устройство статического электричества.
- Не изгибайте изделие, не применяйте силу при подключении изделия, не роняйте его, не допускайте ударов изделия и не кладите тяжелые предметы на изделие.
- Не допускайте попадания влаги на изделие. Не используйте и не храните изделие во влажных условиях, не подвергайте изделие воздействию воды.
- Избегайте воздействия на устройство слишком высоких или слишком низких температур. Не используйте и не храните карту в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света, в нагревшемся автомобиле, вблизи огня или вблизи источников тепла, например рядом с плитой. Не используйте и не храните изделие вблизи потока воздуха из кондиционера.
- Не допускайте воздействия на устройство пыли, мощных магнитных полей, разъедающих веществ и газов.
- Не допускайте воздействия на устройство внезапных перепадов температуры во избежание конденсации.
- При записи или чтении данных с изделия не трясите и не оказывайте на него воздействие, не выключайте питание и не извлекайте изделие из устройства

- Изделие поставляется предварительно отформатированным. Повторное форматирование изделия приведет к потере всех хранящихся на нем данных. Используйте USB-совместимое устройство, чтобы сначала выполнить резервное копирование данных. Инструкции *Инструкции*
- Примите во внимание следующую информацию при форматировании изделия в Windows XP, Windows 2000 или Windows Vista:
  - Войдите в систему с правами администратора. Изделие не может быть отформатировано пользователем с ограниченными правами доступа.
  - Изделия с объемом памяти 1 ГБ И 2 ГБ следует форматировать с использованием файловой системы FAT. Форматирование с использованием файловой системы NTFS или FAT32 может привести к ошибкам.
  - Изделие с объемом памяти 4 ГБ или выше следует форматировать для файловой системы FAT32. Форматирование с использованием файловой системы NTFS или FAT может привести к ошибкам.
- Дополнительную информацию о подключении и извлечении изделия см. в руководстве по устройству.
- Правильно и надежно подключите изделие. Изделие не будет функционировать надлежащим образом, если оно подключено неправильно или вставлено не до упора.
- Выполнение следующих действий с изделием, подключенным к ПК, может привести к его неправильной работе на ПК:
  загрузка / перезагрузка / выход из ждущего или приостановленного режима,
  Отключите изделие от компьютера перед выполнением этих действий.
- При отключении изделия от USB-порта ПК сначала пройдите процедуру извлечения (остановки) в операционной системе.
- Перед использованием изделия всегда проверяйте разъем на наличие грязи. Для очистки изделия используйте мягкую сухую ткань.

Примечание
- Изделие имеет энергонезависимую полупроводниковую память. Изделие запрещается использовать способом, отличным от указанного в руководстве. Это может привести к повреждению или потере данных.
- Во избежание случайной потери данных необходимо регулярно выполнять резервное копирование на более чем один носитель.
- Используйте изделие только с общим домашним или офисным оборудованием, например принтерами или персональными компьютерами. Компания Toshiba не несет ответственности за ущерб или потери в результате использования изделия с оборудованием или устройствами, отличных от вышеуказанных типов общего домашнего и офисного оборудования. Изделие запрещается использовать с оборудованием (включающим, среди прочего, оборудование, которое используется в сфере управления атомной энергией, гражданской и космической авиации, транспортировки, дорожной сигнализации, регулировки горения или вместе с медицинскими инструментами и всеми типами защитных устройств), которое требует высокого качества и/или надежности, или оборудованием, неисправность или поломка которого может привести к смерти или травмам.
- При использовании устройства в течении долгого времени процессы чтения, записи и удаления данных со временем ухудшаются.
- За исключением нескольких случаев, включая личное использование, записанную музыку запрещается использовать без разрешения владельца соответствующих прав. Ознакомьтесь с законом об авторских правах, принятым в вашей стране или регионе.
- Обратите внимание на то, что при удалении данных или форматировании устройства данные могут быть удалены не полностью и могут быть восстановлены. Перед передачей или утилизацией изделия рекомендуется использовать ПО от сторонних поставщиков, которое позволит полностью удалить данные из памяти изделия.
- Утилизацию изделия следует выполнять в соответствии с местным законодательством. Для получения более подробной информации о законодательстве обратитесь в местное правительство.

Основные технические характеристики
- Интерфейс: USB 1.1 / Hi-Speed USB 2.0*
  * Термин „Hi-Speed USB 2.0", используемый в руководстве, является наименованием технической характеристики изделия, и он не гарантирует высокую скорость работы.
- Питание: Питание от USB-шины
- Условия эксплуатации: Температура: 0°-50°C (32°-122°F); Влажность: 20-95 % (без конденсации)

Поддерживаемые устройства:
- Компьютеры со следующими операционными системами, оснащенные USB-интерфейсом (тип A)

Поддерживаемые операционные системы
- Windows 2000, Windows XP и Windows Vista
- Mac OS 10.0.2 или более поздней версии

Термин	Значение
Windows	Включает Windows® XP, Windows® 2000 и Windows® Vista
Windows 2000	Microsoft® Windows® 2000 Professional
Windows XP	Microsoft® Windows® XP Professional и Microsoft® Windows® XP Home Edition
Windows Vista	Microsoft® Windows Vista™ Ultimate, Microsoft® Windows Vista™Enterprise, Microsoft® Windows Vista™ Business, Microsoft® Windows Vista™ Home Premium и Microsoft® Windows Vista™ Home Basic

Функция ReadyBoost™ операционной системы Windows®: Изделие поддерживает технологию ReadyBoost для операционной системы Windows, которая позволяет пользователям повышать оперативность системы путем использования USB-памяти вместо жесткого диска для размещения рабочего файла подкачки операционной системы. После первоначальной подстыковки Изделия к порту USB на экране появится диалоговое окно AutoPlay операционной системы Windows Vista, в котором пользователю будет предложена опция повышения производительности системы с помощью функции ReadyBoost Windows. После выбора этой опции можно назначить часть памяти Изделия для повышения производительности системы, а остальную часть памяти использовать для хранения файлов. Более подробная информация о функции ReadyBoost Windows содержится в документации компании Microsoft.

Подключение: Подключите изделие к USB-порту компьютера. Дополнительную информацию о правильном подключении см. в руководстве по компьютеру. Применение силы при неправильном подключении может привести к повреждению изделия или USB-порта.

Отсоединение: Выполните следующий порядок отсоединения, если Вы хотите отключить продуктот работающего компьютера:
- **Windows 2000, Windows XP и Windows Vista:** Нажмите в таске на символ „Аппаратные средства отсоединить или выбросить"*, или выберите „USB-накопитель большой памяти остановить"*. Появится сообщение „USB- накопитель большой памяти может быть от системы отделён"*. Нажмите на „OK", убедитесь в том, что контрольная лампочка доступа погасла и удалите продукт USB-порта компьютера.
  * Точное словарное обозначение в командном меню может отличаться от применённых здесь формулировок в зависимости от операционной системы.
- **Для Mac OS 10.0.2 или выше:** Передвиньте символ продукта на экране на символ „Корзина для бумаг". Убедитесь в том, что компьютер готов к операции (это значит, что контрольная лампочка доступа погасла) и удалите продукт USB-порта компьютера.

дисков
- **Для Windows 2000, Windows XP и Windows Vista**: Значок диска для изделия, „Съемный диск (D:)", отобразится в окне „Мой компьютер" после подключения изделия к компьютеру (имя диска может различаться в зависимости от компьютера)
- **Для Mac OS 10.0.2 или выше:** Значок диска для изделия отобразится на рабочем столе после подключения изделия к компьютеру.

Программное обеспечение надёжности: Продукт работает с программой обеспечения надёжности, которая даёт возможность защитить занесенные в память данные с помощью пароля. Программу обеспечения надёжности можно загрузить со страницы Интернета www.toshiba-memory.com.

Требуемые операционные системы: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Toshiba не гарантирует, что драйверы будут работать с актуализированными Windows-версиями. Программное обеспечение надёжности работает только с операционными системами Microsoft Windows.

Примечание: Изделие маркировано в соответствии с оборудованной микросхемой памяти, а не согласно объему памяти, доступному для хранения данных конечным пользователем. Часть объема памяти отведена для данных, необходимых для функционирования изделия. Минимальный объем памяти, который может быть использован, составляет приблизительно: изделие с 32 ГБ памяти - около 30,4 ГБ; изделие с 16 ГБ памяти - около 15,2 ГБ; изделие с 8 ГБ памяти - около 7,6 ГБ; изделие с 4 ГБ памяти - около 3,8 ГБ; изделие с 2 ГБ памяти - около 1,9 ГБ; изделие с 1 ГБ памяти - около 952 МБ. (Измерение объема памяти выше было выполнено при условии: 1 МБ = 1048576 байтам). Скорость чтения и записи может различаться в зависимости от пользовательских факторов, таких как используемое устройство и размер файла, который считывается или записывается. Скорость может уменьшаться при записи в память изделия нескольких небольших файлов.

Ограничение ответственности
- Компания Toshiba не несет ответственности за ущерб или потери в результате пожара, землетрясения, стихийных бедствий, несчастных случаев, действий третьих лиц или в результате неаккуратного или ненадлежащего использования.
- Компания Toshiba не несет ответственности за ущерб или потери, потери прибыли или претензии третьих лиц в результате использования или невозможности использования изделия.
- Компания Toshiba не несет ответственности за ущерб или потери в результате несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве.
- Компания Toshiba не несет ответственности в случае уничтожения или потери данных в результате использования изделия, независимо от причины, типа или размера причиненного ущерба. Примечание. Toshiba не занимается восстановлением данных.
- Компания Toshiba не несет ответственности за ущерб или потери вследствие неисправности, вызванной использованием неверной комбинации подключенных устройств и программного обеспечения.

Декларация соответствия стандартам ЕС: Данное изделие имеет маркировку CE согласно соответствующим европейским директивам. Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany. несет ответственность за маркировку CE.

- Логотип USB является зарегистрированным товарным знаком.
- Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation в США и других странах.
- Macintosh и Mac OS являются товарными знаками Apple Computer, Inc.
- Все другие названия компаний и продуктов могут быть зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

Дополнительную информацию см. по адресу www.toshiba-memory.com

Горячая линия технической поддержки:
0 180-5677765 для Германии 0,14 евро/мин. / +49 180-5677765 для других стран

Иллстр. (1) Следующая информация предназначена только для стран ЕС:
Использование данного символа означает, что изделие запрещается выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Обеспечивая надлежащую утилизацию данного изделия, вы помогаете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны неправильной утилизацией данного изделия. Для получения подробной информации об утилизации данного изделия обратитесь в муниципальные органы, службу утилизации бытовых отходов или к продавцу изделия.

Производитель: Semiconductor Company, Toshiba Corporation. Копирование или воспроизведение без разрешения запрещены. © 2009 TOSHIBA CORPORATION. Все права защищены. Версия 05/2009

(TR) Kullanım Kılavuzu — USB Flash Memory

Toshiba USB Flash Memory - TransMemory™ ("Ürün") tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Ürünü doğru bir şekilde kullanmak için, ürünü kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu okuduğunuzdan emin olunuz. Bu kılavuzu okuduktan sonra, gelecekte referans olarak kullanabilmek için uygun bir yerde tutunuz. Ürün VCCI (Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment) tabanlı Sınıf B enformasyon teknolojisi ekipmanıdır (ITE). Ürün ev içi kullanım için üretilmiş olmasına rağmen, televizyon seti ya da radyo sinyallerine yakın bir çevrede kullanıldığında zayıf bir sinyal alış kalitesi olabilir. Bu durum halinde ürünü bu kılavuza uygun bir şekilde kullanınız.

Resimsel Tanımlamalar

UYARI — Uygun olmayan kullanım ciddi yaralanmalara[1] ya da ölümlere yol açabilir.

DİKKAT — Uygun olmayan kullanım, kullanıcıyı yaralama[2] ya da ürüne zarar verme riski[3] taşımaktadır.

1 Ciddi yaralanmalar, etkisi uzun süreli olanlar ya da hastane tedavisi ya da uzun dönem hastane tedavisi gerektiren körlük, yaralar, yanmalar (düşük ve yüksek sıcaklık) elektrik şoku, çatlamalar, zehirlenme vs. gibi yaralanmaları kapsar.
2 Yaralanmalar, hastane tedavisi ya da uzun dönem hastane tedavisi gerektirmeyen yaralanmalar, yanmalar, elektrik şokları vs. gibi yaralanmaları kapsar.
3 Ürünün çalışmaması gibi makinelere ve ekipmanlara verilen zararları içeren zararlar ve verilerin zarar görmesi ve kaybolması.

Sembol Açıklamaları

YASAKLANMIS — Yasaklanmış hareketleri belirtir. Yasaklanmış hareketler resimlerin ve/veya cümlelerin yanında açıklanmıştır.

TALİMATLAR — Bu kullanım kılavuzunda belirtilmiş zorunlu hareketleri gösterir. Zorunlu hareketler resimlerin ve/veya cümlelerin yanında açıklanmıştır.

UYARI
- Küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz. Kazayla yutmalar, boğulmalara ya da yaralanmalara neden olabilir. Eğer bir çocuğun ürünü yuttuğunu fark ederseniz doktorla iletişime geçiniz. *Yasaklanmis*

- Ürün koku çıkarırsa, aşırı ısınırsa veya duman çıkarırsa, bilgisayarı ve çevre birimlerini derhal kapatınız, elektrik kablosunu prizden çekiniz ve bu süre içinde Ürün'e dokunmayınız. Bu talimatlara uyulmaması durumunda yangın çıkabilir, Ürün'e zarar gelebilir veya yanıklar ve elektrik çarpması gibi kişisel yaralanmalar olabilir. Ürün'ü tekrar kullanmayınız. *Talimatlar*

DİKKAT
- Ürünü dikkatli bir şekilde kullanınız.
- Ürün ısınabilir. Ürün soğuyuncaya kadar ürüne dokunmayın ve bilgisayardan ayırmayın. *Yasaklanmis*

- Ürünü parçalara ayırmayın ve modifiye etmeyin.
- Arayüz iğnelerine direkt olarak dokunmayınız, metallerle birlikte koymayın, sert objelerle sarsmayınız ya da kısa devre yaptırmayınız. Statik elektriğe maruz bırakmayınız.
- Bükmeyiniz, güçlü baskı uygulamayınız, düşürmeyiniz, ürünü güçlü etki altında bırakmayınız ya da üzerine ağır objeler koymayınız.
- Ürünü neme maruz bırakmayınız. Nemli yerlerde ya da suya maruz olan yerlerde kullanmayınız muhafaza etmeyiniz ya da koymayınız.
- Ürünü aşırı sıcak ya da soğuğa maruz bırakmayın. Direkt güneş ışığında, sıcak bir arabada ya da ateş ya da soba gibi bir ısı ve alev kaynağının yakınında kullanmayın, saklamayın ve bulundurmayın. Bir klima çıkışının yakınında da kullanmayın, saklamayın ve bulundurmayın.
- Ürünü toza, güçlü manyetik alanlara ya da bozucu kimyasallara ve gaza maruz bırakmayınız.
- Aşırı yoğunlaşmaya neden olabilen ani sıcaklık değişimlerinden kaçınınız.
- Ürüne veri yazarken ya da üründen veri okurken, ürünü sallamayınız ya da bir etki yaratmayın, gücü kapatın ve ürünü aygıttan ayırınız.

- Ürün formatlanmış olarak sunulmaktadır. Ürünü yeniden formatlamak üründeki tüm verilerin kaybolmasına neden olacaktır. Lütfen ilk önce verilerin back up'ını almak için USB aygıtlarından birini kullanın. *Talimatlar*
- Windows XP, Windows 2000 ya da Windows Vista kullanarak ürünü formatlamak için aşağıdakileri not alınız:
  - Yönetici hesabını kullanınız. Kısıtlanmış bir hesapta ürün formatlanmayabilir.
  - 1GB ve 2GB'lik ürünleri FAT olarak formatlayınız. Bu ürünler NTFS ya da FAT32 olarak doğru bir şekilde formatlanmayabilir.
  - 4 GB veya daha kapasiteli Ürünleri FAT32'ye göre formatlayınız. NTFS veya FAT düzenine göre uygun biçimde formatlanmayabilir.
- Ürünü takıp çıkarmayı öğrenmek için aygıtın kullanım kılavuzuna bakınız.
- Ürünü doğru şekilde takınız. Ürün doğru şekilde ya da tam olarak takılmadıysa doğru br şekilde çalışmayacaktır.
- Bir PC'ye takılı ürünle şu işlemleri yapmak bilgisayarınızda uygunsuz sonuçlara neden olabilir:
  Sistem sıfırdan başlatma / Sistem sıfırdan yeniden başlatma / Standby yada Uyku modundan devam etmek,
  Bu işlemleri yapmadan önce lütfen Ürünü bilgisayarınızdan çıkarınız.
- Ürünü PC'inizin USB portundan çıkarırken, önce işletim sisteminizden çıkarma (durdurma) prosedürünü takip edin.
- Ürünü her zaman temiz durumdaki bir bağlantı parçası ile kullanın. Ürünü temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.

Not
- Ürün, yarı iletken hafıza içerir. Lütfen ürünü kullanım kılavuzunu okuduktan sonra ve talimatları takip ettikten sonra kullandığınızdan emin olunuz. Bu kullanım kılavuzu dışında başka kullanım metoduyla kullanmayın. Bu verilerin kaybolmasına ya da zarar görmesine neden olabilir.
- Kazara veri kaybına karşı, verileri korumak için, verinizi birden fazla hafıza deposunda yedeklemeniz önerilir.
- Ürünü yalnız ev ve ofis ekipmanlarıyla kullanınız. Toshiba bu ekipmanlar dışında kullanılan cihazlar sonucunda ortaya çıkan zararlardan ve kayıplardan sorumlu değildir. Ürün kesinlikle (atomik enerji kontrolü, uçak ya da uzay aracı, ulaşım, trafik sinyalleri, ya da medikal enstrümanlar ve her türlü güvenlik cihazı gibi) yüksek derece kalite, güvenilirlik ya da ekipman gerektiren cihazlarla kullanmayınız herhangi bir hata, insan hayatı kaybına ya da bedensel yaralanmalara neden olabilir.
- Uzun bir kullanım sürecinin sonunda, ürünün, yazma, okuma ya da silme özellikleri kaybolabilir.
- Bazı istisnalar dışında, kişisel eğlence için kullanma dahil, kaydedilmiş müzik, uygun haklara sahip olandan gerekli izinler alınmadan kullanılamaz. Ülkenizin veya bölgenizin telif hakları kanunlarına bakınız.
- Ürünü tekrar formatlamanız ya da verileri silmeniz verilerin tamamen silinmesine neden olmayabilir, veriler yeniden üründen kurtarılabilir. Ürünü başka bir yere nakletmeden veya imha etmeden önce, üçüncü taraf satıcılardan temin edebileceğiniz veri silme programları gibi, ürün verilerini tamamen ortadan kaldırabilecek özelliğe sahip bir sistem veya ürünü kullanmanızı öneririz.
- Ürünü imha ederken, yerel yönetimlerin kurallarına uyum sağlayınız. Yönetmelik detayları için yerel yönetimlere danışınız.

Temel Özellikler
- Arayüz: USB 1.1/ Hi-Speed USB 2.0*
  * Hi-Speed USB 2.0 ürünün dayandığı özellikler adına kullanılıyor; işlemlerin hızını garanti etmiyor.
- Güç: USB bus güç kaynağı
- Çalışma Ortamı: Sıcaklık: 0° - 50° C (32° - 122° F); Nemlilik: % 20 - 95 (yoğunlaşma olmamalı)

Desteklenen Cihazlar: USB Arayüzle (A Tipi) donanımlı işletim sistemleri ile çalışan bilgisayarlarda geçerlidir.

Desteklenen İşletim Sistemleri
- Windows 2000, Windows XP ve Windows Vista
- Mac OS 10.0.2 veya daha yüksek

Terim	Anlamı
Windows	Windows® XP, Windows® 2000 ve Windows® Vista
Windows 2000	Microsoft® Windows® 2000 Professional Operating System
Windows XP	Microsoft® Windows® XP Professional Operating System ve Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System
Windows Vista	Microsoft® Windows Vista™ Ultimate, Microsoft® Windows Vista™Enterprise, Microsoft® Windows Vista™ Business, Microsoft® Windows Vista™ Home Premium ve Microsoft® Windows Vista™ Home Basic

Windows® ReadyBoost™ İşlevi: Ürün, takas dosyası işlemi için sabit disk yerine USB belleği kullanarak sistem yanıtlama kapasitesini yükselten Windows ReadyBoost teknolojisini destekler. Ürün ilk defa USB bağlantı noktasına takıldığında, Windows Vista'nın AutoPlay (Otomatik Çalıştırma) diyalog penceresi size Windows ReadyBoost kullanarak sistem performansınızı hızlandırma seçeneğini sunacaktır. Bu seçenek ile Ürün belleğinin bir kısmını performans hızlandırmak için ayırıp, geri kalanı da dosyaları saklamak için kullanabilirsiniz. Windows ReadyBoost hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen Microsoft belgelerine başvurunuz.

Bağlanması: Ürününüzü bilgisayarınızın USB portuna takınız. Doğru bağlantı için bilgisayarınızın kullanım kılavuzuna bakınız. Doğru olmayan ürünü USB portunuza takmaya çalışmak ürünü ya da USB portunuzu kırabilir.

Çıkartılması: Ürünü çalışır durumdaki bilgisayardan ayırmak istediğinizde, daima müteakip ayırma işlemini uygulayın:
- **Windows 2000, Windows XP ve Windows Vista için**: Görev çubuğunda "Donanımı ayır veya ayrıl"* sembolüne tıklayın ve "USB bütünsel bellek sürücüsünü durdur"* seçimini yapın. "USB bütünsel bellek sürücüsünü şimdi sistemden ayırabilirsiniz"* bildirimi görünecektir. "OK" tıklayın, erişim denetimi ışığının sönmüş olduğundan emin olun ve ürünü bilgisayarın USB portundan ayırın.
  * Menü girişlerinin ve bildirimlerinin ifadesi işletme sistemine bağlı olarak değişebilir.
- **Mac OS 10.0.2 veya daha yüksek için**: Ürünün masa üstü sembolünü çöp kutusuna sürükleyin. Bilgisayarın hazır olduğundan emin olun (yani erişim denetimi ışığı sönmüş olmalıdır) ve ürünü bilgisayarın USB portundan ayırın.

Sürücü İkonları
- **Windows 2000, Windows XP ve Windows Vista için**: Ürün bilgisayarınıza bağlandığında ürün için sürücü ikonu "Bilgisayarım" klasörünün altında "Kaldırılabilir Disk (D:)" görünecektir. (Sürücü ismi bilgisayarınıza göre değişebilir)
- **Mac OS 10.0.2 veya daha yüksek için**: Ürün bilgisayarınıza bağlandığında ürün için sürücü ikonu masaüstünde görünecektir.

Güvenlik Yazılımı: Ürün, depolanan verilerin bir şifreyle korunmasına izin veren bir güvenlik yazılımıyla birlikte çalışmaktadır. Güvenlik yazılımı Toshiba'nın www.toshiba-memory.com adresindeki sitesinden indirilebilir.

Sistem Gereksinimleri: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Toshiba sürücülerin güncelleştirilmiş Windows sürümleriyle birlikte çalışacağına dair sorumluluk üstlenmez. Güvenlik yazılımı sadece Microsoft Windows işletim sistemleriyle birlikte çalışır.

Not: Ürün içerdiği hafıza çiplerine göre isimlendirilmiştir; son kullanıcının kaydedebileceği hafıza kapasitesine göre değil. Kapasitenin bir kısmı ürün fonksiyonelliği için ayrılmıştır. Tüketicinin kullanabileceği minimum hafıza kapasitesi yaklaşık olarak şöyledir: 32 GB'lık ürünler - 30,4 GB civarında; 16 GB'lık ürünler - 15,2 GB civarında; 8 GB'lık ürünler - 7,6 GB civarında; 4 GB'lık ürünler - 3,8 GB civarında; 2 GB'lık ürünler - 1,9 GB civarında; 1 GB'lık ürünler - 952 MB civarında. (Bu bağlamda hafıza kapasitesi ölçümü: 1 MB = 1.048.576 byte'dır.) Okuma ve yazma hızları kullanıcın şartlarına göre, örneğin kullanılan aygıtlara göre, okunan ya da yazılan dosya boyutuna göre, değişmektedir. Ürüne küçük boyutlarda çok dosya yazımında hız düşebilir.

Sorumluluk Kısıtlaması
- Toshiba, yangın, deprem, doğal afetler, kaza, üçüncü şahısların yanlışlıkları, kasıtlı ya da önemsenmeyen kötü kullanımlardan kaynaklanan zararlardan ya da kayıplardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
- Toshiba, ürün kullanımından ya da kullanamamaktan kaynaklanan kâr kaybından ya da üçüncü şahısların taleplerinden, zararlardan ya da kayıplardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
- Toshiba, ürün kılavuzundaki talimatlara uymayan hareketlerin sonuçlarından dolayı oluşan zarar ve kayıplardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
- Toshiba sebep, tür ya da boyut farkı gözetmeksizin ürün kullanımı sırasında oluşan herhangi bir zarar ya da veri kaybından dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Not: Toshiba, dosya kurtarma işlemi yapmayacaktır.
- Toshiba, birbirine bağlanmış aygıtların ve yazılımların kombo bir şekilde yanlış kullanımdan kaynaklanan zararlar ve kayıplardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

AB Uyumluluk Beyanı: Bu ürün ilgili Avrupa Yönergelerine uygun olarak CE işaretini taşımaktadır. CE işaretlenmesinden Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Almanya sorumludur.

- USB logosu tescilli markadır.
- Microsoft® ve Windows®, Amerika Birleşik Devletlerinde ve diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın ticari markalarıdır.
- Macintosh ve Mac OS Apple Computer, Inc.'ın tescilli markalarıdır.
- Diğer şirket / ürün isimleri, tescilli markalar olabilir.

Daha fazla bilgi için, www.toshiba-memory.com adresini ziyaret ediniz.

Hatlar: 0 180-5677765 Almanya içi 0,14 Euro/Dak. / +49 180-5677765 Diğer Ülkeler için.

Şekil (1) Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Topluluğuna üye ülkeler için geçerlidir:
Bu sembol ürünün bir evsel atık gibi işleme tabi tutulamayacağını gösterir. Bu ürünün doğru bir şekilde imha edilmesini sağlamak suretiyle, ürünün bir atık olarak doğru bir şekilde işleme tabi tutulmaması sonucu çevre ve insan sağlığı üzerinde meydana gelebilecek potansiyel olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olursunuz. Bu ürünün geri kazanımı konusunda daha fazla bilgi için, bulunduğunuz şehirdeki ilgili yerel daireye, evsel atık bertaraf etme hizmeti veren birime veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurunuz.

Üretici: Semiconductor Company, Toshiba Corporation. İzinsiz kopyalamak ya da yeniden çoğaltmak yasaktır. ©2009 TOSHIBA CORPORATION, Tüm Hakları Saklıdır. Versiyon 05/2009

(PL) Instrukcja obsługi — Pamięć Flash do USB

Bardzo dziękujemy Państwu za dokonanie zakupu nośnika pamięci USB-Flash TransMemory™ firmy Toshiba (określanego dalej jako „Produkt"). Przed użyciem Produktu należy koniecznie przeczytać „Instrukcję obsługi" (niniejszy dokument), aby stosować go w sposób prawidłowy. Po przeczytaniu instrukcji prosimy przechowywać ją w stale dostępnym miejscu i korzystać z niej w miarę potrzeby.
Według standardu VCCI Produkt został zaszeregowany jako sprzęt techniki informacyjnej klasy B (VCCI - skrót od „Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment" – „Komisja do spraw dobrowolnej kontroli zakłóceń powodowanych przez technikę informacyjną"). Aczkolwiek Produkt ten przewidziany jest do stosowania w gospodarstwie domowym, mogą jednak wystąpić zakłócenia odbioru, gdy jest on używany w pobliżu odbiorników radiowych lub telewizora. Prosimy używać Produktu zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.

Opis piktogramów

OSTRZEŻENIE — Zwraca uwagę na to, iż nieprawidłowe, niezgodne z instrukcją manipulowanie przy sprzęcie doprowadzić może do poważnych obrażeń ciała1 lub do śmierci.

UWAGA — Zwraca uwagę na to, iż w razie nieprawidłowego użytkowania istnieje wysoki stopień ryzyka powstania obrażeń ciała2 lub szkód materialnych3.

1 Pod pojęciem poważnych obrażeń ciała rozumieć należy utratę wzroku, rany, oparzenia kwasami lub wysoką temperaturą, porażenia prądem, złamania, zatrucia itd., których skutki trwają przez długi okres czasu lub też wymagają skierowania na leczenie do szpitala, względnie dłuższego pobytu w szpitalu.
2 Pod pojęciem obrażeń ciała rozumieć należy rany, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym itd., do leczenia których nie jest wymagane skierowanie do szpitala lub dłuższy pobyt w szpitalu.
3 Pod pojęciem szkód materialnych rozumieć należy wielorakie uszkodzenia maszyn i sprzętu oraz niewłaściwe działanie Produktu lub utratę danych.

Opis symboli

ZABRONIONE — Zwraca uwagę na działania zakazane. Jakie działania są zakazane, opisane jest w obrębie symboli i/lub w ich pobliżu za pomocą ilustracji i pisemnych wskazówek.

INSTRUKCJE — Zwraca uwagę na działania przepisowe (obowiązujące), które podane są w tej instrukcji obsługi. Działania przepisowe opisane są w obrębie symboli i/lub w ich pobliżu za pomocą ilustracji i pisemnych wskazówek.

OSTRZEŻENIE
- Nie wolno umieszczać Produktu w zasięgu małych dzieci. Połknięcie przez pomyłkę doprowadzić może do uduszenia. Jeśli zachodzi podejrzenie, że połknięto Produkt, należy niezwłocznie udać się do lekarza. *Zabronione*

- Jeśli z Produktu zacznie wydobywać się zapach lub dym albo Produkt zacznie się przegrzewać, należy natychmiast wyłączyć komputer i urządzenia peryferyjne, odłączyć przewód/kabel zasilający od gniazda zasilania i nie dotykać Produktu. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować pożar, uszkodzenie Produktu i/lub obrażenia ciała, w tym oparzenia i porażenie prądem elektrycznym. Produktu nie należy używać ponownie. *Instrukcje*

UWAGA
- Produktu należy używać z zachowaniem ostrożności.
- Produkt może się rozgrzać. Nie należy dotykać Produktu lub też wyjmować go z komputera, zanim nie ostygnie. *Zabronione*

- Nie rozmontowywać Produktu ani dokonywać w nim zmian.
- Nie dotykać sztyftów kontaktu łącza USB. Nie dopuszczać do stykania się tych sztyftów z metalem oraz do uderzeń twardymi przedmiotami. Należy uważać, aby nie spowodować spięcia w obrębie kontaktów. Nie narażać Produktu na działanie elektryczności statycznej.
- Produktu nie należy zginać ani też narażać go na działanie dużych sił mechanicznych, nie upuszczać Produktu na ziemię, nie narażać go na silne uderzenia i nie kłaść na nim ciężkich przedmiotów.
- Nie dopuszczać do stykania się produktu z wilgocią lub wodą. Nie należy go używać ani też przechowywać w miejscach wilgotnych.
- Nie narażać Produktu na działanie szczególnie wysokich lub niskich temperatur. Nie używać go ani nie pozostawiać bezpośrednio w promieniach słońca, w nagrzanym samochodzie, w pobliżu ognia lub innych źródeł ciepła, na przykład pieca. Unikać ponadto należy używania i przechowywania Produktu w pobliżu otworów wylotowych urządzeń klimatyzacyjnych
- Nie przechowywać Produktu w miejscach zakurzonych, w pobliżu silnych pól magnetycznych, powodujących korozję chemikaliów lub przy występowaniu szkodliwych gazów.
- Unikać nagłych wahań temperatury, które powodować mogą kondensację, skraplanie pary.
- W trakcie odczytywania lub zapisywania danych na Produkcie nie należy nim potrząsać ani też potrącać go, nie wyłączać zasilania prądem elektrycznym i nie wyjmować Produktu z podłączonego sprzętu.

- W razie nowego formatowania Produktu pod systemem operacyjnym Windows XP, Windows 2000 lub Windows Vista, prosimy o przestrzeganie następujących wskazówek: *Instrukcje*
  - Należy zgłosić się i zalogować się jako Użytkownik posiadający prawa Administratora systemu. Nie jest możliwe formatowanie Produktu przy zalogowaniu jako użytkownik o ograniczonych prawach dostępu.
  - Produkty o pojemności pamięci 1 GB i 2 GB należy formatować jako FAT. Formatowanie przy użyciu NTFS lub FAT32 może nie zadziałać prawidłowo.
  - Produkty o pojemności 4 GB lub większej należy formatować jako FAT32. Formatowanie jako NTFS lub FAT może nie zadziałać prawidłowo.
- Proszę przeczytać w instrukcji obsługi używanego sprzętu, w jaki sposób należy Produkt przyłączyć do portu USB i od niego odłączyć. Jeśli operacja odłączenia nie zostanie wykonana prawidłowo, dane mogą ulec zniszczeniu lub utracie.
- Produkt należy włożyć mocno i w prawidłowym położeniu do portu USB komputera. Produkt nie działa prawidłowo, jeśli włożono go w niewłaściwym kierunku lub nie wsunięto go całkowicie.
- Przy wykonaniu którejś z następujących czynności w czasie, gdy Produkt jest podłączony do komputera, wystąpić mogą zakłócenia w funkcjonowaniu PC:
  Start / Uruchom ponownie / Kontynuowanie pracy ze stanu gotowości.
  Prosimy wykonywać te czynności dopiero po odłączeniu Produktu od komputera.
- Przed usunięciem Produktu z portu USB komputera należy przeprowadzić operację odłączenia od danego systemu operacyjnego.
- Przed użyciem Produktu należy zawsze upewnić się, czy styki kontaktowe łącza USB są czyste. Do czyszczenia Produktu stosować miękką, suchą szmatkę.

Wskazówki
- Produkt zawiera nieulotną pamięć półprzewodnikową. Produkt należy używać wyłącznie w taki sposób, jak opisano w instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie tych wskazówek doprowadzić może do zniszczenia lub utraty danych.
- Aby uniknąć niezamierzonej utraty danych należy regularnie sporządzać kopie bezpieczeństwa na więcej niż jednym nośniku pamięci.
- Produkty prosimy używać tylko w połączeniu z ogólnie przyjętym sprzętem elektronicznym, przeznaczonym do użytku w biurze i w domu, jak na przykład z odpowiednimi drukarkami i komputerami. Toshiba nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty, powstałe na skutek używania Produktu z innego rodzaju sprzętem elektronicznym. Produktu nie wolno w żadnym wypadku stosować w połączeniu ze sprzętem, w stosunku do którego obowiązują nadzwyczajne wymagania odnośnie jakości oraz bezpieczeństwa działania, lub z takim sprzętem, którego niewłaściwe działanie lub awaria w trakcie eksploatacji spowodować mogą bezpośrednie zagrożenie życia lub obrażenia ciała (do takiego sprzętu zalicza się między innymi urządzenia do wytwarzania energii atomowej, instrumenty i przyrządy używane w lotnictwie, urządzenia do transportu, sygnalizacji komunikacyjnej, spalarnie, sprzęt i wyposażenie medyczne oraz wszelkiego rodzaju sprzęt techniczny w dziedzinie bezpieczeństwa).
- Przy używaniu Produktu przez bardzo długi okres czasu, może zdarzyć się, że niemożliwe będzie odczytywanie, zapis lub kasowanie danych.
- W świetle ustawy o prawach autorskich, z zapisanej muzyki wolno jest korzystać jedynie za zgodą właściciela praw. Wyjątek stanowi muzyka do użytku osobistego. Prosimy o przestrzeganie odpowiednich przepisów, obowiązujących w danym kraju.
- Należy pamiętać, że sformatowanie Produktu na nowo lub skasowanie danych może nie spowodować całkowitego ich usunięcia, oraz że możliwe jest wówczas ich odtworzenie. O ile wymagane jest całkowite skasowanie danych z pamięci Produktu, zalecamy użycie do tego celu odpowiedniego systemu lub produktu, na przykład dostępnej na rynku specjalnej aplikacji do kasowania danych.
- Przy usuwaniu odpadów z tego Produktu przestrzegać należy obowiązujących w danym kraju zarządzeń w tym zakresie. Odnośnych informacji udzielają właściwe władze miejscowe

Dane techniczne
- Łącze: USB 1.1 / Hi-Speed USB 2.0*
  * Użyte w tej dokumentacji pojęcie „Hi-Speed USB 2.0" jest określeniem ze specyfikacji, na której opiera się Produkt. Nie oznacza to, że udzielana jest gwarancja odnośnie prędkosci roboczej.
- Zasilanie elektryczne: poprzez łącze USB
- Warunki eksploatacji: temperatura 0° - 50° C, wilgotność powietrza 20 - 95 % (bez kondensacji pary)

Sprzęt wspierany
- Komputery z następującymi systemami operacyjnymi, które są wyposażone w złącze USB (Typ A).

Wspierane systemy operacyjne
- Windows 2000, Windows XP i Windows Vista
- Mac OS 10.0.2 lub wyżej rozwinięte wersje

Pojęcie	Znaczenie
Windows	Obejmuje Windows® 2000, Windows® XP i Windows® Vista
Windows 2000	System operacyjny Microsoft Windows® 2000 Professional
Windows XP	System operacyjny Microsoft Windows® XP Professional i System operacyjny Microsoft Windows® XP Home Edition
Windows Vista	Microsoft® Windows Vista™ Ultimate, Microsoft® Windows Vista™Enterprise, Microsoft® Windows Vista™ Business, Microsoft® Windows Vista™ Home Premium i Microsoft® Windows Vista™ Home Basic

Funkcja Windows® ReadyBoost™: Produkt obsługuje technologię Windows ReadyBoost, która umożliwia zwiększenie szybkości reakcji systemu dzięki użyciu pamięci USB zamiast dysku twardego do obsługi pliku stronicowania. Gdy Produkt zostanie po raz pierwszy włożony do portu USB, w oknie dialogowym Autoodtwarzanie systemu Windows Vista pojawi się opcja zwiększenia wydajności systemu przez użycie funkcji Windows ReadyBoost. W przypadku wybrania tej opcji można zdecydować o przeznaczeniu części pamięci Produktu na zwiększenie wydajności oraz wykorzystaniu pozostałej pamięci do przechowywania plików. Więcej informacji dotyczących funkcji Windows ReadyBoost można znaleźć w dokumentacji firmy Microsoft.

Podłączanie: Włóż Produkt do portu USB komputera. Sprawdź w podręczniku użytkownika Twojego komputera, w jakim kierunku/położeniu należy wsunąć Produkt. W razie włożenia Produktu przemocą w niewłaściwym kierunku, może nastąpić uszkodzenie Produktu lub portu USB.

Odłączanie: W sytuacji gdy Produkt jest odłączany od komputera będącego w trybie pracy, należy zawsze wykonać następujące operację odłączania:
- **Windows 2000, Windows XP i Windows Vista:** Na pasku zadań należy kliknąć na symbol „Odłączyć lub odrzucić sprzęt"* i wybrać „Zatrzymać zespół napędu nośnika pamięci masowej USB"*. Pojawia się komunikat „Można teraz odłączyć od systemu zespół napędu nośnika pamięci masowej USB"*. Kliknąć na „OK", należy upewnić się co do tego, że zgasło światełko kontroli dostępu i wyjąć Produkt z portu USB komputera.
  * Dokładne brzmienie wprowadzeń w menu oraz komunikatów, zależnie od systemu operacyjnego, może odbiegać od powyższych sformułowań.
- **Mac OS 10.0.2 lub bardziej rozwinięta wersja:** Skrót/ikonę na pulpicie z symbolem Produktu, należy przeciągnąć na skrót/ikonę „Kosza". Należy się upewnić co do tego, że komputer jest gotowy do pracy (tzn., że zgasło światełko kontroli dostępu) i wyjąć Produkt z portu USB komputera.

Symbole napędu
- **Windows 2000, Windows XP i Windows Vista:** Gdy Produkt jest podłączony do Twojego komputera, w oknie „Mój komputer" pojawia się symbol napędu Produktu „Medium wymienne (D:)". Zależnie od wyposażenia komputera, do oznaczenia napędu może być użyta inna litera.
- **Mac OS 10.0.2 lub bardziej rozwinięta wersja:** Gdy Produkt jest podłączony do komputera, na pulpicie pojawia się symbol napędu oznaczający Produkt.

Oprogramowanie do zabezpieczenia: Produkt ten współpracuje z oprogramowaniem do zabezpieczenia, które pozwala na to, że wprowadzone i zachowane w pamięci dane są chronione hasłem. Oprogramowanie do zabezpieczenia można ściągnąć ze strony internetowej firmy Toshiba, www.toshiba-memory.com.

Wymagane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Toshiba nie bierze na siebie odpowiedzialnosci i nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na to, że sterowniki współpracują ze zaktualizowanymi wersjami Windows. Oprogramowanie do zabezpieczania działa tylko z systemami operacyjnymi Microsoft Windows.

Wskazówki: Oznaczenie Produktu opiera się na zawartych w nim zespołach pamięci, a nie na pojemności pamięci, stojącej do dyspozycji użytkownika do zapisywania danych. Część pojemności pamięci jest zarezerwowana dla funkcji Produktu. Pojemność użytkowa w Produkcie o całkowitej pamięci 1 GB wynosi około 952 MB, odpowiednio przy 2 GB - około 1,9 GB, a w Produkcie o pamięci całkowitej 4 GB - około 3,8 GB, a w Produkcie o pamięci całkowitej 8 GB - około 7,6 GB, a w Produkcie o pamięci całkowitej 16 GB - około 15,2 GB, a w Produkcie o pamięci całkowitej 32 GB - około 30,4 GB. (Informacja o pojemności pamięci w tym kontekście: 1 MB = 1.048.576 bajtów). Szybkość dokonywania odczytu i zapisu może się wahać, w zależności od specyficznych warunków u danego użytkownika (np. od używanego sprzętu i wielkości pliku, który ma być odczytany lub zapisany). Szybkość ta może się zmniejszać, gdy na Produkcie zapisano wiele małych plików.

Ograniczenie odpowiedzialności
- Toshiba nie przejmuje odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe z powodu ognia, trzęsienia ziemi, katastrof w przyrodzie, wypadków, oddziaływania czynników zewnętrznych, a także umyślnego lub nieumyślnego niewłaściwego użytkowania.
- Toshiba nie przejmuje odpowiedzialności za szkody, straty, utratę zysków lub żądania osób trzecich itd., które powstają wskutek używania Produktu lub niezdolności do jego używania.
- Toshiba nie przejmuje odpowiedzialności za szkody lub straty, powstałe wskutek niezastosowania się do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Toshiba nie przejmuje odpowiedzialności za zniszczenie lub utratę danych w trakcie używania tego Produktu, niezależnie od przyczyny, rodzaju lub zakresu szkody. Uwaga: Toshiba nie przeprowadza operacji ratowania lub odtwarzania danych.
- Toshiba nie przejmuje odpowiedzialności za szkody lub straty z tytułu niewłaściwego działania Produktu itp., wynikłego wskutek określonej kombinacji podłączonego sprzętu i oprogramowania.

Oświadczenie o zgodności z wymogami UE: Produkt ten jest opatrzony znakiem CE, zgodnie z odnośnymi europejskimi wytycznymi. Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Niemcy odpowiada za oznaczenie CE.

- Logo USB jest zarejestrowanym znakiem towarowym.
- Microsoft® i Windows® są zarejestrowanymi w USA oraz w innych krajach znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
- Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc.
- Wszelkie inne znaki firmowe i znaki produktu mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi przedsiębiorstw, których znaki te dotyczą.

Dalsze informacje znajdziesz w Internecie pod www.toshiba-memory.com

Hotline: 0 180-5677765 z Niemiec 0,14 Euro/Min. / +49 180-5677765 ze wszystkich innych krajów

Rys. (1) Następujące Informacje są ważne tylko dla Państw Członkowskich UE:
Symbol ten wskazuje, że Produkt nie może znaleźć się wśród odpadów domowych. Usuwając odpady z Produktu zgodnie z przepisami pomożesz uniknąć ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, które mogłyby nastąpić wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z tymi odpadami. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie recyklingu odpadów z tego Produktu skontaktuj się z władzami komunalnymi na swoim terenie, z właściwą służbą usuwania śmieci lub ze sklepem, w którym Produkt został nabyty.

Producent: Semiconductor Company, Toshiba Corporation. Zakazane jest dokonywanie powielania oraz reprintu bez zezwolenia. ©2009 TOSHIBA CORPORATION, Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 05/2009

(NL) Meer informatie vindt U op onze internetsite: www.toshiba-memory.com

(GR) Περισσότερες πληροφορίες στο διαδίκτιο www.toshiba-memory.com

للحصول على المزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الويب: www.toshiba-memory.com