





Hartelijk dank voor de aanschaf van de USB-stick TransMemory™ van Toshiba (hierna aan te duiden als "product"). Lees voordat u het product in gebruik neemt de gebruiksaanwijzing (dit document) om het product op de juiste wijze te kunnen gebruiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing na het doorlezen op een makkelijk vindbare plaats, voor het geval u iets wilt opzoeken. Het product is volgens de VCCI-standaard als IT-apparaat van klasse B geclassificeerd (VCCI staat voor Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment [vrijwillige controleeraad voor storingen door IT-apparatuur]). Hoewel het product geschikt is voor gebruik in huis, kunnen er ontvangststoringen optreden wanneer u het in de buurt van een radio of televisie gebruikt. Gebruik het volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing.

Beschrijving van de pictogrammen

Pictogram	Betekenis
 WAARSCHUWING	Dit duidt erop dat verkeerd gebruik kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel ¹ .
 VOORZICHTIG	Dit duidt erop dat bij verkeerd gebruik een groot risico bestaat van letsel ² of materiële schade ³ .

¹ Onder ernstig letsel wordt verstaan: blindheid, verwondingen, chemische en andere brandwonden, elektrische schokken, bot breuken, vergiftiging, enzovoort, waarvoor opname of langdurig verblijf in een ziekenhuis nodig is.
² Onder letsel wordt verstaan: verwondingen, brandwonden, elektrische schokken, enzovoort, waarvoor geen opname of langdurig verblijf in een ziekenhuis vereist is.
³ Onder materiële schade wordt verstaan: omvangrijke schade aan machines en installaties, alsmede storingen in het product of ge gevensverlies.

Beschrijving van de symbolen

Symbol	Betekenis
 VERBODEN	Dit duidt op handelingen die niet mogen worden uitgevoerd. Welke handelingen verboden zijn, wordt aangegeven binnen de symbolen en/of in de buurt daarvan in afbeeldingen of schriftelijke aanwijzingen.
 AANWIJZINGEN	Dit duidt op voorgeschreven (verplichte) handelingen, die in deze gebruiksaanwijzing worden aangegeven. De voorgeschreven handelingen staan aangegeven binnen de symbolen en/of in de buurt daarvan in afbeeldingen of schriftelijke aanwijzingen.

 **WAARSCHUWING**


- Houd het product buiten bereik van kleine kinderen. Als een kind het product per ongeluk inslikt, kan het stikken. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u vermoedt dat het product is ingeslikt. 
- Mocht het product oververhit raken, rook of geur afgeven, schakel dan de computer en randapparatuur (accessoires) onmiddellijk uit, trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en raak het product niet aan. Als deze aanwijzing niet wordt opgevolgd, kan dit mogelijk leiden tot brand, schade aan het product en/of letsel door verbranding of elektrische schokken. Gebruik dit product hierna niet meer. 

van het netsnoer uit het stopcontact en raak het product niet aan. Als deze aanwijzing niet wordt opgevolgd, kan dit mogelijk leiden tot brand, schade aan het product en/of letsel door verbranding of elektrische schokken. Gebruik dit product hierna niet meer.

 **VOORZICHTIG**

- Wees voorzichtig wanneer u het product gebruikt. 
- Het product kan heet worden. Raak het product pas aan en verwijder het pas uit de computer wanneer het is afgekoeld.

- Haal het product niet uit elkaar en breng geen veranderingen aan.
- Raak de contactpunten van de USB-interface niet aan. Laat deze niet in contact komen met metaal en stoot er niet tegen met harde voorwerpen. Zorg dat u geen kortsluiting veroorzaakt op de contactpunten. Stel het product niet bloot aan statische elektriciteit.
- Buig het product niet en stel het niet bloot aan sterke krachten. Laat het niet vallen, stoot er niet hard tegen aan en plaats geen zware voorwerpen op het product.
- Laat het product niet in contact komen met vocht of water. Gebruik of bewaar het niet op een vochtige plaats.
- Stel het product niet bloot aan extreme hitte of koude. Gebruik of bewaar het niet in direct zonlicht, in een hete auto, in de buurt van vuur of een andere warmtebron, zoals een oven. Voorkom bovendien het gebruik of de opslag van het product in de buurt van uitstroomopeningen van de airconditioning.
- Bewaar het product niet in een stoffige omgeving, in de buurt van magnetische velden, bijtende chemicaliën of gassen.
- Vermijd plotselinge temperatuurschommelingen. Deze kunnen condensatie veroorzaken.
- Voorkom schudden van en stoten tegen het product wanneer er gegevens van worden gelezen of ernaar worden geschreven, schakel de stroomvoorziening niet uit en verwijder het product niet uit het aangesloten apparaat.

Het product wordt vorgeformatteerd geleverd. Bij opnieuw formatteren gaan alle opgeslagen gegevens verloren. Als u toch wilt formatteren, maak dan vooraf een back-up van uw gegevens op een voor USB geschikt apparaat. 

- Let op de volgende aanwijzingen wanneer u het product formateert onder Windows 2000, Windows XP of Windows Vista:
 - Meld u aan als gebruiker met Administrator-rechten. Het product kan niet worden geformatteerd als u als gebruiker met beperkte toegangsrechten bent aangemeld.
 - Formateer producten met een geheugencapaciteit van 1 GB en 2 GB als FAT. Als u formateert met NTFS of FAT32, werkt het mogelijk niet naar behoren.
 - Formateer producten met een geheugencapaciteit van 4 GB en hoger als FAT32. Als u formateert met NTFS of FAT, werkt het mogelijk niet naar behoren.
- Lees in de gebruiksaanwijzing van het gebruikte apparaat hoe u het product aansluit en van de USB-aansluiting loskoppelt. Als u het product niet op de juiste manier loskoppelt, kunnen gegevens beschadigd raken of verloren gaan.
- Steek het product op de juiste manier vast in de USB-poort van uw computer. Het product werkt niet correct als het in de verkeerde richting of niet volledig is ingestoken.
- Als u een van de volgende handelingen verricht wanneer het product op uw pc is aangesloten, kan dit leiden tot storingen in de werking van de pc:
 - Starten
 - Opnieuw starten
 - Uit de stand-bystand halen

- Verricht deze handelingen pas wanneer u het product hebt losgekoppeld van de computer.
- Voer voordat u het product uit de USB-poort van een computer trekt, de loskoppelingprocedure uit voor het betreffende besturingssysteem.
- Controleer altijd voordat u het product gebruikt of de contactpunten van de USB-interface schoon zijn. Gebruik voor het schoonmaken een zachte droge doek.

Opmerkingen

- Het product beschikt over een niet-vluchtig halfgeleidergeheugen. Gebruik het product uitsluitend op de manier die wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot storingen of verlies van gegevens.
- Maak, om onbedoeld gegevensverlies te voorkomen, regelmatig back-ups op meerdere soorten gegevensdragers.
- Gebruik het product alleen in combinatie met gangbare elektronische apparaten voor thuis- of kantoorgebruik, zoals printers of computers. Toshiba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies als gevolg van het gebruik in combinatie met andersoortige elektronische apparatuur. Het product mag in geen geval worden gebruikt in combinatie met apparaten waaraan zeer hoge eisen worden gesteld met betrekking tot de kwaliteit en betrouwbare werking of waarbij een storing of uitval kan leiden tot onmiddellijk levensgevaar of lichamelijk letsel (hietoe behoren bijvoorbeeld kerncentrales, luchtvaartinstrumenten, transportvoorzieningen, verkeerssignalering, verbrandingsinstallaties, medische apparatuur, alsmede alle soorten beveiligingsapparatuur).
- Als u het product zeer lange tijd hebt gebruikt, kunnen mogelijk geen gegevens meer worden gelezen, geschreven of verwijderd.
- Behalve voor persoonlijk gebruik, mag opgenomen muziek alleen worden gebruikt overeenkomstig het auteursrecht en met toestemming van de rechtmatige eigenaar. Houd u aan de betreffende bepalingen met betrekking hietoe in uw land.
- Let op dat na het opnieuw formatteren van het product of het verwijderen van gegevens, de oude gegevens mogelijk niet volledig verwijderd zijn en eventueel hersteld kunnen worden. Als u de gegevens die op het product zijn opgeslagen definitief wilt verwijderen, gebruik hiervoor dan een geschikt systeem of product, zoals speciale verwijderingssoftware die in de handel verkrijgbaar is.
- Houd u aan de voorschriften die in uw land gelden voor de verwerking van afval wanneer u het product weggoet. Raadpleeg de gemeentelijke instanties voor meer informatie over de geldende bepalingen.

Technische specificaties

- Interface: USB 1.1 / Hi-Speed USB 2.0*
 - * De in deze documentatie gebruikte term "Hi-Speed USB 2.0" is de aanduiding van een specificatie waarop het product is gebaseerd. Hieraan kan geen garantie worden ontleend met betrekking tot de bedrijfsnelheid.
- Voeding: via de USB-aansluiting
- Bedrijfsomstandigheden: temperatuur 0° - 50° C, relatieve luchtvochtigheid 20 - 95 % (zonder condensatie)

Ondersteunde apparaten

- Computers met de volgende besturingssystemen die zijn voorzien van een USB-interface (type A).

Ondersteunde besturingssystemen

- Windows 2000, Windows XP en Windows Vista
- Mac OS 10.0.2 of hoger

Naam	Betekenis
Windows	Omvat Windows® 2000, Windows® XP en Windows Vista™
Windows 2000	Besturingssysteem Microsoft Windows® 2000 Professional
Windows XP	Besturingssysteem Microsoft Windows® XP Professional en Microsoft Windows® XP Home Edition
Windows Vista	Microsoft® Windows Vista™ Ultimate, Microsoft® Windows Vista™ Enterprise, Microsoft® Windows Vista™ Business, Microsoft® Windows Vista™ Home Premium en Microsoft® Windows Vista™ Home Basic

Windows® ReadyBoost™-functie

Het product ondersteunt de Windows ReadyBoost-technologie, waarmee gebruikers de reactiesnelheid van het systeem kunnen verhogen wanneer de USB-stick wordt gebruikt voor swapfiles en niet de vaste schijf. Wanneer u het product voor de eerste keer in de USB-poort steekt, wordt in een autostart-verenster van Windows Vista de optie aangeboden om de systeemprestaties met Windows ReadyBoost te verhogen. Als u deze optie kiest, kunt u vastleggen hoeveel geheugen van het product moet worden gebruikt voor de systeemprestaties en voor gegevensopslag. Raadpleeg voor meer informatie met betrekking tot Windows ReadyBoost de publicaties van Microsoft.

Aansluiten

Steek het product in de USB-poort van uw computer. Controleer in de handleiding van de computer in welke richting het product moet worden ingestoken. Als u het product met kracht in de verkeerde richting insteekt, kan het product of de USB-poort beschadigd raken.

Loskoppelen

Voer altijd de volgende loskoppelingprocedure uit wanneer u het product loskoppelt van een actieve computer:

- Voor Windows 2000, Windows XP en Windows Vista**
 - Klik op de taakbalk op het symbool Hardware veilig verwijderen* en kies USB-apparaat voor massaopslag stoppen*.
 - De melding "Apparaat USB-apparaat voor massaopslag kan nu veilig uit het systeem worden verwijderd"*. Klik op OK, controleer of het toegangscntrolelampje uit is en verwijder het product uit de USB-poort van de computer.
 - * de exacte formulering van de menuopties en meldingen kan afwijken, afhankelijk van het besturingssysteem.
- Voor Mac OS 10.0.2 en hoger**
 - Sleep het bureaubladpictogram van het product naar de Prullenmand. Controleer of de computer klaar is (d.w.z. het toegangscntrolelampje is uit) en verwijder het product uit de USB-poort van de computer.

Stationspictogrammen

- Windows 2000, Windows XP en Windows Vista**
 - Wanneer het product op uw computer is aangesloten, verschijnt onder Deze computer het stationspictogram van het product Verwisselbare schijf (D:). Afhankelijk van de configuratie van uw computer, wordt mogelijk een andere letter weergegeven.
- Mac OS 10.0.2 of hoger**
 - Wanneer het product op uw computer is aangesloten, verschijnt het stationspictogram van het product op het bureaublad.

Beveiligingssoftware

Het product werkt met beveiligingssoftware die het mogelijk maakt de opgeslagen gegevens te beveiligen met een wachtwoord. De beveiligingssoftware kan worden gedownload van de website van Toshiba: www.toshiba-memory.com.

Vereiste besturingssystemen:

Windows 2000, Windows XP en Windows Vista
 Toshiba garandeert niet dat de stuurprogramma's met bijgewerkte Windows-versies samenwerken. De beveiligingssoftware werkt alleen met de Microsoft Windows- besturingssystemen.

Opmerkingen

De aanduiding van het product is gebaseerd op de aanwezige geheugencomponenten, niet op de opslagcapaciteit die de gebruiker beschikbaar heeft voor de opslag van gegevens. Een deel van de opslagcapaciteit is gereserveerd voor de werking van het product. De bruikbare opslagcapaciteit bedraagt bij een 32 GB-product ongeveer 30,4 GB, bij een 16 GB-product ongeveer 15,2 GB, bij een 8 GB-product ongeveer 7,6 GB, bij een 4 GB-product ongeveer 3,8 GB, bij een 2 GB-product ongeveer 1,9 GB en bij een 1 GB-product ongeveer 952 MB. (Voor het bepalen van de geheugencapaciteit is in dit geval 1 MB = 1.048.576 byte.) De lees- en schrijfsnelheid kan, afhankelijk van de gebruikersspecifieke omstandigheden (bijv. de gebruikte apparatuur en de omvang van het te lezen of schrijven bestand) variëren. De snelheid kan afnemen als er veel kleine bestanden op het product worden opgeslagen.

Beperking van de aansprakelijkheid

- Toshiba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies als gevolg van brand, aardbevingen, natuurrampen, ongevallen, invloeden van buitenaf alsmede onachtzaam of opzettelijk onjuist gebruik.
- Toshiba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies, winstvererving of aanspraken van derden, enzovoort, die voortkomen uit het gebruik van het product of uit de onmogelijkheid om het product te gebruiken.
- Toshiba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies die het gevolg is van het niet opvolgen van aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing.
- Toshiba aanvaardt geen aansprakelijkheid als tijdens het gebruik van dit product gegevens beschadigd raken of verloren gaan, ongeacht de oorzaak, aard of omvang van de schade. Opmerking: Toshiba voert geen behoud of herstel van gegevens uit.
- Toshiba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies die is veroorzaakt door storingen in de werking, enzovoort, die voortkomen uit een combinatie van aangesloten apparaten en software.

EU-verklaring van conformiteit

Dit product is voorzien van de CE-aanduiding, overeenkomstig de betreffende Europese richtlijnen. Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Duitsland is verantwoordelijk voor de CE-aanduiding.

- Het USB-logo is een gedeponeerde handelsmerk.
- Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
- Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc.
- Alle overige bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende ondernemingen.

Ga voor meer informatie naar de website: www.toshiba-memory.com

Hotline:

- 0 180-5677765 vanuit Duitsland 0,14 euro/min.
- +49 180-5677765 uit alle overige landen











De volgende informatie geldt alleen voor lidstaten van de EU:
 Het gebruik van dit symbool geeft aan dat dit product niet bij het huishuivl mag worden weggegooid. Door het product op een juiste wijze als afval aan te bieden, draagt u bij aan het voorkomen van mogelijk negatieve effecten voor mens en milieu, waarvan sprake zou kunnen zijn bij onjuiste behandeling. Raadpleeg voor meer informatie over recycling van dit product de gemeentelijke instanties, de afvalverwerkingsdiensten voor huishoudelijk afval of de handelaar bij wie u het product hebt aangeschaft.

Fabrikant: Semiconductor Company, Toshiba Corporation.
 Reproductie en herdruk zonder toestemming verboden.
 ©2009 TOSHIBA CORPORATION, alle rechten voorbehouden.

Versie 03/2009

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το φλασάκι μνήμης Toshiba USB TransMemory™ (“πρόϊόν”). Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σωστά, βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης (το παρόν έντυπο) πριν από τη χρήση του. Αφού διαβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης, διατηρήστε τις σε εύχρηστο μέρος για να μπορείτε να ανατρέξετε μελλοντικά. Αυτό το προϊόν αποτελεί υλικό πληροφορικής (ITE) Κατηγορίας Β βάσει των προτύπων VCCI (Voluntary Control Council for Interference για ITE). Παρόλο που τα προϊόντα προορίζονται για χρήση σε οικιακό περιβάλλον, ενδέχεται η λήψη να είναι καλή εάν το χρησιμοποιήσετε κοντά σε συσκευή ραδιοφώνου ή τηλεόρασης. Να το χρησιμοποιείτε σωστά και σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Περιγραφή εικόνων	
Εικόνα	Επεξήγηση
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αποτελεί ένδειξη για ακατάλληλη χρήση που ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
	ΠΡΟΣΟΧΗ Αποτελεί ένδειξη ότι η ακατάλληλη χρήση εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού2 για το χρήστη ή ζημία3 για την περιουσία.
1 Στους σοβαρούς τραυματισμούς περιλαμβάνονται τύφλωση και τραύματα, εγκαύματα (χαμηλή και υψηλή θερμοκρασία), ηλεκτροπληξία, κάταγμα και δηλητηρίαση κτλ. με μακροχρόνιες συνέπειες ή με απαιτούμενη εισαγωγή στο νοσοκομείο καή/ πολλές μετεπεία επισκέψεις αποθεραπείας στο νοσοκομείο.	
2 Στους τραυματισμούς περιλαμβάνονται πλήγες, κάψιμα, ηλεκτροπληξίες κτλ. που δεν απαιτούν εισαγωγή στο νοσοκομείο καή/ πολλές μετεπεία επισκέψεις αποθεραπείας στο νοσοκομείο.	
3 Στις ζημιές περιλαμβάνονται εκταμένεες ζημιές σε μηχανήματα και συσκευές καθώς και βλάβη του προϊόντος και καταστροφή ή απώλεια δεδομένων.	

Περιγραφές συμβόλων	
Σύμβολο	Επεξήγηση
	ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ Αποτελεί ένδειξη για απαγορευμένες ενέργειες. Οι απαγορευμένες ενέργειες εξηγούνται μέσα ή κοντά στα σύμβολα με εικόνες καή/ προτάσεις.
	ΟΔΗΓΙΕΣ Αποτελεί ένδειξη υποχρεωτικών (αναγκαστικών) ενεργειών που υποδεικνύονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Οι υποχρεωτικές ενέργειες εξηγούνται μέσα ή κοντά στα σύμβολα με εικόνες καή/ προτάσεις.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ <ul style="list-style-type: none">Κρατάτε το μακριά από μικρά παιδιά. Η τυχαία κατάποση ενδέχεται να προκαλέσει ασφυξία ή τραυματισμό. Εάν υποπτευτείτε ότι ένα παιδί έχει καταπιεί το προϊόν επικοινωνήστε αμέσως με κάποιο γιατρό. <p> ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ</p> <ul style="list-style-type: none">Εάν το προϊόν αναδύει κάποια οσμή, εάν υπερθερμαίνεται ή βγάζει καπνούς, κλείστε αμέσως τον υπολογιστή και τις περιφερειακές ομάδες, απουσνδέστε το καλώδιο ρευματοδοσίας από την πρίζα και μην αγγίζετε το προϊόν. Εάν δεν ακολουθήσατε αυτές τις οδηγίες ενδέχεται να προκληθεί φωτιά, ζημία στο προϊόν καή/ προσωπικές τραυματισμούς συμπεριλαμβανομένων εγκαυμάτων και ηλεκτροπληξίας. Μην ξαναχρησιμοποιήσετε το προϊόν. <p>ΟΔΗΓΙΕΣ</p> <ul style="list-style-type: none">Χειρίζεστε το προϊόν με προσοχή. Το προϊόν ενδέχεται να ανεβάζει θερμοκρασία. Μην αγγίζετε ή απομακρύνετε το προϊόν από τον υπολογιστή έως ότου αυτό κρυώσει. <p>ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ</p> <ul style="list-style-type: none">Μην αποσυρμαολογείτε ή τροποποιείτε το προϊόν. Μην αγνίζετε απευθείας την πλακέτα διασύνδεσης, μην τη φέρνετε σε επαφή με μέταλλο, μην τη χτυπάτε με σκληρά αντικείμενα ή μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα. Μην το εκθέτετε σε στατικό ηλεκτρισμό. Μην λυγίζετε, ασκείτε μεγάλη δύναμη, ρίχνετε κάτω, εκθέτετε σε ισχυρή κρούση το προϊόν ή μην αφήνετε πάνω του βαριά αντικείμενα. Μην εκθέτετε το προϊόν σε υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε ή τοποθετείτε σε σημεία με υγρασία ή μην το φέρνετε σε επαφή με νερό. Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική ζέστη ή κρύο. Μην χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε ή τοποθετείτε σε απευθείας έκθεση στο ήλιο, μέσα σε αυτοκίνητο με υψηλή θερμοκρασία, κοντά σε φωτιά ή σε πηγές θερμότητας ή φλόγας, όπως η εστία. Μην χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε ή τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε εκροή κλιματιστικού. Μην εκθέτετε το προϊόν σε οκνη, ισχυρά μηχαντικά πεδία ή διαβρωτικά χημικά ή αέρα. Αποφύγετε τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, που ενδέχεται να προκαλέσουν εξίδρωση. Ενώ γράφετε ή διαβάζετε δεδομένα από το προϊόν, μην κουνάτε ή επηρεάζετε, κλείνετε την παροχή ρεύματος ή απομακρύνετε το προϊόν από τη συσκευή.

- Το προϊόν παραδίδεται ήδη φορμαρισμένο. Το φορμάρισμα του προϊόντος θα οδηγήσει σε απώλεια όλων των αποθηκευμένων δεδομένων στο προϊόν. Χρησιμοποιείτε συσκευή συμβατή με USB για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας δεδομένων.
- Λαμβάνετε υπόψη σας τα ακόλουθα κατά το φορμάρισμα του προϊόντος με χρήση Windows 2000, Windows XP ή Windows Vista:
 - Συνδεθείτε ως χρήστης με δικαιώματα πρόσβασης διαχειριστή. Το προϊόν δεν μπορεί να φορμαριστεί από χρήστη με περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης.
 - Φορμάρετε προϊόντα 1 GB και 2 GB ως FAT. Ενδέχεται να μην φορμαριστούν κατάλληλα ως NTFS ή FAT32.
 - Φορμάρετε προϊόντα 4 GB ή υψηλότερα ως FAT32. Ενδέχεται να μην φορμαριστούν κατάλληλα ως NTFS ή FAT.
- Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας για να μάθετε πώς να εισάγετε και να απομακρύνετε το προϊόν.
- Εισάγετε το προϊόν σταθερά προς τη σωστή κατεύθυνση. Το προϊόν δεν θα λειτουργεί πλέον σωστά εάν εισαχθεί σε λάθος κατεύθυνση ή δεν εισαχθεί μέχρι τέλους.
- Εάν πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ενέργειες με το προϊόν συνδεδεμένο στον υπολογιστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε ακατάλληλη λειτουργία του υπολογιστή σας:
 - Φόρτωση
 - Εκ νέου φόρτωση
 - Νέα εκκίνηση από κατάσταση αναμονής ή διακοπής. Αποσυνδέστε το προϊόν από τον υπολογιστή πριν από την εκτέλεση οποιωνδήποτε λειτουργιών.

- Κατά την απομάκρυνση του προϊόντος από τη θύρα USB του υπολογιστή PC, ακολουθήστε πρώτα τη διαδικασία απομάκρυνσης (παύση) του λειτουργικού σας συστήματος.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν με το ρεματοδοτή σε καλή κατάσταση. Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε το προϊόν.

Ανακίνηση

- Το προϊόν περιλαμβάνει μη στατική ημιαγωγή μνήμη. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε συνδυασμό με διαφορετική μέθοδο χρήσης από εκείνη που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστροφή ή απώλεια δεδομένων.
- Για να προστατευτείτε από τυχαία απώλεια δεδομένων, θα πρέπει να δημιουργείτε συχνά εφεδρικά αρχεία δεδομένων σε περισσότερα του ενός μέσα αποθήκευσης.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με γενικό εξοπλισμό οικίας και γραφείου όπως εκτυπωτές και προσωπικούς υπολογιστές. Η Toshiba δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές ή απώλειες λόγω χρήσης του προϊόντος με συσκευές που διαφέρουν από αυτού του είδους γενικές συσκευές / εξοπλισμό οικίας και γραφείου. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με εξοπλισμό (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ελέγχου ατομικής ενέργειας, αεροπλάνων ή διαστημόπλοιων, μεταφοράς, σημάτων τροχαίας, ελέγχου ανάφλεξης ή ιατρικών μηχανημάτων καθώς και όλων των συσκευών ασφαλείας) που απαιτεί εξαιρετικά υψηλή ποιότητα καή/ αξιοπιστία ή εξοπλισμό ή δυσλειτουργία ή ή βλάβη του οποίου που ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια ανθρωπίνης ζωής ή σωματική βλάβη.
- Όταν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα, οι ικανότητες ανάνηψης, εγγραφής και διαγραφής του προϊόντος ενδέχεται να παύσουν να λειτουργούν στο τέλος.
- Με ελάχιστες εξαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης για προσωπική διασκέδαση, η καταγεγραμμένη μουσική δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδεια του κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων. Ανατρέξτε στην ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας στη χώρα ή την περιοχή σας.
- Σημειώστε ότι το εκ νέω φορμάρισμα του προϊόντος ή η διαγραφή δεδομένων ενδέχεται να μην απομακρύνει τελείως τα δεδομένα καή/ τα δεδομένα ενδέχεται να μην είναι δυνατό να ανακτηθούν από το προϊόν. Προτού μεταφέρετε ή καταστρέψετε το προϊόν, συστήνεται η χρήση συστήματος ή το προϊόντος με τη δυνατότητα πλήρους διαγραφής των δεδομένων προϊόντος, όπως λογισμικό για τη διαγραφή δεδομένων που διατίθεται από τρίτους παρόχους.
- Να συμμορφώνεστε με τους κατά τόπους κυβερνητικούς κανονισμούς κατά τη διάθεση του προϊόντος. Για λεπτομέρειες σχετικά με τους κανονισμούς, επικοινωνήστε με τις τοπικές κυβερνητικές αρχές.

Βασικά χαρακτηριστικά

- Διεπιφάνεια: USB 1.1 / Hi-Speed USB 2.0*
 - * Ο όρος "Hi-Speed USB 2.0" που χρησιμοποιείται εδώ είναι όνομα κατασκευαστικού χαρακτηριστικού όπου βασίζεται το προϊόν, δεν εγγυάται την ταχύτητα της λειτουργίας του.
- Ισχύς: USB διακόπτης κατανομής ισχύος
- Λειτουργικό περιβάλλον: Θερμοκρασία: 0° - 50° C (32° - 122° F), Υγρασία: 20 - 95 % (χωρίς εξίδρωση) υποστηριζόμενες συσκευές

Υποστηριζόμενες συσκευές

- Οι υπολογιστές που χρησιμοποιούν τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα υποστήριξης που διαθέτουν διεπιφάνεια USB (τύπου A) υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων

Supported Operating Systems

- Windows 2000, Windows XP και Windows Vista
- Mac OS 10.0.2 ή υψηλότερο

Όρος	Επεξήγηση
Windows	Windows® 2000, Windows® XP και Windows Vista™
Windows 2000	Microsoft® Windows® 2000 Professional Operating System
Windows XP	Microsoft® Windows® XP Professional Operating System και Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System
Windows Vista	Microsoft® Windows Vista™ Ultimate, Microsoft® Windows Vista™ Enterprise, Microsoft® Windows Vista™ Business, Microsoft® Windows Vista™ Home Premium και Microsoft® Windows Vista™ Home Basic

Λειτουργία Windows® ReadyBoost™

Το προϊόν υποστηρίζει την τεχνολογία Windows ReadyBoost, η οποία παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να εισάγει την ανταπόκριση του συστήματος χρησιμοποιώντας τη μνήμη USB αντί του HDD για την ενέργεια αλλαγής φακέλου. Όταν το προϊόν εισάγεται για πρώτη φορά στη θύρα USB, ο διάλογος AutoPlay των Windows Vista θα σας προφέρει την επιλογή να επιταχύνετε την απόδοση του συστήματός σας χρησιμοποιώντας Windows ReadyBoost. Εάν κάνετε αυτή την επιλογή, μπορείτε να κατανείμετε μέρος της μνήμης του προϊόντος για να επιταχύνετε την απόδοση και να χρησιμοποιήσετε το υπόλοιπο για αποθήκευση φακέλων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Windows Ready-Boost ανατρέξτε στα εγχειρίδια της Microsoft.

Σύνδεση

Εισάγετε το προϊόν στη θύρα USB του υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του υπολογιστή σας για να επιβεβαιώσετε τη σωστή κατεύθυνση εισαγωγής. Εάν πίεστε με δύναμη το προϊόν με λάθος κατεύθυνση στη θύρα USB, ενδέχεται να σπάσει το προϊόν ή η θύρα USB.

Αποσύνδεση

Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τη διαδικασία που προβλέπεται για την αποσύνδεση του προϊόντος ενώ τρέχει το OS.

- Για Windows 2000, Windows XP και Windows Vista**

Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Unplug or Eject Hardware" (Βγάλετε από την πρίζα ή Εξώθηστε το υλισμικό) της υπάρας εργαλείων, επιλέξτε "Stop USB Mass Storage Device-Drive" (Παύση USB οδηγού συσκευής μαζικής αποθήκευσης) όταν εμφανιστεί, κάντε κλικ στο "OK" στο παράθυρο "USB Mass Storage Device can now be safely removed from the system" (Η USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης μπορεί πλέον να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σύστημα) και, αφού επιβεβαιώσετε ότι η λυχνία πρόσβασης είναι απενεργοποιημένη, απουσνδέστε το προϊόν από τον υπολογιστή σας.

* Η ορολογία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα.

- Για Mac OS 10.0.2 ή υψηλότερο**

Σύρτε και αφήστε το εικονίδιο επιφάνειας εργασίας του προϊόντος στον κάδο απορριμμάτων και, αφού επιβεβαιώσετε ότι ο υπολογιστής είναι έτοιμος (δηλ., λυχνία πρόσβασης είναι απενεργοποιημένη), απουσνδέστε το προϊόν από τον υπολογιστή σας.

Εικονίδια οδηγού

- Windows 2000, Windows XP και Windows Vista**

Το εικονίδιο οδηγού για το προϊόν, "Removable disk (D:)" (Αφαιρούμενος δίσκος (D:)), θα απεικονίζεται κάτω από το "My Computer" (Ο υπολογιστής μου) όταν το προϊόν συνδεθεί με τον υπολογιστή σας (το όνομα του οδηγού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον υπολογιστή σας).

- Για Mac OS 10.0.2 ή υψηλότερο**

Το εικονίδιο οδηγού για το προϊόν θα απεικονίζεται στην επιφάνεια εργασίας όταν το προϊόν συνδεθεί με τον υπολογιστή σας.

Λογισμικό ασφαλείας

Διαθέτει λογισμικό ασφαλείας, επιτρέποντας στα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη να προστατευθούν από κωδικό πρόσβασης. Το λογισμικό ασφαλείας μπορεί να γίνει download από την οελίδα της Toshiba στο Ίντερνετ: www.toshiba-memory.com

Απαιτούμενα λειτουργικά συστήματα:

Windows 2000, Windows XP και Windows Vista

Η Toshiba δεν εγγυάται ότι ο οδηγός θα λειτουργήσει σε αναβαθμισμένες εκδόσεις των Windows. Το προϊόν δεν λειτουργεί με άλλο λειτουργικό σύστημα εκτός των Microsoft Windows.

Σημείωση

Το προϊόν χαρακτηρίζεται βάσει του/των τσιπ μνήμης που περιλαμβάνει, όχι της χωρητικότητας μνήμης που διατίθεται για την αποθήκευση δεδομένων από τον τελικό χρήστη. Μέρος της χωρητικότητας φυλάσσεται για τη λειτουργία του προϊόντος. Η ελάχιστη χωρητικότητα μνήμης που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καταναλωτής ανέρχεται περίπου σε: προϊόντα 32 GB – περίπου 30,4; προϊόντα 16 GB – περίπου 15,2; προϊόντα 8 GB – περίπου 7,6; 4 προϊόντα 3,8 GB; προϊόντα 2 GB – περίπου 1,9 GB; προϊόντα 1 GB – περίπου 952 MB. (Για τους σκοπούς μέτρησης της μνήμης σε αυτό το πλαίσιο, 1 MB = 1.048.576 bytes.)

Η ταχύτητα ανάνηψης και εγγραφής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες του χρήστη, όπως οι συσκευές που χρησιμοποιούνται και το μέγεθος των αρχείων που αναγινώσκονται ή εγγράφονται. Η ταχύτητα ενδέχεται να μειωθεί εάν εγγράφονται στο προϊόν πολλά μικρά αρχεία.

Περιορισμός ευθύνης

- Η Toshiba δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές ή απώλειες λόγω πυρκαγιάς, σεισμού, φυσικής καταστροφής, ατυχημάτων, ενεργιών τρίτων καθώς και εξεμελείας ή εσκεμμένες κακής χρήσης.
- Η Toshiba δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές ή απώλειες, διαφωγόντα κέρδη ή αξιώσεις τρίτων που εγείρονται από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του προϊόντος.
- Η Toshiba δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη λόγω ζημιές ή απώλειες ως αποτέλεσμα μη συμμόρφωσης με τις σωεκλιόμενες οδηγίες χρήσης του προϊόντος.
- Η Toshiba δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για καταστροφή ή απώλεια δεδομένων κατά τη χρήση του προϊόντος, ανεξαρτήτως αιτίας, είδους ή μεγέθους ζημίας. Σημείωση: Η Toshiba δεν θα προβεί σε αποκατάσταση ή ανάκτηση των δεδομένων.
- Η Toshiba δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημία ή απώλεια που προκύπτει λόγω κακής χρήσης, ως αποτέλεσμα συνδυασμού των συνδεδεμένων συσκευών και του λογισμικού.

Δήλωση συμμόρφωσης EE

Το προϊόν φέρει την επισήμανση CE σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ευρωπαϊκής κοινότητας. Η Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Γερμανία είναι υπεύθυνη για την επισήμανση CE.

- Το λογότυπο USB αποτελεί καταχωρημένο εμπορικό σήμα.
- Τα Microsoft® και Windows® αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.
- Τα Macintosh και Mac OS αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Apple Computer, Inc.
- Όλα τα υπόλοιπα ονόματα εταιριών/προϊόντων ενδέχεται να αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιριών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την www.toshiba-memory.com

Γραμμή επικοινωνίας:

0 180-5677765 από Γερμανία
0,14 ευρώ/λεπτό
+49 180-5677765 από άλλες χώρες εκτός Γερμανίας

ΕΚΔΟΣΗ



Οι ακόλουθες πληροφορίες αφορούν μόνο κράτη μέλη της ΕΕ:

Η χρήση του συμβόλου υποδηλώνει ότι το παρόν προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οικιακό απόβλητο. Σιγουρεύοντας ότι αυτό το προϊόν διατίθεται σωστά, θα συμβάλετε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, που σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να προκληθούν από ακατάλληλη διάθεση του παρόντος προϊόντος. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το γραφείο του δήμου σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημά από όπου αγοράσατε το προϊόν.

Κατασκευαστής: Semiconductor Company, Toshiba Corporation.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ή αναπαραγωγή χωρίς έγκριση.
©2009 TOSHIBA CORPORATION, Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.
Υπεύθυνος: Toshiba Memory Europe GmbH
Γραμμή επικοινωνίας: 0 180 5677765
Έκδοση 03/2009

لدليل استعمال

شكراً لثرا انكم ناقل تسلسل عام توشيبا (USB) ناقل ذاكرة (منتج). من اجل استعمال المنتج بشكل سليم الرجاء التأكد من قراءة هذا الدليل (هذا المستند) قبل استعماله.بعد قراءة هذا الدليل، يرجى الاحتفاظ به جاهزاً لأي استفسار في المستقبل. (هذا المنتج من طبقة B (ب) تجهيزات تقنية المعلومات.(ITE) القائمة على معايير VCCI (مجلس التحكم الطوعي للتدخل عبر تجهيزات تقنية المعلومات).وبالرغم من هذا المنتج مطلوب للاستعمال في محيط المنزل، فقد تواجه استقبال سيء اذا استخدمتمة قرب راديو (مذياع) او جهاز تلفاز.يرجى استعماله بشكل سليم بشكل سليم وفقاً لهذا الدليل.

شروحات الاشارة

الاشارة	المعنى
⚠	يدل على ان حمله بشكل غير صحيح قد يؤدي الى اذى حقيقي او وفاة.
⚠	يدل على ان حمله بشكل غير صحيح يؤدي الى خطر كبير بأذية المستهلك او ضرر في الملكية.

- اذى حقيقي : يتضمن العمى او الحروقات (حرارة عالية و منخفضة) ، صدمة كهربائية كسورات او تسمم الغ مع تأثيرات طويلة الابد او التي تتطلب الاستشفاء او / دخول المستشفى وتلقي العلاج لمدة طويلة
- يتضمن الاذى جروحات، حروق، صدمة كهربائية... لا تتطلب الاستشفاء و/او زيارة مستشفى او تلقي علاج لمدة طويلة.
- يتضمن الضرر اعطال فوية في الالات والتجهيزات كذلك في تعطيل المنتج وتخريب وفقدان البيانات.

شروحات الرمز

الرمز	المعنى
⊘	يدل على الافعال الممنوعة . الافعال الممنوعة مشروحة في او قرب الرموز في صور و/او جمل
!	تدل على افعال الزامية مشار اليها في هذا الدليل . الافعال الالزامية مشروحة في او اقرب الرموز في صور و/او في جمل

⚠ تحذير

ابقه بعيداً عن متناول الاطفال الصغار ، قد يسبب الابتلاع عن غير قصد الاختناق او الاذى .

اتصل بالطبيب مباشرة اذا اعتقدت ان الطفل قد ابتلع المنتج

اذا اصدر المنتج رائحة او حرارة او دخان اطفى الحاسوب والاجهزة المحيطة به مباشرة وافصل سلك الطاقة من مقيس قابس الطاقة ولا تلمس المنتج. ان الفشل في اتباع هذه التعليمات قد ينتج عنه حريق او تعطيل المنتج و/او الاصابة الشخصية بما فيها الحروق والصدمة الكهربائية. لا تستعمل المنتج مجدداً

تحذير

- تخدير بالتحذير عند الإمساك بالمنتج
- قد يسخن المنتج، لا تلمس المنتج او تتركه من الحاسوب حتى يبرد المنتج
- لا تفكك او تحدل المنتج
- لا تلمس مباشرة الثقوب السطحية ، صلهم بمعدن او اضربهم بالألأات او قلس من طولهم، لا تعرضهم للكهرباء .
- لا تثبت او تضع شيء فوي او تعرض لتأثير فوي او تسند اغراض ثقيلة على سطح المنتج.
- لا تعرض المنتج للترطيب ، لا تعدم الى تخزينه او وضعه في اماكن رطبة . تعرضهم للماء
- لا تعرض المنتج لحر او برد شديد ، لا تعدم الي تخزين او وضع قبالة الضوء مباشرة ، او داخل سيارة ساخنة او قرب نار او مصادر حرارة او شعل او مدفأة . لا تعدم الي تخزين او وضع المنتج قرب منفذ مكيف هوائي .
- لا تعرض المنتج للغبار ، او اماكن مغناطيسية قوية ، او مواد كيميائية من نوع كلور او غاز
- تجنب تغيرات الحرارة المفاجئة والتي قد تسبب تكثف
- عند كتابة البيانات على/ او قراءة بيانات من المنتج، اطفى الطاقة وائزغ المنتج من الجهاز.
- يأتي المنتج مصمم بشكل مسبق، اعادة تصميم المنتج سيستبب بفقدان كافة البيانات المخزنة في المنتج. يرجى استعمال جهاز ناقل تسلسل عام (USB) قادر على اعادة حفظ البيانات ولا.

- يرجى الانتباه الي ما يلي : عند تصميم المنتج مستخدمين نظام Windows 2000 او نظام XP او Vista .
- الوإلج المستخدم بخفوق ولوج المدير .لا يمكن تصميم المنتج بواسطة مستخدم ذو حقوق ولوج محدودة.
- تصميم منتجات ذات سعة 1GB و 2GB ك FAT قد لا تقوم بالتصميم بشكل صحيح ك NTFS او FAT32.
- تصميم منتجات ذات سعة 4GB او منتجات اك على ك FAT32، قد لا تقوم بالتصميم بشكل صحيح ك FAT او NTFS.
- عد الي نصائح ذلكم للتعلم كيفية ادخال وسحب المنتج.
- ادخل المنتج بحاكم في الاتجاه الصحيح ، قد لا يعمل المنتج بشكل صحيح اذا تم ادخاله بشكل غير صحيح او لم يتم ادخاله في اية طريقة.

ان القيام بالعمليات التالية عند وصل المنتج بحاسوب قد يتسبب بأداء غير سليم على حاسوبك :

- التحميل التمهيدي Booting
- اعادة التحميل التمهيدي Rebooting
- الاسترجاع من نمط الاحتياط او التوقف

•يرجى فصل المنتج من حاسوبك قبل القيام بهذه العمليات.

عند اخراج المنتج من فتحة ناقل تسلسل عام (USB) من حاسوب ما، اتبع او لا اجراء (خطوة) اخراج نظام تشغيلك. استعمال المنتج دائماً مع الوصل في مكان نظيف. استعمال قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف المنتج.

ناقل تسلسل عام توشيبا

ملاحظة:

•يحتوي المنتج على ذاكرة موصلة للحرارة و غير متطابرة ، لا تستعمل المنتج وفق طريقة استعمال اخرى غير المكتوبة في الدليل .قد يؤدي هذا تخزين او فقدان البيانات.

•للحماية ضد فقدان البيانات عن غير قصد ، عليك اعادة حفظ بياناتك تكررأ على اكثر من نوع وسيط تخزين .

•يرجى استعمال المنتج فقط في شئى عام او تجهيزات مكتبية مثل الطابعات و الحاسوب . توشيبا لا تتحمل مسؤولية عطل او خسارات ناتجة عن استعمال المنتج في تجهيزات اخرى غير تلك الانواع من الشبيه العام والتجهيزات المكتبية. يجب ان لا تستعمل المنتج في تجهيزات (على سبيل المثال لا للحصص، تحكم طلقة ذرية ، طائرة او مركبة فضائية تقلتات المواصلات ، تحكم الاحتراق، و الاادوات الطبية. كذلك كافة انواع اجهزة السلامة) التي تتطلب جودة عالية بشكل استثنائي او جدارة كبيرة و تجهيزات قد ينتج عنها سوء استعمال او فشل قد يؤدي الى خسارة حياة بشرية او اصابة جسدية .

• عند الاستعمال لمدة طويلة من الزمن او تكرر الاستعمال فإن قدرات المنتج على الكتابة و القراءة و المسح ستضعف في النهاية.

• فيما يتعلق باستثناءات محددة ، بما فيها الاستعمال للترفيه الشخصي ، الموسيقى المسجلة لا يمكن استخدامها دون اذن حامل الحقوق المناسبة . يرجى العودة الى قوانين حقوق النشر المناسبة لبلدك او منطقتك .

• يرجى الانتباه الي ان اعادة تصميم المنتج او مسح البيانات قد لا يزيل البيانات بشكل كامل و/او قد يتم استعادة البيانات من المنتج . قبل نقل او اتلاف المنتج ، يوصى باستخدام او منتج ذو قدرة وطيفة لازالة بيانات المنتج بشكل عام.

• كبرنامج مسح البيانات المتوفرة من قبل بائعي الغير

• يرجى التقيد بانظمة الحكومة المحلية عند بيع المنتج . و الاطلاع على تفاصيل التواصل مع حكومتكم المحلية .

مواصفات رئيسية

سطح : ناقل تسلس عام (USB) 1.1 / سرعة قصوى : ناقل تسلسل عام (USB) *2.0

• ان كلمة سر سرعة قصوى ناقل تسلسل عام (USB)*2.0 هنا بمعنى وصف يقوم عليه المنتج، ولا يضمن سر عة تشغيله.

•الحجم: تقريباً (H) mm 9.0 x (w) 19.5 x (L) 63.0 (بما فيه السعة)

•الطاقة: تزويد الطاقة لنقال التسلسل العام (USB)

•محيط التشغيل: الحرارة : 50 – 0 مئوية (32 – 122 : فهرنهايت) : الرطوبة : 20 – 95 % (بلا تكثيف)

الاجهزة المعززة

ان اجهزة الحاسوب تشغل انظمة التشغيل المعززة التالية المجهزة بسطح ناقل تسلسل عام (من نوع A)

انظمة التشغيل المعززة

نظام Windows 2000 ونظام windows XP ونظام Windows Vista

نظام التشغيل ماكينوتش (Mac Os) 10.0.2 أو أعلى

الكلمة	المعنى
Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Windows 2000	Microsoft Windows 2000 Professional Operating system
Windows XP	Microsoft Windows XP Professional Operating system and Microsoft, windows XP Home Edition Operating System
Windows Vista	Microsoft Windows Vista TM Ultimate, Microsoft Windows Vista TM Enterprise, Microsoft Windows Vista TM Business, Microsoft Vista TM Home Premium and Microsoft Windows Vista TM Home Basic

وظيفة نظام * Windows Ready Boost

يساعد المنتج تقنية نظام windows Ready Boost التي تخول المستعمل تعزيز استجابة النظام بواسطة استخدام ذاكرة ناقل التسلسل العام (USB) بدلاً من HDD لمقايضة ملف التشغيل . عندما يتم ادخال المنتج في فتحة ناقل تسلسل عام (USB) فإن حوار التشغيل الالي لنظام Windows Vista سيقدم لك خيار تسريع أداء نظامك بواسطة استعمال نظام Windows Ready Boost. اختار هذا الخيار يمكنك ان تختار تخصيص جزء من ذاكرة المنتج لتسريع الاداء واستعمال ما تبقى لتخزين الملفات.لمزيد من المعلومات بما يتعلق بنظام windows Ready Boost الرجاء العودة الى وثيقة Microsoft.

الاتصال

ادخل المنتج في فتحة ناقل التسلسل العام(USB)لحاسوبك وعد الى دليل حاسوبك للتأكد من الاتجاه الصحيح للادخال. ان تطبيق التوجيه الخاطئ للمنتج في فتحة ناقل التسلسل العام (USB) قد تكسر المنتج او فتحة ناقل التسلسل العام (USB) الخاصة بك.

الفصل / عدم الاتصال

تأكد دائماً انك تتبع الاجراءات اذناه في حال فصل المنتج ولا يزال ان نظام التشغيل يعمل.

فيما يتعلق بنظام Windows 2000 ونظام Windows XP ونظام Windows Vista:

انقر ايقونة "فصل او رفض الجهاز" (Unplug or Eject Hardware) في Taskbar واختر "ابقاف دفع جهاز تخزين في ناقل التسلسل العام (USB)"(Stop USB Mass Storage Device Drive) عندما تعرض امامك، وانقر "Ok" في اداة كئثة تخزين ناقل التسلسل العام USB والتي يمكن سحبها الان بسلام من نظام Windows وبعد التأكد بأن مصباح الولوج منطفئ وافصل المنتج من حاسوبك. قد يتغير المصطلح بحسب نظام تشغيلك.

فيما يتعلق بنظام التشغيل Mac OS 10.0.2 او اعلى

اسحب وارم ايقونة المنتج الظاهرة على الشاشة في علبة المفاتيح وبعد التأكد من ان الحاسوب جاهز (مثلا المصباح منطفئ) افصل المنتج عن حاسوبك.

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

ايقونات DRIVE

فيما يتعلق بنظام Windows 2000 ونظام Windows XP ونظام Windows Vista:

ان ايقونة DRiVE للمنتج "الاسطوانة القابلة للفصل (Removable disk (D)) مستعرض تحت ايقونة My Computer عندما يتم وصل المنتج بحاسوبك (قد يتغير اسم الدفع بحسب حاسوبك)

فيما يتعلق بنظام التشغيل Mac OS 10.0.2 او اعلى

ان ايقونة دفع للمنتج ستعرض على الشاشة عندما يتم وصل المنتج الى حاسوبك.

امن البرمجيات

تستخدم برمجيات الامن مما يسمح للبيانات التي قد تم حفظها في الذاكرة محمية عبر كلمة مرور.

يمكن تحميل برمجية الامن عبر صفحة توشيبا على الانترنت: www.toshiba-memory.com.

انظمة التشغيل المطلوبة:

نظام Windows 2000 ونظام Windows XP ونظام Windows Vista

ان توشيبا لا تكفل بأن الدفع سيعمل على نسخات نظام Windows المستحدثة

لا يعمل المنتج مع اي نظام تشغيل غير نظام Microsoft Windows .

ملاحظة:

ان المنتج المكتوب قائم على قطعة الذاكرة التي تحتويها و ليس قدر كميائية الذاكرة المتوفرة لتخزين المعلومات من قبل المستهلك النهائي . يتم حفظ جزء من السعة لتشغيل المنتج . تقدر سعة الذاكرة المستعملة من قبل المستهلك كأدنى حد للمنتجات من GB 32 : بحوالي GB30.4 و منتوجات GB16 بحوالي GB15.2 و منتوجات GB8 بحوالي GB 7.6 و منتجات GB 4 بحوالي GB3.8 و منتجات 2 GB بحوالي GB1.9 ومنتجات GB1 بحوالي MB 952. (بهدف قياس سعة الذاكرة في هذا النص ، MB1 = 1.048.576 Bytes

يمكن ان تتغير سرعة القراءة و الكتابة وفق ظروف المستعمل الخاصة كاجهزة مستعملة وحجم ملف مقروء او مكتوب. وقد تتخفف السرعة اذا كان هناك عدة ملفات صغيرة مكتوبة على المنتج.

حصص المسؤولية:

•لا تتحمل توشيبا مسؤولية اي عطل او خسارة ناتجة عن حريق او عن زلزال او كارثة طبيعية او حادث او تصرفات من اطراف ثالثة او لا مبالاة او استعمال خاطئ.متمعد.

•لا تتحمل توشيبا مسؤولية اي عطل او خسارة و ارباح او ادعاءات اطراف ثالثة ناتجة عن استعمال او عدم كميائية استعمال المنتج.

•لا تتحمل توشيبا مسؤولية اي عطل او خسارة تحدث نتيجة لعدم التوافق مع التعليمات الموجوة في دليل المنتج.

•لا تتحمل توشيبا مسؤولية اي تخريب او فقدان بيانات يحدث خلال استعمال المنتج بغض النظر عن سبب او نوع او درجة العطل. ملاحظة: لن تقوم توشيبا بتجديد او استعادة البيانات.

•لا تتحمل توشيبا مسؤولية اي عطل او خسارة تحدث نتيجة لسوء استعمال ناتج عن اختلاط الاجهزة والبرمجيات الموصولة.

اعلان مطابقة الاتحاد الاوروبي

يحمل هذا المنتج علامة CE وفقاً للتوجيهات الأوروبية.

ان توشيبا للالكترونيات في المانيا هي المسؤولة عن تسجيل CE.

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaalle 181, D-40549 Dusseldorf, Germany

- ان شعار ناقل تسلسل عام USB هو علامة تجارية مسجلة .
- ان نظام Microsoft و نظام Windows هم علامات تجارية مسجلة في شركة Microsoft في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى .
- ان نظام Macintosh و Mac OS هم علامات تجارية مسجلة لشركة Apple Computer, Inc.
- يمكن تسجيل كافة اسماء منتجات الشركات الأخرى كعلامات تجارية لشركاتهم الشخصية.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع توشيبا www.toshiba-memory.com.

الخط الساخن :	0180-5677765	من المانيا 0.14 Euro/ Min
	+49 180-5677765	من البلدان الأخرى غير المانيا

اتباع المعلومات فقط لدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي .

ان استعمال الرمز يدل ان هذا المنتج قد لا يمكن معالجته كنفايات منزلية ، وعبر تامين هذا المنتج المباع بشكل سليم ، ستساهم في تجنب النتائج السلبية للبيئة و الصحة البشرية التي قد تكون بشكل اخر مسببة عبر معالجة نفايات غير سليمة لهذا المنتج . لمزيد من المعلومات المفصلة حول اعادة اشياء هذا المنتج، الرجاء الاتصال بمكتب المدينة المحلي الخاص بكم او مكان التخلص من النفايات الخاص بكم او المحل الذي ايتعمت منه المنتج.

ان ناقل الذاكرة الداخليToshiba NAND المستحدث لتقنية نظام Windows Ready Boost يحول المستعمل زيادة نظام الاستجابة.عبر استعمال ذاكرة ناقل التسلسل العام USB بدلاً من HDD لمقايضة ملف التشغيل. من اجل استعمال هذا المنتج بشكل صحيح الرجاء قراءة الدليل الضمني. ناقل الذاكرة الداخلي. من اجل استعمال هذا المنتج بشكل صحيح الرجاء قراءة الدليل الضمني.

المصنع:

شركة Semiconductor, Toshiba Corporation

يمنع استخدام النسخة أو إستخراج أي نسخة بدون الحصول على الموافقة.

© 2008, Toshiba Corporation. جميع الحقوق محفوظة.النسخة رقم: ٢٠٠٨/٠٧٠٥