



# TOSHIBA

Leading Innovation >>>

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το φλασάκι μνήμης Toshiba USB TransMemory™ (“πρόϊόν”). Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σωστά, βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης (το παρόν έντυπο) πριν από τη χρήση του. Αφού διαβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης, διατηρήστε τις σε εύχρηστο μέρος για να μπορείτε να ανατρέξετε μελλοντικά. Αυτό το προϊόν αποτελεί υλικό πληροφορικής (ITE) Κατηγορίας Β βάσει των προτύπων VCCI (Voluntary Control Council for Interference για ITE). Παρόλο που τα προϊόντα προορίζονται για χρήση σε οικιακό περιβάλλον, ενδέχεται η λήψη να είναι κακή εάν το χρησιμοποιήσετε κοντά σε συσκευή ραδιοφώνου ή τηλεόρασης. Να το χρησιμοποιείτε σωστά και σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης.



<b>Περιγραφή εικόνων</b>	
Εικόνα	Επεξήγηση
	<b>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ</b>
	<b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b>


1 Στους σοβαρούς τραυματισμούς περιλαμβάνονται τύφλωση και τραύματα, εγκαύματα (χαμηλή και υψηλή θερμοκρασία), ηλεκτροπληξία, κάταγμα και δηλητηρίαση κ.λπ. με μακροχρόνιες συνέπειες ή με απαιτούμενη εισαγωγή στο νοσοκομείο και/ή πολλές μετέπειτα επισκέψεις αποθεραπείας στο νοσοκομείο.

2 Στους τραυματισμούς περιλαμβάνονται πλύνες, καψίματα, ηλεκτροπληξίες κ.λπ. που δεν απαιτούν εισαγωγή στο νοσοκομείο και/ή πολλές μετέπειτα επισκέψεις αποθεραπείας στο νοσοκομείο.


3 Στις ζημιές περιλαμβάνονται εκτεταμένες ζημιές σε μηχανήματα και συσκευές καθώς και βλάβη του προϊόντος και καταστροφή ή απώλεια δεδομένων.

**Περιγραφές συμβόλων**


Σύμβολο	Επεξήγηση
	<b>ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ</b>
	<b>ΟΔΗΓΙΣ</b>

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Κρατάτε το μακριά από μικρά παιδιά. Η τυχαία κατάποση ενδέχεται να προκαλέσει ασφίξια ή τραυματισμό. Εάν υποπτευτείτε ότι ένα παιδί έχει καταπιεί το προϊόν επικοινωνήστε αμέσως με κάποιο γιατρό.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Εάν το προϊόν αναδύει κάποια οσμή, εάν υπερθερμαίνεται ή βγάζει καπνούς, κλείστε αμέσως τον υπολογιστή και τις περιφερειακές ομάδες, αποσυνδέστε το καλώδιο ρευματοδότησας από την πρίζα και μην αγγίζετε το προϊόν. Εάν δεν ακολουθήσατε αυτές τις οδηγίες ενδέχεται να προκληθεί φωτιά, ζημία στο προϊόν και/ή προσωπικά τραυματισμός συμπεριλαμβανομένων εγκαυμάτων και ηλεκτροπληξίας. Μην ξαναχρησιμοποιήστε το προϊόν.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Χειρίζεστε το προϊόν με προσοχή.
- Το προϊόν ενδέχεται να ανεβάζει θερμοκρασία. Μην αγγίζετε ή απομακρύνετε το προϊόν από τον υπολογιστή έως ότου αυτό κρυώσει.

- Μην αποσυαρμολογείτε ή τροποποιείτε το προϊόν.
- Μην αγγίζετε απευθείας την πλακέτα διασύνδεσης, μην τη φέρνετε σε επαφή με μέταλλο, μην τη χτυπάτε με σκληρά αντικείμενα ή μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα. Μην το εκθέτετε σε στατικό ηλεκτρισμό.
- Μην λυγίζετε, ασκείτε μεγάλη δύναμη, ρίχνετε κάτω, εκθέτετε σε ισχυρή κρούση το προϊόν ή μην αφήνετε πάνω του βαριά αντικείμενα.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε ή τοποθετείτε σε σημεία με υγρασία ή μην το φέρνετε σε επαφή με νερό.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική ζέστη ή κρύο. Μην χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε ή τοποθετείτε σε απευθείας έκθεση στο ήλιο, μέσα σε αυτοκίνητο με υψηλή θερμοκρασία, κοντά σε φωτιά ή σε πηγές θερμότητας ή φλόγας, όπως η σόσια. Μην χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε ή τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε εκροή κλιματιστικού.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε σκόνη, ισχυρά μαγνητικά πεδία ή διαβρωτικά χημικά ή αέρια.
- Αποφύγετε τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, που ενδέχεται να προκαλέσουν εξίδρωση.
- Ενώ γράφατε ή διαβάζετε δεδομένα από το προϊόν, μην κουνάτε ή επιπρεάζετε, κλείνετε την παροχή ρεύματος ή απομακρύνετε το προϊόν από τη συσκευή.

- Το προϊόν παραδίδεται ήδη φορμαρισμένο. Το φορμάρισμα του προϊόντος θα οδηγήσει σε απώλεια όλων των αποθηκευμένων δεδομένων στο προϊόν. Χρησιμοποιείτε συσκευή συμβατή με USB για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας δεδομένων.
- Λαμβάνετε υπόψη σας τα ακόλουθα κατά το φορμάρισμα του προϊόντος με χρήση Windows 2000, Windows XP, Windows Vista ή Windows 7:
  - Συνδεθείτε ως χρήστης με δικαιώματα πρόσβασης διαχειριστή. Το προϊόν δεν μπορεί να φορμαριστεί από χρήστη με περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης.
  - Φορμάρετε προϊόντα 1 GB και 2 GB ως FAT. Ενδέχεται να μην φορμαριστούν κατάλληλα ως NTFS ή FAT32.
  - Φορμάρετε προϊόντα 4 GB ή υψηλότερα ως FAT32. Ενδέχεται να μην φορμαριστούν κατάλληλα ως NTFS ή FAT. Για να Φορμάρετε προϊόντα 64 GB ή υψηλότερα ως FAT32 χρειάζεστε ειδικό λογισμικό εργαλείο του λειτουργικού συστήματος.
- Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας για να μάθετε πώς να εισάγετε και να απομακρύνετε το προϊόν.
- Εισάγετε το προϊόν σταθερά προς τη σωστή κατεύθυνση. Το προϊόν δεν θα λειτουργεί πλέον σωστά εάν εισαχθεί σε λάθος κατεύθυνση ή δεν εισαχθεί μέχρι τέλους.
- Εάν πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ενέργειες με το προϊόν συνδεδεμένο στον υπολογιστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε ακατάλληλη λειτουργία του υπολογιστή σας:

# TransMemory™

USB flash memory

- Φόρτωση
- Εκ νέου φόρτωση
- Νέα εκκίνηση από κατάσταση αναμονής ή διακοπής. Αποσυνδέστε το προϊόν από τον υπολογιστή πριν από την εκτέλεση οποιωνδήποτε λειτουργιών.
- Κατά την απομάκρυνση του προϊόντος από τη θύρα USB του υπολογιστή PC, ακολουθήστε πρώτα τη διαδικασία απομάκρυνσης (παύση) του λειτουργικού σας συστήματος.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν με το ρευματοδότη σε καλή κατάσταση. Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε το προϊόν.

**Ανακοίνωση**

- Το προϊόν περιλαμβάνει μη στατική ημιαγωγή μνήμη. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε συνδυασμό με διαφορετική μέθοδο χρήσης από εκείνη που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστροφή ή απώλεια δεδομένων.
- Για να προστατευτείτε από τυχαία απώλεια δεδομένων, θα πρέπει να δημιουργείτε συχνά εφεδρικά αρχεία δεδομένων σε περισσότερα του ενός μέσα αποθήκευσης.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με γενικό εξοπλισμό οικίας και γραφείου όπως εκτυπωτές και προσωπικούς υπολογιστές. Η Toshiba δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές ή απώλειες λόγω χρήσης του προϊόντος με συσκευές που διαφέρουν από αυτού του είδους γενικές συσκευές / εξοπλισμό οικίας και γραφείου. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με εξοπλισμό (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ελέγχου ατομικής ενέργειας, αεροπλάνων ή διαστημόπλοιων, μεταφοράς, σημάτων τροχαίας, ελέγχου ανάφλεξης ή ιατρικών μηχανημάτων καθώς και όλων των συσκευών ασφαλείας) που απαιτεί εξαιρετικά υψηλή ποιότητα και/ή αξιοπιστία ή εξοπλισμό ή διαλειτουργία ή ή βλάβη του οποίου που ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια ανθρώπινης ζωής ή σωματική βλάβη.
- Όταν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα, οι ικανότητες ανάγνωσης, εγγραφής και διαγραφής του προϊόντος ενδέχεται να παύσουν να λειτουργούν στο τέλος.
- Με ελάχιστες εξαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης για προσωπική διασκέδαση, η καταγεγραμμένη μουσική δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδεια του κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων. Ανατρέξτε στην ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας στη χώρα ή την περιοχή σας.
- Ζημιεύστε ότι το εκ νέου φορμάρισμα του προϊόντος ή η διαγραφή δεδομένων ενδέχεται να μην απομακρύνει τελείως τα δεδομένα και/ή τα δεδομένα ενδέχεται να μην είναι δυνατό να ανακτηθούν από το προϊόν. Προτού μεταφέρετε ή καταστρέψετε το προϊόν, συστήνεται η χρήση συστήματος ή προϊόντος με τη δυνατότητα πλήρους διαγραφής των δεδομένων προϊόντος, όπως λογισμικό για τη διαγραφή δεδομένων που διατίθεται από τρίτους παρόχους.
- Να συμμορφώνστε με τους κατά τόπους κυβερνητικούς κανονισμούς κατά τη διάθεση του προϊόντος. Για λεπτομέρειες σχετικά με τους κανονισμούς, επικοινωνήστε με τις τοπικές κυβερνητικές αρχές.

**Βασικά χαρακτηριστικά**

- Διεπιφάνεια: USB 1.1 / Hi-Speed USB 2.0\*
  - \* Ο όρος ‘Hi-Speed USB 2.0’ που χρησιμοποιείται εδώ είναι όνομα κατασκευαστικού χαρακτηριστικού όπου βράζεται το προϊόν, δεν εγγυάται την ταχύτητα της λειτουργίας του.
- Ισχύς: USB διακόπτης κατανόμης ισχύος
- Λειτουργικό περιβάλλον: Θερμοκρασία: 0° - 50° C (32° - 122° F), Υγρασία: 20 - 95 % (χωρίς εξίδρωση) υποστηριζόμενες συσκευές

**Υποστηριζόμενες συσκευές**

- Οι υπολογιστές που χρησιμοποιούν τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα υποστήριξης που διαθέτουν διεπιφάνεια USB (τύπου A) υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων

**Supported Operating Systems**

- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista και Windows 7
- Mac OS 10.0.2 ή υψηλότερο

**Σύνδεση**

Εισάγετε το προϊόν στη θύρα USB του υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του υπολογιστή σας για να επιβεβαιώσετε τη σωστή κατεύθυνση εισαγωγής. Εάν πείσετε με δύναμη το προϊόν με λάθος κατεύθυνση στη θύρα USB, ενδέχεται να σπάσει το προϊόν ή η θύρα USB.

**Αποσύνδεση**

Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τη διαδικασία που προβλέπεται για την αποσύνδεση του προϊόντος ενώ τρέχει το OS.

- **Για Windows 2000, Windows XP, Windows Vista και Windows 7**

Κάντε κλικ στο εικονίδιο “Unplug or Eject Hardware” (Βγάλτε από την πρίζα ή Εξώθηστε το υλικό) της μπάρας εργαλείων, επιλέξτε “Stop USB Mass Storage Device-Drive” (Παύση USB οδηγού συσκευής μαζικής αποθήκευσης) όταν εμφανιστεί, κάντε κλικ στο “OK” στο παράθυρο “USB Mass Storage Device can now be safely removed from the system” (Η USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης μπορεί πλέον να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σύστημα) και, αφού επιβεβαιώσετε ότι η λυχνία πρόσβασης είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδέστε το προϊόν από τον υπολογιστή σας.

\* Η ορολογία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα.

- **Για Mac OS 10.0.2 ή υψηλότερο**

Σύρετε και αφήστε το εικονίδιο επιφάνειας εργασίας του προϊόντος στον κάδο απορριμμάτων και, αφού επιβεβαιώσετε ότι ο υπολογιστής είναι έτοιμος (δηλ., λυχνία πρόσβασης είναι απενεργοποιημένη), αποσυνδέστε το προϊόν από τον υπολογιστή σας.

**Εικονίδια οδηγού**

- **Windows 2000, Windows XP, Windows Vista και Windows 7**

Το εικονίδιο οδηγού για το προϊόν, “Removable disk (D:)” (Αφαιρούμενος δίσκος (D:)), θα απεικονίζεται κάτω από το “My Computer” (Ο υπολογιστής μου) όταν το προϊόν συνδεθεί με τον υπολογιστή σας (το όνομα του οδηγού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον υπολογιστή σας).

- **Για Mac OS 10.0.2 ή υψηλότερο**

Το εικονίδιο οδηγού για το προϊόν θα απεικονίζεται στην επιφάνεια εργασίας όταν το προϊόν συνδεθεί με τον υπολογιστή σας.

## Φλασάκι μνήμης USB

## ® Οδηγίες χρήσης

**Λογισμικό ασφαλείας**

Διαθέτει λογισμικό ασφαλείας, επιτρέποντας στα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη να προστατευθούν από κωδικό πρόσβασης. Το λογισμικό ασφαλείας μπορεί να γίνει download από την οελίδα της Toshiba στο Ίντερνετ: www.toshiba-memory.com

Απαιτούμενα λειτουργικά συστήματα:

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista και Windows 8

Η Toshiba δεν εγγυάται ότι ο οδηγός θα λειτουργήσει σε αναβαθμισμένες εκδόσεις των Windows. Το προϊόν δεν λειτουργεί με άλλο λειτουργικό σύστημα εκτός των Microsoft Windows.

**Σημείωση**

Το προϊόν χαρακτηρίζεται βάσει του/των τσιπ μνήμης που περιλαμβάνει, όχι της χωρητικότητας μνήμης που διατίθεται για την αποθήκευση δεδομένων από τον τελικό χρήστη. Μέρος της χωρητικότητας φυλάσσεται για τη λειτουργία του προϊόντος. Η ελάχιστη χωρητικότητα μνήμης που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καταναλωτής ανέρχεται περίπου σε: προϊόντα 64 GB – περίπου 57,6 GB; προϊόντα 32 GB – περίπου 2,8 GB; προϊόντα 16 GB – περίπου 14,4 GB; προϊόντα 8 GB – περίπου 7,2 GB; 4 προϊόντα GB – περίπου 3,6 GB. (Για τους σκοπούς μέτρησης της μνήμης σε αυτό το πλαίσιο, 1 MB = 1.048.576 bytes.) Η ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες του χρήστη, όπως οι συσκευές που χρησιμοποιούνται και το μέγεθος των αρχείων που αναγινώσκονται ή εγγραφονται. Η ταχύτητα ενδέχεται να μειωθεί εάν εγγραφονται στο προϊόν πολλά μικρά αρχεία.

**Περιορισμός ευθύνης**

- Η Toshiba δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές ή απώλειες λόγω πυρκαγιάς, σεισμού, φυσικής καταστροφής, ατυχήματος, ενεργειών τρίτων καθώς και εξ αμελείας ή εσκεμμένων κακής χρήσης.
- Η Toshiba δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές ή απώλειες, διαφύγοντα κέρδη ή αξιώσεις τρίτων που εγείρονται από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του προϊόντος.
- Η Toshiba δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη λόγω ζημίας ή απώλειας ως αποτέλεσμα μη συμμόρφωσης με τις εσωκλειόμενες οδηγίες χρήσης του προϊόντος.
- Η Toshiba δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για καταστροφή ή απώλεια δεδομένων κατά τη χρήση του προϊόντος, ανεξαρτήτως ζητίας, είδους ή μεγέθους ζημίας. Σημείωση: Η Toshiba δεν θα προβεί σε αποκατάσταση ή ανάκτηση των δεδομένων.
- Η Toshiba δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημία ή απώλεια που προκύπτει λόγω κακής χρήσης, ως αποτέλεσμα συνδυασμού των συνδεδεμένων συσκευών και του λογισμικού.

**Δήλωση συμμόρφωσης EE**

Το προϊόν φέρει την επισήμανση CE σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ευρωπαϊκής κοινότητας. Η Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Γερμανία είναι υπεύθυνη για την επισήμανση CE.

- Το λογότυπο USB αποτελεί καταχωρημένο εμπορικό σήμα.
- Τα Microsoft® και Windows® αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.
- Τα Macintosh και Mac OS αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Apple Computer, Inc.
- Όλα τα υπόλοιπα ονόματα εταιριών/προϊόντων ενδέχεται να αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιριών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την www.toshiba-memory.com

**Γραμμή επικοινωνίας:**

0 180-5677765 από Γερμανία 0,14 ευρώ/λέπτο
+49 180-5677765 από άλλες χώρες εκτός Γερμανίας

**Ε**

**Ο**

**Ι**

**Ε**

**Ε**

**Ε**

**Ε**

**Ε**

**Ε**

**Ε**

Έκδοση 07/2011

**Ε**

**Ε**

**Ε**

**Ε**

**Ε**

**Ε**



**Ε**

**Ε**

**Ε**



Hartelijk dank voor de aanschaf van de USB-stick TransMemory™ van Toshiba (hierna aan te duiden als "product"). Lees voordat u het product in gebruik neemt de gebruiksaanwijzing (dit document) om het product op de juiste wijze te kunnen gebruiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing na het doorlezen op een makkelijk vindbare plaats, voor het geval u iets wilt opzoeken. Het product is volgens de VCCI-standaard als IT-apparaat van klasse B geclassificeerd (VCCI staat voor Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment [vrijwillige controleeraad voor storingen door IT-apparatuur]). Hoewel het product geschikt is voor gebruik in huis, kunnen er ontvangststoringen optreden wanneer u het in de buurt van een radio of televisie gebruikt. Gebruik het volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing.

**Beschrijving van de pictogrammen**

Pictogram	Betekenis
 <b>WAARSCHUWING</b>	Dit duidt erop dat verkeerd gebruik kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel <sup>1</sup> .
 <b>VOORZICHTIG</b>	Dit duidt erop dat bij verkeerd gebruik een groot risico bestaat van letsel <sup>2</sup> of materiële schade <sup>3</sup> .


1 Onder ernstig letsel wordt verstaan: blindheid, verwondingen, chemische en andere brandwonden, elektrische schokken, bot breuken, vergiftiging, enzovoort, waarvoor opname of langdurig verblijf in een ziekenhuis nodig is.  
2 Onder letsel wordt verstaan: verwondingen, brandwonden, elektrische schokken, enzovoort, waarvoor geen opname of langdurig verblijf in een ziekenhuis vereist is.  
3 Onder materiële schade wordt verstaan: omvangrijke schade aan machines en installaties, alsmede storingen in het product of ge gevensverlies.

**Beschrijving van de symbolen**

Symbool	Betekenis
 <b>VERBODEN</b>	Dit duidt op handelingen die niet mogen worden uitgevoerd. Welke handelingen verboden zijn, wordt aangegeven binnen de symbolen en/of in de buurt daarvan in afbeeldingen of schriftelijke aanwijzingen.
 <b>AANWIJZINGEN</b>	Dit duidt op voorgeschreven (verplichte) handelingen, die in deze gebruiksaanwijzing worden aangegeven. De voorgeschreven handelingen staan aangegeven binnen de symbolen en/of in de buurt daarvan in afbeeldingen of schriftelijke aanwijzingen.

 **WAARSCHUWING**

- Houd het product buiten bereik van kleine kinderen. Als een kind het product per ongeluk inslikt, kan het stikken. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u vermoedt dat het product is ingeslikt. 

- Mocht het product oververhit raken, rook of geur afgeven, schakel dan de computer en randapparatuur (accessoires) onmiddellijk uit, trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en raak het product niet aan. Als deze aanwijzing niet wordt opgevolgd, kan dit mogelijk leiden tot brand, schade aan het product en/of letsel door verbranding of elektrische schokken. Gebruik dit product hierna niet meer. 

 **VOORZICHTIG**

- Wees voorzichtig wanneer u het product gebruikt. Het product kan heet worden. Raak het product pas aan en verwijder het pas uit de computer wanneer het is afgekoeld. 

- Haal het product niet uit elkaar en breng geen veranderingen aan.
- Raak de contactpunten van de USB-interface niet aan. Laat deze niet in contact komen met metaal en stoot er niet tegen met harde voorwerpen. Zorg dat u geen kortsluiting veroorzaakt op de contactpunten. Steel het product niet bloot aan statische elektriciteit.
- Buig het product niet en stel het niet bloot aan sterke krachten. Laat het niet vallen, stoot er niet hard tegen aan en plaats geen zware voorwerpen op het product.
- Laat het product niet in contact komen met vocht of water. Gebruik of bewaar het niet op een vochtige plaats.
- Stel het product niet bloot aan extreme hitte of koude. Gebruik of bewaar het niet in direct zonlicht, in een hete auto, in de buurt van vuur of een andere warmtebron, zoals een oven. Voorkom bovendien het gebruik of de opslag van het product in de buurt van uitstroombopeningen van de airconditioning.
- Bewaar het product niet in een stoffige omgeving, in de buurt van magnetische velden, bijtende chemicaliën of gassen.
- Vermijd plotselinge temperatuurschommelingen. Deze kunnen condensatie veroorzaken.
- Voorkom schudden van en stoten tegen het product wanneer er gegevens van worden gelezen of ernaar worden geschreven, schakel de stroomvoorziening niet uit en verwijder het product niet uit het aangesloten apparaat.

- Het product wordt voorgeformatteerd geleverd. Bij opnieuw formatteren gaan alle opgeslagen gegevens verloren. Als u toch wilt formatteren, maak dan vooraf een back-up van uw gegevens op een voor USB geschikt apparaat. 
- Let op de volgende aanwijzingen wanneer u het product formatteert onder Windows 2000, Windows XP, Windows Vista of Windows 7:
  - ° Meld u aan als gebruiker met Administrator-rechten. Het product kan niet worden geformatteerd als u als gebruiker met beperkte toegangsrechten bent aangemeld.
  - ° Formateer producten met een geheugencapaciteit van 1 GB en 2 GB als FAT. Als u formatteert met NTFS of FAT32, werkt het mogelijk niet naar behoren.
  - ° Formateer producten met een geheugencapaciteit van 4 GB en hoger als FAT32. Als u formatteert met NTFS of FAT, werkt het mogelijk niet naar behoren. Om 64 GB (of meer) te formatteren als FAT32, is het mogelijk dat U bepaalde administratie software tools op uw besturingssysteem nodig heeft.
- Lees in de gebruiksaanwijzing van het gebruikte apparaat hoe u het product aansluit en van de USB-aansluiting loskoppelt. Als u het product niet op de juiste manier loskoppelt, kunnen gegevens beschadigd raken of verloren gaan.
- Steek het product op de juiste manier vast in de USB-poort van uw computer. Het product werkt niet correct als het in de verkeerde richting of niet volledig is ingestoken.
- Als u een van de volgende handelingen verricht wanneer het product op uw pc is aangesloten, kan dit leiden tot storingen in de werking van de pc:

- Starten
- Opnieuw starten
- Uit de stand-bystand halen
- Verricht deze handelingen pas wanneer u het product hebt losgekoppeld van de computer.
- Voer voordat u het product uit de USB-poort van een computer trekt, de loskoppelingsprocedure uit voor het betreffende besturingssysteem.
- Controleer altijd voordat u het product gebruikt of de contactpunten van de USB-interface schoon zijn. Gebruik voor het schoonmaken een zachte droge doek.

**Opmerkingen**

- Het product beschikt over een niet-vluchtig halfgeleidergeheugen. Gebruik het product uitsluitend op de manier die wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot storingen of verlies van gegevens.
- Maak, om onbedoeld gegevensverlies te voorkomen, regelmatig back-ups op meerdere soorten gegevensdragers.
- Gebruik het product alleen in combinatie met gangbare elektronische apparaten voor thuis- of kantoorgebruik, zoals printers of computers. Toshiba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies als gevolg van het gebruik in combinatie met andersoortige elektronische apparatuur. Het product mag in geen geval worden gebruikt in combinatie met apparaten waaraan zeer hoge eisen worden gesteld met betrekking tot de kwaliteit en betrouwbare werking of waarbij een storing of uitval kan leiden tot onmiddellijk levensgevaar of lichamelijk letsel (hiertoe behoren bijvoorbeeld kerncentrales, luchtvaartinstrumenten, transportvoorzieningen, verkeerssignalering, verbrandingsinstallaties, medische apparatuur, alsmede alle soorten beveiligingsapparatuur).
- Als u het product zeer lange tijd hebt gebruikt, kunnen mogelijk geen gegevens meer worden gelezen, geschreven of verwijderd.
- Behalve voor persoonlijk gebruik, mag opgenomen muziek alleen worden gebruikt overeenkomstig het auteursrecht en met toestemming van de rechtmatige eigenaar. Houd u aan de betreffende bepalingen met betrekking hiertoe in uw land.
- Let op dat na het opnieuw formatteren van het product of het verwijderen van gegevens, de oude gegevens mogelijk niet volledig verwijderd zijn en eventueel hersteld kunnen worden. Als u de gegevens die op het product zijn opgeslagen definitief wilt verwijderen, gebruik hiervoor dan een geschikt systeem of product, zoals speciale verwijderingssoftware die in de handel verkrijgbaar is.
- Houd u aan de voorschriften die in uw land gelden voor de verwerking van afval wanneer u het product weggooit. Raadpleeg de gemeentelijke instanties voor meer informatie over de geldende bepalingen.

**Technische specificaties**

- Interface: USB 1.1 / Hi-Speed USB 2.0\*
  - \* De in deze documentatie gebruikte term "Hi-Speed USB 2.0" is de aanduiding van een specificatie waarop het product is gebaseerd. Hieraan kan geen garantie worden ontleend met betrekking tot de bedrijfsnelheid.
- Voeding: via de USB-aansluiting
- Bedrijfsomstandigheden: temperatuur 0° - 50° C, relatieve luchtvochtigheid 20 - 95 % (zonder condensatie)

**Ondersteunde apparaten**

- Computers met de volgende besturingssystemen die zijn voorzien van een USB-interface (type A).

**Ondersteunde besturingssystemen**

- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 7
- Mac OS 10.0.2 of hoger

**Aansluiten**

Steek het product in de USB-poort van uw computer. Controleer in de handleiding van de computer in welke richting het product moet worden ingestoken. Als u het product met kracht in de verkeerde richting insteekt, kan het product of de USB-poort beschadigd raken.

**Loskoppelen**

- Voer altijd de volgende loskoppelingsprocedure uit wanneer u het product loskoppelt van een actieve computer:
- Voor Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 7**  
Klik op de taakbalk op het symbool Hardware veilig verwijderen\* en kies USB-apparaat voor massaopslag stoppen\*. De melding "Apparaat USB-apparaat voor massaopslag kan nu veilig uit het systeem worden verwijderd\*". Klik op OK, controleer of het toegangscntrolelampje uit is en verwijder het product uit de USB-poort van de computer.
    - \* de exacte formulering van de menuopties en meldingen kan afwijken, afhankelijk van het besturingssysteem.
  - Voor Mac OS 10.0.2 en hoger**  
Sleep het bureaubladpictogram van het product naar de Prullenmand. Controleer of de computer klaar is (d.w.z. het toegangscntrolelampje is uit) en verwijder het product uit de USB-poort van de computer.

**Stationspictogrammen**

- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 7**  
Wanneer het product op uw computer is aangesloten, verschijnt onder Deze computer het stationspictogram van het product Verwisselbare schijf (D:). Afhankelijk van de configuratie van uw computer, wordt mogelijk een andere letter weergegeven.
- Mac OS 10.0.2 of hoger**  
Wanneer het product op uw computer is aangesloten, verschijnt het stationspictogram van het product op het bureaublad.

**Beveiligingssoftware**

Het product werkt met beveiligingssoftware die het mogelijk maakt de opgeslagen gegevens te beveiligen met een wachtwoord. De beveiligingssoftware kan worden gedownload van de website van Toshiba: [www.toshiba-memory.com](http://www.toshiba-memory.com).

**Vereiste besturingssystemen:**

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 7  
Toshiba garandeert niet dat de stuurprogramma's met bijgewerkte Windows-versies samenwerken. De beveiligingssoftware werkt alleen met de Microsoft Windows-besturingssystemen.

**Opmerkingen**

De aanduiding van het product is gebaseerd op de aanwezige geheugencapaciteit, niet op de opslagcapaciteit die de gebruiker beschikbaar heeft voor de opslag van gegevens. Een deel van de opslagcapaciteit is gereserveerd voor de werking van het product. De bruikbare opslagcapaciteit bedraagt bij een 64 GB-product ongeveer 57,6 GB, bij een 32 GB-product ongeveer 28,8 GB, bij een 16 GB-product ongeveer 14,4 GB, bij een 8 GB-product ongeveer 7,2 GB, bij een 4 GB-product ongeveer 3,6 GB. (Voor het bepalen van de geheugencapaciteit is in dit geval 1 MB = 1.048.576 byte.) De lees- en schrijfsnelheid kan, afhankelijk van de gebruikersspecifieke omstandigheden (bijv. de gebruikte apparatuur en de omvang van het te lezen of schrijven bestand) variëren. De snelheid kan afnemen als er veel kleine bestanden op het product worden opgeslagen.

**Beperking van de aansprakelijkheid**

- Toshiba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies als gevolg van brand, aardbevingen, natuurrampen, ongevallen, invloeden van buitenaf alsmede onachtzaam of opzettelijk onjuist gebruik.
- Toshiba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies, winstderving of aanspraken van derden, enzovoort, die voortkomen uit het gebruik van het product of uit de onmogelijkheid om het product te gebruiken.
- Toshiba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies die het gevolg is van het niet opvolgen van aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing.
- Toshiba aanvaardt geen aansprakelijkheid als tijdens het gebruik van dit product gegevens beschadigd raken of verloren gaan, ongeacht de oorzaak, aard of omvang van de schade. Opmerking: Toshiba voert geen behoud of herstel van gegevens uit.
- Toshiba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies die is veroorzaakt door storingen in de werking, enzovoort, die voortkomen uit een combinatie van aangesloten apparaten en software.

**EU-verklaring van conformiteit**

Dit product is voorzien van de CE-aanduiding, overeenkomstig de betreffende Europese richtlijnen. Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Duitsland is verantwoordelijk voor de CE-aanduiding.

- Het USB-logo is een gedeponeerde handelsmerk.
- Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
- Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc.
- Alle overige bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende ondernemingen.

Ga voor meer informatie naar de website: [www.toshiba-memory.com](http://www.toshiba-memory.com)

**Hotline:**  
0 180-5677765 vanuit Duitsland 0,14 euro/min.  
+49 180-5677765 uit alle overige landen



**De volgende informatie geldt alleen voor lidstaten van de EU:**  
Het gebruik van dit symbool geeft aan dat dit product niet bij het huisvuil mag worden weggegooid. Door het product op een juiste wijze als afval aan te bieden, draagt u bij aan het voorkómen van mogelijk negatieve effecten voor mens en milieu, waarvan sprake zou kunnen zijn bij onjuiste behandeling. Raadpleeg voor meer informatie over recycling van dit product de gemeentelijke instanties, de afvalverwerkingsdiensten voor huishoudelijk afval of de handelaar bij wie u het product hebt aangeschaft.

Fabrikant: Semiconductor and Storage Products Company, Toshiba Corporation.  
Reproductie en herdruk zonder toestemming verboden.  
©2011 TOSHIBA CORPORATION, alle rechten voorbehouden.

Versie 07/2011

## دليل استعمال

شكراً لشرائكم ناقل تسلسل عام توشيبا (USB) ناقل ذاكرة ( منتج). من اجل استعمال المنتج بشكل سليم الرجاء التأكد من قراءه هذا الدليل ( هذا المستند) قبل استعماله.بعد قراءة هذا الدليل، يرجى الاحتفاظ به جاهزاً لأي استفسار في المستقبل. ( هذا المنتج من طبة B ( ب) تجهيزات تقنية المعلومات (ITE) القائمة على معايير VCCI ( مجلس التحكم الطوعي للتدخل عبر تجهيزات تقنية المعلومات).وبالرغم من هذا المنتج مطلوب للاستعمال في محيط المنزل، فقد تواجه استقبال سيء اذا استخدمته قرب راديو ( مذياع) او جهاز تلفاز.يرجى استعماله بشكل سليم بشكل سليم وفقاً لهذا الدليل.

## شروحات الإشارة

الإشارة	المعنى
<span>⚠</span>	يدل على ان حمله بشكل غير صحيح قد يؤدي الى اذى حقيقي او وفاة.
<span>⚠</span>	يدل على ان حمله بشكل غير صحيح يؤدي الى خطر كبير بأذية المستعمل او ضرر في الملكية.

- اذى حقيقي : يتضمن العى او الحروق (حرارة عالية ومنخفضة ) ، صدمة كهربائية كسورات او تسمم ..... الخ مع تأثيرات طويلة الامد والتي تتطلب الاستشفاء و / دخول المستشفى و تلقي العلاج لمدة طويلة
- يتضمن الاذى جروحات، حروق، صدمة كهربائية... لا تتطلب الاستشفاء و/او زيارة مستشفى او تلقي علاج لمدة طويلة.
- يتضمن الضرر اعطال قوية في الالات والتجهيزات كذلك في تعطيل المنتج وتخريب وفقدان البيانات.

## شروحات الرمز

الرمز	المعنى
<span>⊘</span>	يدل على الافعال الممنوعة . الافعال الممنوعة مشروحة في او قرب الرموز في صور و/او جمل
<span>!</span>	تدل على افعال الزامية مشار اليها في هذا الدليل . الافعال الازامية مشروحة في و اقرب الرموز في صور و/او في جمل

## تحذير

- ابقه بعيداً عن متناول الاطفال الصغار ، قد يسبب الابتلاع عن غير قصد الاختناق او الاذى .
- اتصل بالطبيب مباشرة اذا اعتقدت ان الطفل قد ابتلع المنتج
- اذا اصدر المنتج رائحة او حرارة او دخان أطفئ الحاسوب و الاجهزة المحيطة به مباشرة وافصل سلك الطاقة من مقيس قابس الطاقة ولا تلمس المنتج. ان الفشل في اتباع هذه التعليمات قد ينتج عنه حريق و تعطيل المنتج و/او الاصابة الشخصية بما فيها الحروق و الصدمة الكهربائية. لا تستعمل المنتج مجدداً

## تحذير

- اعتصم بالتحذير عند الاسماك بالمنتج
- قد يسخن المنتج، لا تلمس المنتج او تنزعه من الحاسوب حتى يبرد المنتج
- لا تفكك او تحلل المنتج
- لا تلمس مباشرة الثقوب السطحية ، صلهم بمعدن او اضربهم بالآلات او قلعص من طولهم، لا تعرضهم للكهرباء.
- لا تثبت او تضع شيء قوي او تعرض لتأثير قوي او تسند اغراض ثقيلة على سطح المنتج.
- لا تعرض المنتج للتطريظ ، لا تعدم الى تخزينه او وضعه في اماكن رطبة  او تعرضهم للماء
- لا تعرض المنتج لحر او برد شديد ، لا تعدم الى تخزين او وضع قبالة الضوء مباشرة ، او داخل سيارة ساخنة او قرب نار او مصادر حرارة و شعل او مدفأة . لا تعدم الى تخزين او وضع المنتج قرب منفذ مكيف هوائي .
- لا تعرض المنتج للغبار ، او امكان مغناطيسية قوية ، او مواد كيميائية من نوع كلور او غاز
- تجنب تغيرات الحرارة المفاجئة والتي قد تسبب تكثف
- عند كتابة البيانات على/ او قراءة بيانات من المنتج، لا تهز او تحدث تأثير ، اطفى الطاقة وانزع المنتج من الجهاز.
- يأتي المنتج مصمم بشكل مسبق، اعادة تصميم المنتج سيستبب بفقدان كافة البيانات المخزنة في المنتج. يرجى استعمال جهاز ناقل تسلسل عام (USB) قادر على اعادة حفظ البيانات اولا.
- يرجى الانتباه الى ما يلي : عند تصمي المنتج مستخدمين نظام Windows 2000 او نظام XP او Vista او Windows 7.

- اولج المستخدم بحقوق ولوج المدير . لا يمكن تصميم المنتج بواسطة مستخدم ذو حقوق ولوج محدودة.
- تصميم منتجات ذات سعة 2 GB و 4GB ك FAT32 قد لا تقوم بالتصميم بشكل صحيح ك NTFS او FAT32.
- تصميم منتجات ذات سعة 4GB او منتجات اعلى ك FAT32، قد لا تقوم بالتصميم بشكل صحيح ك FAT او NTFS.
- لا مكانية تصميم ناقل تسلسل عام (USB) ذات سعة 64 GB او اكبر ب FAT 32 قد يحتاج لبرمجيات مديرية خاصة من نظام الحاسوب المستعمل.
- عد الى نصائح دليلك للتعلّم كيفية ادخال وسحب المنتج.
- ادخل المنتج باحكام في الاتجاه الصحيح، قد لا يعمل المنتج بشكل صحيح اذا تم ادخاله بشكل غير صحيح او لم يتم ادخاله في اية طريقة.
- ان القيام بالعمليات التالية عند وصل المنتج بحاسوب قد يتسبب بأداء غير سليم على حاسوبك :

## ناقل تسلسل عام توشيبا

- التعميل التمهيدي Booting
- اعادة التعميل التمهيدي Rebooting
- الاسترجاع من نمط الاحتياط و التوفيق
- يرجى فصل المنتج من حاسوبك قبل القيام بهذه العمليات.
- عند اخراج المنتج من فتحة ناقل تسلسل عام (USB) من حاسوب ما ، اتبع اولا اجراء (خطوة) اخراج نظام تشغيلك.
- استعمل المنتج دائما مع الواصل في مكان نظيف. استعمل قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف المنتج.

##### ملاحظة:

- يحتوي المنتج على ذاكرة موصلة للحرارة و غير متطابرة ،لا تستعمل المنتج وفق طريقة استعمال اخرى غير المكتوبة في الدليل . قديؤدي هذا تخزين او فقدان البيانات.
- للحماية ضد فقدان البيانات عن غير قصد ،عليك اعادة حفظ بياناتك تكراراً على اكثر من نوع وسيط تخزين .
- يرجى استعمال المنتج فقط في شئى عام او تجهيزات مكتبية مثل الطابعات و الحاسوب . توشيبا لا تتحمل مسؤولية عطل او خسارات ناتجة عن استعمال المنتج في تجهيزات اخرى غير تلك الانواع من التسيبه العام والتجهيزات المكتبية. يجب ان لا تستعمل المنتج في تجهيزات (على سبيل المثال لا للحصص، تحكم طاقة ذرية ، طائرة او مركبة فضائية تقنيات المواصلات ، تحكم الاحتراق، و الاالات الطبية .كذلك كافة انواع الاجهزة السلامة) التي تتطلب جودة عالية بشكل استثنائي او جدارة كبيرة و تجهيزات قد ينتج عنها سوء استعمال او فشل قد يؤدي الى خسارة حياة بشرية او اصابة جسدية .
- عند الاستعمال لمدة طويلة من الزمن او تكرر الاستعمال فإن قدرات المنتج على الكتابة او القراءة و المسح ستضعف في النهاية.
- فيما يتعلق باستثناءات محددة ،بما فيها الاستعمال للترفيه الشخصي ، الموسيقى المسجلة لا يمكن استخدامها دون اذن حامل الحقوق المناسبة . يرجى العودة الى قوانين حقوق النشر المناسبة لبلدك او منطقتك .
- يرجى الانتباه الى ان اعادة تصميم المنتج او مسح البيانات قد لا يزيل البيانات بشكل كامل و/او قد يتم استعادة البيانات في المنتج . قبل نقل او اتاف المنتج ، يوصى باستخدام او منتج ذو قدرة وظيفة لازالة لبيانات المنتج بشكل عام.
- كبرنامج مسح البيانات المتوفرة من قبل بائعي الغير
- يرجى التقيد بانظمة الحكومة المحلية عند بيع المنتج . و الاطلاع على تفاصيل التواصل مع حكومتكم المحلية .

##### مواصفات رئيسية

- سطح : ناقل تسلس عام (USB) 1.1 / سرعة قصوى  ناقل تسلسل عام (USB) \*2.0
- ان كلمة سرعة قصوى ناقل تسلسل عام (USB) 2.0\* هنا بمعنى وصف يقوم عليه المنتج، ولا يضمن سرعة تشغيله.
- الحجم: تقريبا  9.0 (H) mm x 9.0 (w) x 19.5 (L) mm ( بما فيه السعة)
- الطاقة: تزويد الطاقة لناقل التسلسل العام ( USB )
- محيط التشغيل: الحرارة  50 – 0 مئوية ( 32 – 122  فهرنهايت): الرطوبة : 20 – 95 % ( بلا تكثيف)

##### الاجهزة المعززة

ان اجهزة الحاسوب تشغل انظمة التشغيل المعززة التالية المجهزة بسطح ناقل تسلسل عام (م نوع A)

##### انظمة التشغيل المعززة

نظام Windows 2000 ونظام windows XP ونظام Windows Vista ونظام Windows 7 ونظام

نظام التشغيل ماكينوتش ( Mac Os ) 10.0.2 او أعلى

##### الاتصال

ادخل المنتج في فتحة ناقل التسلسل العام(USB)لحاسوبك وعد الى دليل حاسوبك للتأكد من الاتجاه الصحيح للدخال. ان تطبيق التوجيه الخاطئ للمنتج في فتحة ناقل التسلسل العام (USB)  قد تكسر المنتج او فتحة ناقل التسلسل العام (USB) الخاصة بك.

##### الفصل / عدم الاتصال

تأكد دائما انك تتبع الاجراءات ادناه في حال فصل المنتج ولا يزال نظام التشغيل يعمل.

##### فيما يتعلق بنظام Windows 2000 ونظام Windows XP ونظام Windows Vista ونظام Windows 7:

انقر ايقونة "فصل او رفض الجهاز" ( Unplug or Eject Hardware) في Taskbar واختر "ايقاف دفع جهاز تخزين في ناقل التسلسل العام (USB)" (Stop USB Mass Storage Device Drive) عندما تعرض امامك، وانقر "Ok" في اداة كتلة تخزين ناقل التسلسل العام USB والتي يمكن سحبها الابن بسلام من نظام Windows وبعد التأكد بأن مصباح الولوج منطفئ وافضل المنتج من حاسوبك. قد يتغير المصطلح بحسب نظام تشغيلك.

##### فيما يتعلق بنظام التشغيل Mac OS 10.0.2 او اعلى

اسحب وارم ايقونة المنتج الظاهرة على الشاشة على المنتج وبعده التأكد من ان الحاسوب جاهز (مثلا المصباح منطفئ) افضل المنتج عن حاسوبك.

##### ايقونات DRIVE

##### فيما يتعلق بنظام Windows 2000 ونظام Windows XP ونظام Windows Vista ونظام Windows 7:

ان ايقونة DRIVE للمنتج "الاسطوانة القابلة للفصل (Removable disk (D)) ستعرض تحت ايقونة My Computer عندما يتم وصل المنتج بحاسوبك ( قد يتغير اسم الدفع بحسب حاسوبك)

##### فيما يتعلق بنظام التشغيل Mac OS 10.0.2 او اعلى

ان ايقونة دفع للمنتج ستعرض على الشاشة عندما يتم وصل المنتج الى حاسوبك.



# TOSHIBA

Leading Innovation >>>

##### امن البرمجيات

تستخدم برمجيات الامن مما يسمح للبيانات التي قد تم حفظها في الذاكرة محمية عبر كلمة مرور .

يمكن تحميل برمجية الامن عبر صفحة توشيبا على الانترنت: www.toshiba-memory.com.

انظمة التشغيل المطلوبة:

نظام Windows 2000 ونظام Windows XP ونظام Windows Vista ونظام Windows 7 ونظام

ان توشيبا لا تكفل بأن الدفع سيعمل على نسخات نظام Windows المستحدثة

لا يعمل المنتج مع اي نظام تشغيل غير نظام Microsoft Windows .

##### ملاحظة:

ان المنتج المكتوب قائم على قطعة الذاكرة التي تحتويها و ليس قدر مكانية الذاكرة المتوفرة لتخزين المعلومات من قبل المستعمل النهائي . يتم حفظ جزء من السعة لتشغيل المنتج . تقدر سعة الذاكرة المستعملة من قبل المستهلك كأدنى قدر لمنتجات من GB 64 بحوالي 57.6 GB ومنتجات GB 32 بحوالي28.8 GB و منتجات GB 16 بحوالي 14.4 GB و منتجات GB 8 بحوالي7.2 GB  و منتجات GB 4 بحوالي 3.6 GB ( بهدف قياس سعة الذاكرة في هذا النص : MB 1 = 1.048.576 Bytes).

يمكن ان تتغير سرعة القراءة و الكتابة وفق ظروف المستعمل الخاصة كاجهزة مستعملة وحجم ملف مقروء او مكتوب. وقد تتخفض السرعة اذا كان هناك عدة ملفات صغيرة مكتوبة على المنتج.

##### حصر المسؤولية:

- لا تتحمل توشيبا مسؤولية اي عطل او خسارة ناتجة عن حريق او عن زلزال او كارثة طبيعية او حادث او تصرفات من اطراف ثالثة او لا مبالاة او استعمال خاطئ متعمد .
- لا تتحمل توشيبا مسؤولية اي عطل او خسارة او خسارة ارباح او ادعاءات اطراف ثالثة ناتجة عن استعمال او عدم امكانية استعمال المنتج.
- لا تتحمل توشيبا مسؤولية اي عطل او خسارة تحدث نتيجة لعدم التوافق مع التعليمات الموجهة في دليل المنتج.
- لا تتحمل توشيبا مسؤولية اي تخريب او فقدان بيانات يحدث خلال استعمال المنتج بغض النظر عن سبب او نوع او درجة العطل. ملاحظة: لن نقوم بتوشيبا بتجديد او استعادة البيانات.
- لا تتحمل توشيبا مسؤولية اي عطل او خسارة تحدث نتيجة لسوء استعمال ناتج عن اختلاط الاجهزة والبرمجيات الموصولة.

## اعلان مطابقة الاتحاد الاوربي

يحمل هذا المنتج علامة CE وفقاً للتوجيهات الاوروبية.

ان توشيبا للاكترونيات في المانيا هي المسؤولة عن تسجيل CE.

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaalle 181, D-40549 Dusseldorf, Germany

- ان شعار ناقل تسلسل عام USB هو علامة تجارية مسجلة .
- ان نظام Microsoft ونظام Windows هم علامات تجارية مسجلة في شركة Microsoft في الولايات المتحدة والبلدان الاخرى .

• ان نظام Macintosh و Mac OS هم علامات تجارية مسجلة لشركة Apple Computer, Inc.

• يمكن تسجيل كافة اسماء منتجات الشركات الاخرى كعلامات تجارية لشركاتهم الشخصية.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع توشيبا www.toshiba-memory.com.

<b>الخط الساخن<span> </span>:</b>	0180-5677765	من المانيا 0.14 Euro/ Min
	+49 180-5677765	من البلدان الاخرى غير المانيا



##### اتباع المعلومات فقط لدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي .

ان استعمال الرمز يدل ان هذا المنتج قد لا يمكن معالجته كنفائات منزلية ، وعبر تأمين هذا المنتج البعاج بشكل سليم ،مستاهم في تجنب النتائج السلبية للبيئة و الصحة البشرية التي قد تكون بشكل اخر مسببة عبر معالجة نفائات غير سليمة لهذا المنتج . لمزيد من المعلومات المفصلة حول اعادة انشاء هذا المنتج، الرجاء الاتصال بمكتب المدينة المحلي الخاص بكم او مكان التخلص من النفائات الخاص بكم او المحل الذي ابتمتع منه المنتج.

ان ناقل الذاكرة الداخليToshiba NAND المستحدث لتقنية نظام Windows Ready Boost HDD يخول المستعمل زيادة نظام الاستجابة عبراستعمال ذاكرة ناقل التسلسل العام USB بدلاً من HDD لمقايضة ملف التشغيل. من اجل استعمال هذا المنتج بشكل صحيح الرجاء قراءة الدليل الضمني.

ناقل الذاكرة الداخلي. من اجل استعمال هذا المنتج بشكل صحيح الرجاء قراءة الدليل الضمني.

##### المصنع:

شركة Semiconductor and Storage Products Company

يمكن استخدام النسخة أو إستخراج أي نسخة بدون الحصول على الموافقة.

© ٢٠١١, Toshiba Corporation. جميع الحقوق محفوظة. النسخة رقم: ٢٠١١/٧